ePhoto Z300 Guía Rápida de iniciación









Si el color de las imágenes escaneadas son exactos, haga lo siguiente

```
· Limpie el escáner
```













Calibra el escáner



Escaneo sin interfaz de usuario

Si deseas escanear fotos rápidamente sin obtener una vista previa de cada imagen, marque "Escanea y guardar directamente en" y seleccione la carpeta del destino en el cuadro de diálogo Preferencias:

Preference	
Start application when I start Windows	
Scan and save directly to :	
Users\Public\Pictures\Plustek Photo	
Auto Update 30 days	
Check for Updates	
Quality: 75 High	
0 100	
OK Cancel	

Soporte técnico

USA/CA

+1 714-670-7713

9am to 5:30pm, Tiempo Pacífico, de lunes a viernes Para más información, visite el sitio web del producto.