# eDoc Manager 快速使用指南



# 快速使用指南

## 系統需求

eDoc DOM:建議配置硬體規格需求

主機主要規格

- ・處理器架構:64 bit
- ・處理器: Intel Core i3-6100 (3M Cache, 3.70GHz)
- ・晶片組:Intel H110 Chipset
- ·記憶體:標準 8GB 建議 16 GB, 2133 MHz DDR4 DIMM
- ·硬碟:至少2TB\*2,SATA/7200轉
- · 有線網路: Intel 10/100/1000/Gigabits Mbps

## 安裝硬碟及 SATA DOM

如果主機尚未安裝硬碟,請先安裝硬碟後再開機使用。硬碟必須為 3.5 吋 SATA 介面,容量大小不限,您可以安裝一顆或兩顆硬碟。試用版僅支援一顆硬碟。

安裝硬碟前,請先備份硬碟中的資料。硬碟安裝後,系統將會自動格式化。硬碟格式化要花一些時間,請耐心等候。

#### 請按照下列步驟安裝:

- 1. 打開電腦機殼。
- 連接 SATA 硬碟排線及電源排線,鎖上硬碟側邊的螺絲,固定硬碟。注意:試用版僅支援一顆硬 碟。
- 3. 將 SATA DOM 插入 SATA 1 插槽並連接電源排線。



4. 蓋上電腦機殼。

5. 連接公司網路,網路環境必須要有 DHCP 伺服器能夠自動分配 IP 位址。

6. 將 BIOS 設定為由 SATA 1 開機。進入 BIOS 方式請參照各家主機板使用手冊。

VEFI BIOS UN	lity - EZ Mode	Q 推制/進期機式
□ 1:48:06 <sup>星期四(04/27/2017)</sup> ☆	BMGAE_BMIAE_BPIAE BIOS版本:1302 成理想設成型:Intel(R) Core(TH) 17-47 設定通知 1600Hb2)	实验中文 + 19 CPU e 3.40GHz 法定:3400 MHz
• 中央處理器資訊		今 風雨
温度。 +104.0°F/+40.0°C	DINN_A1:Transcend 4096MB 1600MHz	CPU_FAM 1593RPM
UCCIN Volt. 1.584V	DIMLR2:Transcend 4096/18 1600/Hz DIMLB1:Transcend 4096/18 1600/Hz DIMLB2:Kingston 4096/18 1600/Hz	CHA_FWH1 1141RPH
	o (0)	安静
11	一般 華碩最佳化	adas 🔨 adas
し 開機順序		
使用滑膛拖曳或建塑操作来	<del>大</del> 定開機順序	
•••		
	SHEET (F7) SHIA Information	(M) 秋田 単 (78) (75) (75)

7. 開機後系統將會自動執行,約 90-100 秒後,您可以在畫面底部看到 Press any key to continue,請按鍵盤上的任何按鍵即可。

[] Listening on Afcbind Server Activation Socket.	-
Reached target Sackets.	
[ Cold ] Reached target Basic Sustem.	
I CONT Started D-Bus System Message Bus.	
Starting LSB: MD monitoring daemon	
Starting Login Service	
Starting LSB: daemon to balance interrupts for SMP sustems	
Starting Permit User Sessions	
[ 20032] Started Regular background program processing deepon.	
Starting LSB: Record successful boot for GRUB	
Starting LSB: Set the CPU Frequency Scaling governor to "ondenand"	
Starting Accounts Service	
Starting System Logging Service	
[ OK ] Started Ifup for eth0.	
[ OK ] Stanted Set console font and keymap.	
[ OK ] Started Permit User Sessions.	
[ OK ] Started LSB: MD monitoring daemon.	
[ OK ] Started Login Service.	
[ OK ] Started LSB: Set the CPU Frequency Scaling governor to "ondemand".	
[ OK ] Started System Logging Service.	
1 DK 1 Started LSB: daemon to balance interrupts for SMP systems.	
1 UK 1 Stanted LSB: Record successful boot for GRUB.	
Starting Authenticate and Authorize Users to Run Privileged Tasks	
[ UK ] Started Authenticate and Authorize Users to Kun Privileged Tasks.	
I UK I Started Accounts service.	
[ 0K ] Started Kalse network Interfaces.	
L dk j Heached target Network.	
Starting upensus secure shell server	
T dv 1 Ctortad DenorSD Sections Chall Server	
I the jacanted opendad actual and very in a second state [959]; adjust time server 211,22,103,157 offset 0,170910 sec	
[ UK ] Started /etc/re-rough competences	
Starting Hold until hont process (inishes up.	
t ov 1 starting hold until boot process finishes up.	
I UK I Starteu nolu until bobt process saturate up	
a charter of the of the	
f dr j Beerled terst Lodin Promots.	
t of 1 stanta Sat concile scheme.	
f or 1 started Terringte Plumouth Bont Screen.	
1 0k ] Started target Null-User Sustem.	
1 Reschad tanget Granbical Interface.	
f or 1 started ston uradahead data collection 45s after completed startup.	
Starting lindate ITMP about Sustem Runlevel Changes	
Starting observe units Starten Runleye1 Changes.	
[[[[[ Press any kay to continue 11]]]]	

8. 出現如下畫面時表示系統已安裝完成。這裡的 IP Address 就是由 DHCP 伺服器所分配的。

Plustek	: DOM Monitor (v1.0.0)
IP Address:	10.1.0.82
HDD Model:	TOSHIBA DT01ACA200 (S/N: 16RWP3GTS)
RAID Level:	raid1
Free Storage Space:	1.7
Used Storage Space:	1.26
System Uptime	07:27:00 up 4:17, 0 users, load average:0.79, 0.84, 0.83

## 透過 eDoc Discovery 連接 eDoc Manager

使用另一台在同網段的電腦來操控 Server 相關設定。安裝光碟上的 eDocDiscovery 軟體,安裝完成後開啓本應用程式。

1. 從下拉選單選取適合的網路連線,建議使用有線網路進行安裝。

司服器名稱	IP狀態	IP位址	狀態	eDoc版本	韌體版本	實體地	搜尋 eDoc
Choo	se Ethernet						劓 eDoc
Net	twork adapter 'I	Microsoft' on lo	cal host			~ 確知	き 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
Net	twork adapter 'I	Microsoft' on lo	cal host	·	11 ao 30		
Net	twork adapter ': twork adapter 'N	Intel(R) 82579V ( Microsoft' on lo	Gigabit Network cal host	Connection' on 1	local host		

2. 點擊搜尋 eDoc 按鈕,搜尋目前網段內所有已連接的 eDoc IP 資料。顯示資料包括伺服器名稱、 IP 狀態、IP 位址、狀態、eDoc 版本、韌體版本、實體地址及 UDID。狀態欄顯示 eDoc Manager 的狀態,未安裝表示是第一次安裝;已就緒表示已安裝完成可連線到 eDoc;維護模式 則可進行安裝、升級、備份及還原。

伺服器名稱	IP狀態	IP位址	狀態	eDoc版本	韌體版本	實體地	搜尋 eDoc
Plustek-eDoc	dhcp	10.1.0.82	未安裝	TRIAL	TRIAL	00:23:54:d9	
		10.1.7.29				00:15:8e:30	連線到 eDoc
							網路設定

3. 初次安裝時狀態欄會顯示爲未安裝。點擊連線到 eDoc 按鈕安裝 eDoc Manager。選擇以 IP 或 UDID 進行連線,然後點擊 Connect 按鈕。

伺服器名稱	IP狀態	IP位址	狀態	eDoc版本	1	切體版本	實體地	搜索 eDoc
lustek-eDoc	dhcp	10.1.0.82	IP setting		×	TRIAL	00:23:54:ds	12 <del>4</del> 0000
		10.1.7.29			-		00:15:8e:30	連線到 eDoc
			IP Address: 10	1 0 82	Icel			網路設定
			over IP connection!!	Cieai				系統更新

4. 輸入預設的帳號 admin 及密碼 123456,然後點擊 Login 按鈕進入安裝畫面。

Authenticatior	Required		
Please login a	as an administrate	or	
name:	admin		
password:	•••••	୕	
login			

5. 點擊 Install 按鈕進行安裝。

Welcome to install Plustek eDoc Server, Trial Version User license number = 2 Total HDD number = 1 HDD information	
[1] Model Name = ST8000AS0002-1NA17Z; Serial number = Z8	40E7VZ
Warning! The system will format the HDD with "Format and Insta	II" and all the data will be permanently deleted.
ь. -	

 點擊 Yes 按鈕確認進行硬碟格式化,繼續進行安裝。硬碟格式化的時間依容量大小而定,格式 化 8TB 的硬碟約需 120 秒鐘。

B mildrind light		
Model Name :	• ST8000AS0002-1NA17Z; Serial number = Z840E7VZ	
rning! The	Confirm	ly deleted.
	This action will format your hard drive and all data will be erased, Do you want to continue? Yes No	

7. 準備格式化硬碟。

Install eDocManager	
Welcome to install Plustek eDoc Server, Trial Version	
User license number = 2	
Total HDD number = 1	
HDD information	
1] Model Name = ST8000AS0002-1NA17Z; Serial number = Z840E7VZ	
Warning! The system will format the HDD with "Format and Install" and all the data will be permanently deleted.	
Preparing	

8. 硬碟格式化進行中。

Welcome to install Plustek eDoc	Server, Trial Version
User license number = 2	
Total HDD number = 1	
HDD information	
[1] Model Name = ST8000AS000	02-1NA17Z; Serial number = Z840E7∨Z
Warning! The system will format	the HDD with "Format and Install" and all the data will be permanently deleted.
Preparing	
Formatting HDD	

9. 點選 OK 按鈕完成安裝。完成初次安裝後,系統將自動開啟您的瀏覽器進入登入頁面。(建議使用 Google Chrome 或 Mozilla Firefox)

welcome to install Plustek eDoc Se	erver, Trial Version	
User license number = 2		
fotal HDD number = 1		
HDD information		
	Success	
[1] Model Name = ST8000AS0	System will automatically open Login page after 10 sec	
Varningi The system will forma		permanently deleted.
Preparing		
Formatting HDD		
nstalling eDoc Server		
Starting eDoc Server		
Finished !		
D address = 10 1 0 92		
F duuless = 10.1.0.02		

4

10. 輸入帳號 admin 及密碼 123456 以管理員身份登入 eDoc Manager,進行必要的設定。

帳號	admin
密碼	*****
語言	繁體中文 👻

## 設定 eDoc Manager

在您的網路環境中使用 eDoc Manager 之前,除了新增必要的使用者帳號跟群組以外,還有其他身 為管理員必需要注意的設定項目。下列章節描述管理員所需執行的基本設定項目,才能讓 eDoc Manager 維持運作並且可以讓使用者正常使用。為了要能善用 eDoc Manager 所提供的強大和創新 優勢,請參考完整的使用者手冊。

## 以管理員身份登入 eDoc Manager

輸入帳號 admin 及密碼 123456 以管理員身份登入 eDoc Manager,進行必要的設定。



## 改變連接方式 (IP 位址)

依您的網路環境而異,您可能不希望使用 eDoc Manager 預設透過 DHCP 伺服器分配 IP 位址的連接 方式。如果您希望使用 DHCP 連接方式請跳過此章節。

1. 點選左側面版的網路設定,然後點選 IP 設定標籤開啟 IP 設定頁面。

## plustek

網路設定	P設定	浮動網域服務設定	外部寄信設定	資訊管理
帳號管理				
系統管理	IP設定 ———			
系統更新	連線方式:	DHCP		

2a. 如果您從連線方式下拉式選單選取 static 的話,請輸入 eDoc Manager 所使用的 IP 地址、子網路遮罩、預設開道及慣用 DNS 伺服器。

## plustek

網路設定	同談定	浮動網域服務設定	外部寄信設定	資訊管理	
帳號管理					
系統管理	IP 設定				
系統更新	連線方式:	static	*		
	IP地址:				
	子網路遮罩				
	預設閘道:				
	慣用DNS伺服	방문 - 취급 -			
					醋江

2b. 如果您從**連線方式**下拉式選單選取 PPPoE 的話,請輸入 eDoc Manager 所使用的 PPPoE 帳號 及 PPPoE 密碼。

## plustek

網路設定	P設定	浮動網域服務設定	外部寄信設定	資訊管理	
帳號管理					
系統管理	IP 設定				
系統更新	連線方式	PPPoE	*		
	PPPoE 帳號	pe			
	PPPoE 密碼	25			
					_

3. 點擊確定按鈕儲存設定。

#### 新增使用者帳號

在使用者能夠使用 eDoc Manager 之前,您必須先為他們建立使用者帳號。eDoc Manager 提供一些預先定義的設定,所以在您新增帳號時,只需要填入最基本的資訊即可。使用者登入自己的帳號之後可以自行更改預先定義的設定。

1. 點選左側面版的帳號管哩,然後點選使用者標籤開啟使用者頁面。

#### plustek

網路設定	使用者	思羊涂目	空間分配	装置管理			
明時間道							
系統管理	●新建使用者	国使用者制度 <b>建入6</b>	服装 医出标数				PB
系統更新	使用者機能†	員工編號	暇稱	信箱	料組	狀態	編輯
	admin				default_admin	active	0
	admin2				default_admin	active	0

- 2. 點擊新建使用者按鈕打開新建使用者帳號對話框。
- 3. 您只需要輸入新使用者的使用者帳號、暱稱及信箱即可。你可以不設定密碼、員工編號及空間配 額欄,eDoc Manager 會使用系統預設值。預設的密碼是 123456,建議使用者登入後立刻變更 他們的密碼。預設的空間配額是 10000 MB (10 GB),您隨時都可以打開空間分配頁面進行調 整。如果您已經建立好群組,您也可以在這裡將使用者分配群組。

新建使用者帳號	
*使用者帳號:	輸入使用者帳號
密碼	空白將使用預設密碼
員工編號:	請輸入員工編號
物匿稱:	輸入使用者暱稱
*信箱:	輸入使用者信箱
群組∶	請選擇群組
空間配額:	空白將使用預設配額 🗘 MB
	*53
	18

4. 點擊新建按鈕建立新使用者帳號。

# 以使用者身份登入 eDoc Manager

現在您已經知道您 eDoc Manager 的 IP 位址,也已經新增了一些使用者帳號,使用者可以開始來使用 eDoc Manager 的主要功能了。下列步驟描述如何以使用者身份登入 eDoc Manager 及如何更改密碼。

1. 開啟您的網頁瀏覽器,在位址欄輸入 eDoc Manager 的 IP 位址。



2. eDoc Manager 登入頁面隨即開啟。輸入您的「帳號」和「密碼」並選擇想要的使用者介面「語言」。

帳號	michael
密碼	*****
語言	繁體中文 ▼

- 3. 點擊「登入」按鈕即可登入 eDoc Manager。
- 4. 登入 eDoc Manager 之後,點擊介面右上角的 🌞 齒輪按鈕打開個人資料編輯頁面。

5. 在密碼欄輸入新的密碼來變更密碼。您也可以變更您的暱稱和檔案預覽選項。

chael chael ichael chaelfu@plustek.com.tw Yes No 浮動 * x 2 *
白即不更改密碼 ichael chaelfu@plustek.com.tw Yes ONo 浮動 * x 2 *
ichael shaelfu@plustek.com.tw Yes No 浮動 ~ x 2 ~
chaelfu@plustek.com.tw Yes No 浮動 × 2
Yes No 浮動 × 2
浮動 ▼ ×2 ▼
x 2 👻

- 6. 點擊確定按鈕儲存設定。
- 7. 點擊 eDoc Manager 介面右上角的 🏠 首頁按鈕返回主畫面。