

软件下载地址

<http://bjtit.com.cn/support>

安装与设定扫描仪

第一步、解除扫描仪安全保护锁

此扫描仪设计有安全保护锁，确保在运输过程中扫描头的安全。在您连接和安装扫描仪之前，请务必先解除您扫描仪上的安全保护锁。将位于扫描仪背面面板的保护锁旋钮，内压并且朝顺时针方向旋转90度直到解锁位置，以解除扫描仪上的安全保护锁。当成功解锁时，保护锁旋钮将被转至水平位置。

第二步、连接您的扫描仪和计算机

1. 将交流变压器插入扫描仪的电源接口。
2. 将电源线的另一端插入标准交流电源插座。
3. 将USB连接线的方形接头插入扫描仪后方的USB端口。
4. 将此USB连接线另一端的长方形接头插入计算机主机后方的USB端口。
5. 如您欲将扫描仪连接到USB集线器使用，先确认集线器已连接到计算机USB端口，接着再将扫描仪连接到USB集线器上。

* 若使用USB集线器，建议您使用有外接电源变压器的集线器。

第三步、安装软件

并非所有型号均提供驱动安装光盘，您可从本公司官网页面<http://bjtit.com.cn/support>，输入产品型号后下载最新版驱动程序，遵循屏幕上的指示，安装扫描仪所需的所有程序。

1. 按下扫描仪上的电源开关开启扫描仪。
2. 假如您计算机的USB部分功能正常，计算机会自动检测到有新的设备连接到USB端口，屏幕上会出现“发现新硬件”的窗口画面。

i 如果您在计算机开机时，接上扫描仪，打开计算机进入信息窗口时，也会出现“发现新硬件”画面。

3. Windows 7 用户：

当安装光盘是给多种机型使用时

- a. 请将随机附赠的驱动安装光盘放入光驱内，在随后出现的“自动播放”窗口中点击“运行install.exe”。
- b. 如果“用户帐户控制”对话框跳出的话，点击“是”。接着按照弹出的安装讯息进行安装。
- c. 在“设备管理器”窗口中，把鼠标光标移到“其它设备”项目下的此扫描仪旁并单击右键，接着从弹出的快捷菜单中点击“更新驱动程序软件”。在打开的窗口中点选“浏览计算机以查找驱动程序软件”，接着点击“浏览”按钮。
- d. 在打开的“浏览文件夹”窗口中，选取内含此扫描仪驱动程序的文件夹或光盘，并接着点击“确定”按钮以返回前一个窗口。点击“下一步”按钮，如果“Windows安全”窗口出现，点选“始终安装此驱动程序软件”。接下来请跳至步骤5。

当安装光盘是给单一机型使用时

- a. 请将随机附赠的驱动安装光盘放入光驱内，在随后出现的“自动播放”窗口中点击“运行install.exe”。
- b. 如果“用户帐户控制”对话框跳出的话，点击“是”。接下来请跳至步骤5。

4. Windows 8 / 10 / 11 用户：

- a. 请将随机附赠的驱动安装光盘放入光驱内，点击弹出的通知讯息，然后在弹出的窗口中点击“运行 install.exe”。如果错过弹出的通知讯息，请退出并重新插入驱动安装光盘。
 - b. 如果“用户帐户控制”对话框跳出的话，点击“是”。接下来请跳至步骤5。
5. 遵循屏幕上的指示，安装扫描仪所需的所有程序。如果精灵对话框跳出的话，按“下一步”按钮，接着在“Windows安全”窗口中点选“始终安装此驱动程序软件”，然后在精灵对话框中按“完成”按钮。
 6. 待软件安装完毕后，关掉所有开启的程序，点击“完成”按钮重新启动计算机。

i 请将驱动安装光盘存放妥当，以备将来您可能需要安装驱动程序和软件时使用。



原厂附件

1. 扫描仪
2. USB连接线
3. 交流变压器
4. 快速安装指南
5. 驱动安装光盘(选配)

放置稿件

1. 掀开扫描仪文件盖板。
2. 将欲扫描稿件面朝下放到扫描仪玻璃平台上，将稿件顶侧左方对齐扫描仪上的箭头图标。
3. 轻轻盖回盖板。



扫描稿件

用扫描仪按键或华科益扫描软件的“执行”菜单来完成扫描

华科益扫描软件提供您最便捷的方式调用常用的扫描功能。当您重复使用相同的设置重复扫描并送到相同的目标程序时，这些功能则相当有用。

设定按键的设置


在您使用扫描仪按键进行第一次扫描时，建议您先根据您的需要和喜好设定按键的设置。有两种方法来打开和查看华科益扫描软件的设定窗口：

- 双击Windows系统任务栏上的  图标。
- 右键单击Windows系统任务栏上的  图标，然后由弹出的菜单中点选“按键设置”。

在“按键设置”窗口中，您可以找到窗口左侧排列有数个按钮。点击左侧中的任一按钮，对应此按钮的当前设置随即显示在右侧。您可以根据需要调整设置。

使用按键进行扫描

操作此扫描仪进行稿件或图像的扫描很容易。请参照如下操作步骤：

1. 将稿件或图片放到扫描仪上。
2. 进行如下操作开始扫描：
 - 按下扫描仪控制面板上的按键。
 - 右键单击Windows系统任务栏上的  图标，并由弹出的菜单中选取“执行”。点击所需的按钮功能。

扫描随即开始扫描并执行您在“按键设置”窗口中指定的任务。

扫描仪安全保护锁

您的扫描仪设计有两种不同状态的安全保护锁，为了确保您的扫描仪能够正常运作，您必须根据您的情况来决定使用哪一种安全保护锁状态。

始终解锁模式

扫描仪准备就绪。因而，当您决定长期在一个固定的场所使用这台扫描仪，您可以将扫描仪的安全保护锁设置为这种状态。将位于扫描仪背面面板的保护锁旋钮，内压并且朝顺时针方向旋转90度直到解锁位置，以解除扫描仪上的安全保护锁。当成功解锁时，保护锁旋钮将被转至水平位置。

始终锁定模式

您在运输或旅行时，此模式可将您的扫描仪保持在锁上状态以保护光学组件。将扫描仪设定在此模式时，扫描仪将无法运作。将位于扫描仪背面面板的保护锁旋钮，内压并且朝逆时针方向旋转90度直到上锁位置，以锁上扫描仪上的安全保护锁。当成功上锁时，保护锁旋钮将被转至垂直位置。



警告

当您需要搬动扫描仪，请务必先将扫描仪恢复到上锁的状态，避免扫描仪受到损坏。

