



OpticFilm 8300i クイック スタート ガイド



1 開梱して接続



* OpticFilm 8300i Ai only



2 スキャナードライバーのインストール

以下のパスからスキャナードライバーをインストール:

Mac OS X: OPTICFILM > Mac > Plustek OpticFilm 8300i > Setup.dmg

Windows OS: OPTICFILM > Windows > Plustek OpticFilm 8300i > Setup.exe

注意


最新バージョンのドライバーは、当社の公式 Web サイトからダウンロードできます。

plustek.com/of8300i





3 ホルダーにフィルムを置く

• マウント付きフィルムホルダー



• ストリップフィルムホルダー



注意

- フィルムホルダーはスキャナーにスムーズに挿入できる必要があります。フィルムホルダーを強く押さない。
- 正しいスキャン結果を得るために、常にこの面を上にしておいてください。



4 QuickScan Plus でスキャン




スキャン設定を調整し、[スキャン] ボタンをクリックしてスキャン ジョブを開始します。

注意

詳細については、ユーザー ガイドを参照してください。



[スキャン] ボタンをクリックして、さらに画像をスキャンすることができます。



[編集]ボタンをクリックして、スキャンした画像を編集します。

SilverFast アクティベーション

注意

- SilverFast ソフトウェアのインストールには約 10 分かかります。
- MySilverFast アカウントを作成してログインする必要があります。
- インターネット接続があることを確認してください。

1. ライセンスをリクエストするには、ウェブサイト www.silverfast.com/show/activation-plustek/jp にアクセスしてください。

plustek スキャナ用の無料の SilverFast
ライセンスをリクエストしてください。



• Opticfilm 8300i



• Opticfilm 120 Pro

このPlustekスキャナに関する情報

このPlustekスキャナについて、情報を入力してください。

スキャナのモデルを選択してください

スキャナのシリアル番号

確認



(シリアル番号は、アクティベーション用のタグ
やスキャナの背面に記載されています。)

2. MySilverFast アカウントを作成するために必要な情報を入力します。

plustek スキャナ用の無料の SilverFast
ライセンスをリクエストしてください。

MySilverFast に登録して、SilverFast の無料ライセンス
を受け取ってください。

すでにアカウントをお持ちですか？ ログインはこちら

ハードウェアのシリアル番号が正しいことを確認してから、このフォームに記入して MySilverFast のアカウントを設定してください。
MySilverFast のユーザーアカウントでは、ソフトウェアの管理やダウンロードリンクを確認することができます。

スキャナシリアル番号

スキャナのシリアル番号を照会

名前 (ファーストネーム) 名字 (ラストネーム)

会社名 (任意)

国を選択してください

MySilverFast と SilverFast 9 のためのログイン

注：ここで入力するアクセスデータは、お使いのソフトウェアのものと同じです。

メールアドレス

パスワード

パスワード決定

パスワードを再入力

3. ライセンスが MySilverFast アカウントに既に追加されていることを知らせるメールが届きます。

ライセンスがお客様の MySilverFast アカウントに追加されています。 > 詳細

LaserSoft Imaging mysilverfast.com
日本語 > English > Contact message

MySilverFast LaserSoft Imaging

SilverFast のインストール

新しい SilverFast ソフトウェアをお使いいただけます。新しい SilverFast のバージョンはお客様の MySilverFast アカウントに通知されました。次の SilverFast をお試しいたください。ご確認いただけます。



ご利用のハードウェアに MySilverFast アカウントのバージョン上の SilverFast をご利用いただけます。 MySilverFast をインストールしてライセンスを管理し、ソフトウェアをダウンロードしていただけます。 SilverFast のウェブからスクリーンにある MySilverFast アカウントの MySilverFast アカウントをログインしていただけます。 SilverFast は自動的にアップデートになります。

MySilverFast について詳しく知りたい場合は、 MySilverFast のインストールガイドをご覧ください。

SilverFast のインストールガイド

お客様に LaserSoft Imaging よりよくお供いたします。

SilverFast は 100% ファクトリハードウェア

LaserSoft Imaging AG, Lisenweg 8-8, 24105 Kiel, Deutschland, Tel. +49(0)41-86000-0
代表: Karl-Marc Zehnisch (代表取締役社長), Inga Buchel
製造: Dr. Wolfgang von-Hell

www.lasersoft.com www.plustek.com www.finepix.com

SilverFast のインストール

MySilverFast ポータルまたは USB スティックから SilverFast をインストールできます。:


Mac OS



Windows OS



スキャナーの操作



① [IntelliScan] ボタン: SilverFast ソフトウェアを起動

② [QuickScan] ボタン: QuickScan Plus ソフトウェアを起動

FAQ

1. SilverFastソフトウェアを起動できない理由？
画像ソースが空白かどうかを確認します。空白の場合は：
 - a. USBケーブルと電源コードが正しく接続されていることを確認してください。
 - b. スキャナーが[デバイスマネージャー]の[イメージングデバイス]に正しく表示されているかどうかを確認します。
2. SilverFastソフトウェアをリセットする方法？
 - a. SilverFastウェルカム画面の[サービスダイアログ]をクリックします。
 - b. [ソフトウェアリセット]を選択すると、このソフトウェアが工場出荷時の設定にリセットされます(保存された設定もすべて失われます)。
3. 白黒フィルムではiSRD機能は利用できませんか？
iSRDは、従来のカラーネガ(C41プロセスを使用して開発)、カラーライド(E6プロセスを使用して開発)、および校正刷りで使用できます。従来の白黒ネガおよびスライドの銀含有量のため、これらを使用してレタッチすることはできません。

技術サポート

メール
plustek.japan@gmail.com

技術的なお問い合わせ
<https://plustek.com/jpn/support/technical-support-form.php>

ライブチャット



勤務時間中、ライブチャットが対応します

ヘルプ

その以外の時間には
メッセージをください、我々はなるべく早く連絡します。