

Box Contents	
Step 1. Install the Paper Chute 1. Open the ADF cover by pulling the lever, and get the paper chute ready. 2. Install the paper chute by pulling and inserting the tabs of the paper chute into the side slots on the scanner bed. 3. Close the ADF cover by pushing it back down until it snaps back into place.	
Step 2. Connecting the Scanner to Your Computer 1. Plug the AC adapter into the scanner's power receptor (➔ a). 2. Plug the other end of the AC adapter in a standard AC power outlet. 3. Plug the square end of the included USB cable into the USB port "1" at the rear of the scanner. 4. Plug the rectangular end of the USB cable into an available USB port on your computer. 5. If you don't connect your scanner to a USB hub, make sure that the hub is connected to the USB port in your computer. Next, connect the scanner to the USB hub.	
Step 3. Installing the Software 1. Switch on the scanner power from the rear of the scanner. 2. If the USB components are not properly installed, they will automatically detect the scanner causing the Add New Hardware Wizard or Found New Hardware Wizard to be launched. 3. If your computer is off when the scanner is connected, the "Add New Hardware Wizard" message will not be displayed until the computer is on and Windows starts.	

3. For Windows XP: a. Insert the Setup/Installation CD-ROM, included with your scanner, into your CD-ROM drive. b. Select Install the software automatically recommended and click the Next button. c. Click the Next button in the window that appears. Afterwards, please skip to procedure 7.	
4. For Windows Vista: a. Insert "Localize and install driver software (recommended)" when the "Found New Hardware" window is displayed. b. Click on the Continue button when the "User Account Control" dialog pops up. c. Insert the Setup/Installation CD-ROM, included with your scanner, into your CD-ROM drive when the system prompts you. Insert the disc that came with your USB Scanner, and click on the Next button. Afterwards, please skip to procedure 8.	
5. For Windows 7: a. Insert the Setup/Installation CD-ROM, included with your scanner, into your CD-ROM drive. b. Click on the Yes button in the User Account Control dialog pops up. c. In the Device Manager window, right click on this scanner under Other devices and select Update Driver Software from the pop-up menu . d. Click Browse my computer for driver software in the window that appears. e. In the Browse For Folder window, select the folder of the CD-ROM drive that contains the scanner driver and click the OK button to install the driver software. f. When the system prompts you to install the driver software, click Next , and click Install this driver software anyway if the Windows Security window appears. Afterwards, please skip to procedure 8.	
6. For Windows 8: a. Insert the Setup/Installation CD-ROM, included with your scanner, into your CD-ROM drive. b. Click on the Yes button in the User Account Control dialog pops up. c. During the process of the installation, a message "Windows can verify the publisher of this driver software" might be displayed. Please ignore it, and click Install this driver software anyway to continue the installation. d. When the system prompts you to install the driver software, click Next , and click Install this driver software anyway if the Windows Security window appears. Afterwards, please skip to procedure 8.	

Attention • Save the Setup/Installation CD in case you need to reinstall the driver and software in the future. • Save the Calibration Sheet in case you need to recalibrate the scanner in the future. Need to calibrate the scanner in the future.	
---	--

Calibrating the Scanner	
Calibrate the scanner if colors appear in the image that should be white, or colors of the scanned image and the original vary a lot. This allows you to adjust and compensate for variations that can occur in the optical component over time, by nature. The following describes how to calibrate the scanner: 1. Insert the special calibration sheet, marked with arrows on either edge at both sides, into the scanner. 2. Use specially for ADF Scanning calibration. 3. After the calibration is complete, click OK and then click Finish . 4. Click Start > All Programs > Your scanner model name > Calibration Wizard . (For Windows 8 users: Point your mouse cursor to the upper or lower right corner of your screen to open the Charm bar. Click on the Search charm. The Apps screen will be shown. Click on an empty space in the Apps screen, move your cursor to the right edge of the screen to scroll right until you find Your scanner model name, and then click on Calibration Wizard.) 5. Click Next from the Calibration Wizard that pops up and then click Calibrate Now... 6. Click on the Start button to begin the calibration process. 7. The scanner pulls the calibration sheet through the scanner, which completes this scanner calibration. After the calibration is complete, click OK and then click Finish .	

Cleaning the ADF	
1. Open the ADF cover by pulling the lever, and get the paper chute ready. Gently wipe the following areas with a cloth dampened with the cleaner. Be careful NOT to scratch their surfaces. Clean Feed Roller: Push the Feed Roller from side to side and then rotate it. Repeat this until its entire surface is cleaned. Clean Pad Module: Push the Pad Module from top to bottom (in the direction of arrow shown in below picture). Be careful not to pull the spring of the pad. 2. Wait for cleaned areas to dry completely. 3. Close the ADF cover by pushing it back down until it snaps back into place.	

Clearing Paper Jams	
If a paper jam in the ADF happens, please perform the following steps: 1. Remove any unprinted documents still loaded into the ADF. 2. Open the ADF cover by pulling the cover open lever. 3. Gently but firmly pull the jammed documents out of the ADF. Try to avoid creasing or wrinkling the documents. 4. Close the ADF cover by pushing it back down until it snaps back into place.	

Scanner Connection	
The first step to take when troubleshooting connection problems with your scanner is to check all physical connections. The icon located on the Windows system tray, indicates if the scanner software is properly launched and the scanner and computer are communicating with each other. Appearance Status The program has been successfully launched and the scanner is ready to scan images. The scanner is not connected with the computer, or the scanner power is not switched on. No Display You have chosen to terminate the program, no matter if the scanner is connected or disconnected with the computer.	

LED Indicator	
The Power/Power Saving LED and Warning LED indicate different scanner status. Warning LED Light Off On Red Blinking Blinking Off The scanner is turned on, ready to scan. The scanner is in standby mode (sleep mode) if it is idle for 10 minutes. The ADF cover is opened. An internal component of the scanner may have malfunctioned. The scanner is off, either because the power is not turned on, or because the AC adapter is not properly plugged into an AC power outlet.	

Ultrasonic Sensor	
When scanning a stack of documents by ADF, the ultrasonic sensor detects multibeds by checking paper color (i.e., 2 or more pages stuck together when being fed through the ADF). Clean the ultrasonic sensor lightly with a dry cloth if it is necessary. Information This function may or may not be available depending on the scanner model you purchase.	

Lieferumfang	
1. Scanner 2. USB-Anschlusskabel 3. Netzadapter 4. Papierführung 5. Wegweiser 6. Programm und Treiber CD-ROM 7. Kalibrierungsbogen 8. Reinigungstuch 9. Pad-Modul	
Scanner installieren und einrichten Schritt 1. Installieren des Papierführers 1. Öffnen Sie den ADF-Deckel indem Sie den Hebel ziehen, damit die Papierführung ausgebaut ist. 2. Bauen Sie die Papierführung ein, dazu müssen Sie die Laschen der Papierführung in die vorgesehenen Löcher des Scanners einführen. 3. Schließen Sie den ADF-Deckel in die für wieder heruntergedrückt bis er zurück in seinen Platz rastet. Schritt 2. Den Scanner an Ihren Computer anschließen 1. Verbinden Sie das Netzwerk mit dem Netzwerkanschluss am Scanner (➔ a-b). 2. Schließen Sie das andere Ende des Netzesel an eine Standard-Netzsteckdose. 3. Schließen Sie den rechtwinklig gefalteten Stecker des mitgelieferten USB-Kabels an die USB-Anschlüsse "1" an der Rückseite des Scanners. 4. Verbinden Sie das andere Ende des USB-Kabels mit einem freien USB-Anschluss an der Rückseite des Computers. 5. Wenn Sie den Scanner an eine USB-Konsole anschließen möchten, achten Sie darauf, dass die Konsole mit dem Computer verbunden ist. Schließen Sie dann den Scanner an die USB-Konsole an. Schritt 3. Software installieren 1. Schützen Sie den Scanner an seiner Rückseite ein. 2. Wenn die USB-Komponenten Ihres Computers erkannt wurden, funktionieren, wird der Scanner automatisch oder der Assistent zum Hinzufügen neuer Hardware gestartet. 3. Wenn der Computer bei der Installation des Scanners ausgefragt wird, wird nach dem nächsten Start von Windows die Meldung "Hardware-Assistent" angezeigt. Hinweise	

3. Pour Windows XP: a. Insérer le Setup/Installation CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur. b. Sélectionner l'option Installation automatique recommandée (Recommandée) et cliquer sur le bouton Suivant . c. Cliquer sur le bouton Suivant lorsque la fenêtre apparaît. Ensuite, veuillez passer à l'étape 7.	
4. Pour Windows Vista: a. Insérer le Setup/Installation CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur. b. Sélectionner l'option Localiser et installer le pilote logiciel (Recommandé). (Localize and install driver software) quand la boîte de dialogue "Nouveaux matériels détectés" (Found New Hardware) apparaît. c. Cliquez sur le bouton Continuer quand apparaît la fenêtre de dialogue "Control de l'utilisateur" (User Account Control). d. Insérer le CD d'installation fourni avec votre lecteur de CD-ROM quand le système vous demande "Insérer le disque pour votre scanner" (Insert the disc that came with your USB Scanner), et cliquez sur le bouton Suivant . e. Cliquez sur le bouton Suivant lorsque la fenêtre apparaît. Ensuite, veuillez passer à l'étape 8.	
5. Pour Windows 7: a. Insérer le Setup/Installation CD-ROM, inclus avec votre scanner, dans votre lecteur de CD-ROM. b. Cliquez sur le bouton Ouvrir (Recommandé) (Recommender) et cliquez sur le bouton Suivant . c. Cliquez sur le bouton Suivant lorsque la fenêtre apparaît. Ensuite, veuillez passer à l'étape 7.	
6. Pour Windows 8: a. Insérer le CD d'installation fourni avec votre scanner dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur. b. Cliquez sur le bouton Ouvrir (Recommandé) (Recommender) quand la boîte de dialogue "Nouveaux matériels détectés" (Found New Hardware) apparaît. c. Cliquez sur le bouton Continuer quand apparaît la fenêtre de dialogue "Contrôle de l'utilisateur" (User Account Control). d. Insérer le CD d'installation fourni avec votre lecteur de CD-ROM quand le système vous demande "Insérer le disque pour votre scanner" (Insert the disc that came with your USB Scanner), et cliquez sur le bouton Suivant . e. Cliquez sur le bouton Suivant lorsque la fenêtre apparaît. Ensuite, veuillez passer à l'étape 8.	

Attention • Sauvegarder le CD-ROM d'installation / Application qualora fosse necessario installare nuovamente il software. • Conservare il Foglio per la calibrazione quando si esegue la calibrazione dello scanner in futuro. • Bewahren Sie das Programm und Treiber CD-Rom für den Fall, dass Sie die Software neu installieren müssen. • Bewahren Sie das Kalibrierungsblatt auf, falls Sie das Kalibrieren des Scanners in der Zukunft durchführen müssen.	
---	--

Calibration des Scanners	
Eine Kalibrierung des Scanners ist erforderlich, wenn weiße Flächen in der Voransicht fertig sind, und die Farben der Original- und Kopierbilder stark abweichen. Durch das Kalibrieren können Abweichungen und Messfehler der bei allen optischen Geräten nach einiger Zeit auftreten, nicht durch ein kompensiert werden. Die folgenden Schritte beschreiben die Kalibrierung des Scanners: 1. Die Kalibrierungstafel einlegen, an beiden Kanten mit Pfeilen markiert ist. 2. Legen Sie das spezielle Kalibrierungsbogen in den Papierführung ein. 3. Klicken Sie auf Start > Alle Programme > Ihr Scanner-Modell-Name > Kalibrierung Wizard . (Für Windows 8-Benutzer: Bewegen Sie Ihren Mauszeiger in die obere rechte Ecke Ihres Bildschirms um den Charm-Bereich zu öffnen. Klicken Sie auf das Such-Symbol. Die Apps-Bildschirm wird angezeigt. Klicken Sie auf eine freie Stelle im Apps-Bildschirm, bewegen Sie Ihren Mauszeiger an den rechten Rand des Bildschirms um nach rechts zu scrollen bis Sie den Ordner Ihre Scanner finden, und klicken Sie dann auf Kalibrierung Assistent .) 4. Klicken Sie Weiter in "Kalibrierungsassistent" der Fenster. 5. Nach der Kalibrierung wird ein Fenster mit dem Titel Kalibrierung Assistent ausgegeben. Damit ist die Kalibrierung des Scanners abgeschlossen. Nachdem die Kalibrierung beendet ist, klicken Sie OK und anschließend Abbrechen .	

Reinigung des ADF	
1. Öffnen Sie den ADF-Deckel indem Sie den Hebel ziehen. 2. Reinigen Sie die folgenden Bereiche mit einem feuchten Tuch. Seien Sie vorsichtig damit Sie NICHT die Oberflächen zerkratzen. Clean Feed Roller: Push the Feed Roller from side to side and then rotate it. Repeat this until its entire surface is cleaned. Clean Pad Module: Push the Pad Module from top to bottom (in the direction of arrow shown in below picture). Be careful not to pull the spring of the pad. 3. Warten Sie bis die gereinigten Flächen richtig getrocknet sind. 4. Schließen Sie den ADF-Deckel und drücken Sie ihn wieder herunterdrücken bis er zurück in seinen Platz rastet.	

Clearing Paper Jams	
Wenn ein Papierstau in dem ADF entsteht, führen Sie die folgenden Schritte aus: 1. Entfernen Sie alle ungedruckten Dokumente, welche sich immer noch im ADF befinden. (Achtung: unbedingt den Deckel dazu öffnen!)	

Verbindung mit dem Scanner	
Wenn Verbindungsprobleme auftreten sollten, überprüfen Sie zuerst alle Kabelverbindungen. Das Symbol in der Windows-Taskleiste, zeigt an, ob die Scanner-Software ordnungsgemäß gestartet wurde und der Computer und der Scanner miteinander kommunizieren. Anzeige Status Die Software wurde erfolgreich gestartet. Der Scanner ist mit dem Computer verbunden. Es besteht keine Verbindung zwischen Computer und Scanner. Es besteht Stromfluß zum Scanner, wurde nicht eingeschaltet. Sie haben die Software beendet - unabhängig davon, ob der Scanner mit dem Computer verbunden ist oder nicht. Keine Anzeige Sie haben die Software beendet - unabhängig davon, ob der Scanner mit dem Computer verbunden ist oder nicht.	

LED Anzeige	
Die Power/Energie-Spar LED und Warn-LED zeigen unterschiedliche Scannerzustände. Warn-LED Lampe Aus Weiß Orange Blinkendes Weiß Blinkendes Rot Aus Aus Der Scanner ist eingeschaltet, bereit um Bilder einzuscannen. Der Scanner geht in den Standby-Modus (Sleep-Modus), wenn er für 10 Minuten in Leerlauf ist. Die ADF-Abdeckung ist offen. Ein interner Bestandteil des Scanners hat eine Fehlfunktion. Der Scanner ist aus, entweder weil er nicht eingeschaltet ist, oder weil das Stromkabel nicht richtig in die Netzsteck-Steckdose gesteckt wurde.	

Ultraschall-Sensor	
Wenn Sie einen Scan-Dokument mit dem ADF scannen wollen, erkennt der Ultraschall-Sensor Multibeds durch das Überprüfen von Papieroberflächen (z.B. 2 oder mehr Seiten hängen zusammen, wenn sie durch den ADF eingeleitet werden). Reinigen Sie den Ultraschall-Sensor vorsichtig mit einem trockenen Tuch, wenn es notwendig ist. Information Ob diese Funktion verfügbar ist oder nicht, hängt von Ihrem Scannermodell ab. Informationi Questa funzione può non essere disponibile a seconda del modello di scanner acquistato.	

Contenu de l'emballage	
1. Scanner 2. Câble USB 3. Transformateur 4. SUPPORT DU CHARGEMENT PAPIER 5. Guide rapide 6. CD-ROM d'installation 7. Feuille d'étalonnage 8. Lingse doux de nettoyage 9. Module pad	
Étape 1. Installer le Papier Chute 1. Ouvrir le bac d'alimentation automatique en tirant sur le levier et préparer le support du chargement papier. 2. Installer le support de chargement papier en alignant et en insérant les languettes de support de chargement papier dans les rainures du scanner. 3. Fermer le couvercle du ADF, appuyez sur le bouton jusqu'à ce que les languettes se enclenchent dans la partie arrière du scanner. Étape 2. Connecter le Scanner à Votre Ordinateur 1. Branchez le transformateur au connecteur d'alimentation du scanner (➔ a-b). 2. Branchez l'autre extrémité du câble USB dans le port USB "1" à l'arrière du scanner. 3. Branchez l'autre extrémité du câble USB dans un port disponible sur votre ordinateur. 4. Si vous n'utilisez pas un hub USB, assurez-vous que le hub est connecté à un port de votre ordinateur. Ensuite, connectez le scanner au hub USB. 5. Si vous n'utilisez pas un hub USB, assurez-vous que le hub est connecté à un port de votre ordinateur. Ensuite, connectez le scanner au hub USB. Étape 3. Installer le Logiciel 1. Allumez le scanner à l'aide de l'Interrupteur situé à l'arrière du scanner. 2. Si les composants USB de votre ordinateur fonctionnent correctement, le détecteur automatique du scanner lancera une boîte de dialogue d'installation d'un périphérique « ou » l'Assistant à l'ajout de nouveaux matériels. 3. Si votre ordinateur n'est pas configuré pour reconnaître le matériel, le message "Assistant d'installation de nouveaux matériels" sera affiché. Cliquez sur le bouton "Suivant" pour continuer l'installation. Informations	

3. Pour Windows XP: a. Insérer le CD d'installation fourni avec votre scanner, dans votre lecteur de CD-ROM. b. Sélectionner l'option Localiser et installer le pilote logiciel (Recommandé). (Localize and install driver software) quand la boîte de dialogue "Nouveaux matériels détectés" (Found New Hardware) apparaît. c. Cliquez sur le bouton Continuer quand apparaît la fenêtre de dialogue "Contrôle de l'utilisateur" (User Account Control). d. Insérer le CD d'installation fourni avec votre lecteur de CD-ROM quand le système vous demande "Insérer le disque pour votre scanner" (Insert the disc that came with your USB Scanner), et cliquez sur le bouton Suivant . e. Cliquez sur le bouton Suivant lorsque la fenêtre apparaît. Ensuite, veuillez passer à l'étape 7.	
4. Pour Windows Vista: a. Insérer le Setup/Installation CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur. b. Sélectionner l'option Localiser et installer le pilote logiciel (Recommandé). (Localize and install driver software) quand la boîte de dialogue "Nouveaux matériels détectés" (Found New Hardware) apparaît. c. Cliquez sur le bouton Continuer quand apparaît la fenêtre de dialogue "Contrôle de l'utilisateur" (User Account Control). d. Insérer le CD d'installation fourni avec votre lecteur de CD-ROM quand le système vous demande "Insérer le disque pour votre scanner" (Insert the disc that came with your USB Scanner), et cliquez sur le bouton Suivant . e. Cliquez sur le bouton Suivant lorsque la fenêtre apparaît. Ensuite, veuillez passer à l'étape 8.	
5. Pour Windows 7: a. Insérer le Setup/Installation CD-ROM, inclus avec votre scanner, dans votre lecteur de CD-ROM. b. Cliquez sur le bouton Ouvrir (Recommandé) (Recommender) et cliquez sur le bouton Suivant . c. Cliquez sur le bouton Suivant lorsque la fenêtre apparaît. Ensuite, veuillez passer à l'étape 7.	
6. Pour Windows 8: a. Insérer le CD d'installation fourni avec votre scanner dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur. b. Cliquez sur le bouton Ouvrir (Recommandé) (Recommender) quand la boîte de dialogue "Nouveaux matériels détectés" (Found New Hardware) apparaît. c. Cliquez sur le bouton Continuer quand apparaît la fenêtre de dialogue "Contrôle de l'utilisateur" (User Account Control). d. Insérer le CD d'installation fourni avec votre lecteur de CD-ROM quand le système vous demande "Insérer le disque pour votre scanner" (Insert the disc that came with your USB Scanner), et cliquez sur le bouton Suivant . e. Cliquez sur le bouton Suivant lorsque la fenêtre apparaît. Ensuite, veuillez passer à l'étape 8.	

Attention • Sauvegarder le CD-ROM d'installation / Application qualora fosse necessario installare nuovamente il software. • Conservare il Foglio per la calibrazione quando si esegue la calibrazione dello scanner in futuro. • Bewahren Sie das Programm und Treiber CD-Rom für den Fall, dass Sie die Software neu installieren müssen. • Bewahren Sie das Kalibrierungsblatt auf, falls Sie das Kalibrieren des Scanners in der Zukunft durchführen müssen.	
---	--

L'étalonnage du scanner	
Étalonnez le scanner si les couleurs apparaissent à la ou du blanc déviant et/ou si les couleurs de l'image scannée varient beaucoup des originaux. Une calibration du scanner est nécessaire pour compenser les variations de couleur qui peuvent se produire au cours du temps. Les étapes de calibration sont les suivantes: 1. Insérer la feuille d'étalonnage, marquée avec des flèches à ses deux extrémités. 2. Insérer la feuille d'étalonnage dans le support de chargement papier. 3. Cliquez sur le bouton Continuer quand apparaît la fenêtre de dialogue "Contrôle de l'utilisateur" (User Account Control). 4. Insérer le CD d'installation fourni avec votre lecteur de CD-ROM quand le système vous demande "Insérer le disque pour votre scanner" (Insert the disc that came with your USB Scanner), et cliquez sur le bouton Suivant . 5. Cliquez sur le bouton Suivant lorsque la fenêtre apparaît. Ensuite, veuillez passer à l'étape 8.	

Nettoyage l'ADF	
1. Ouvrir le boîtier de l'ADF en tirant sur le levier. 2. Nettoyer les zones indiquées avec un chiffon humide avec du nettoyant. Veillez à ne PAS rayer leur surface. Nettoyage le Rouleau d'Alimentation: Pousser le rouleau d'alimentation de gauche à droite et le faire tourner. 3. Nettoyer le module Pad d'en haut vers le bas (dans la direction des flèches montrées sur la photo ci-dessous). Faire attention de ne pas endommager le ressort du module. 4. Attendre que les endroits nettoyés soient totalement séchés. 5. Fermez le boîtier de l'ADF en le repoussant vers le bas jusqu'à ce qu'il se enclenche en place. 6. Attendez que le boîtier de l'ADF soit complètement séché. 7. Cliquez sur le bouton Suivant lorsque la fenêtre apparaît. Ensuite, veuillez passer à l'étape 8.	

Dégager un Bouchage	
Si un bouchage survient dans l'ADF, suivez les étapes suivantes: 1. Retirez tous les documents qui sont encore dans l'ADF. 2. Ouvrez le boîtier de l'ADF en tirant le levier d'ouverture. 3. Déterminez mais fermement, tirez les documents bouchés hors de l'ADF. 4. Fermez le boîtier de l'ADF en le repoussant vers le bas jusqu'à ce qu'il se enclenche en place. 5. Cliquez sur le bouton Suivant lorsque la fenêtre apparaît. Ensuite, veuillez passer à l'étape 8.	

Connexion du Scanner	
La première étape à faire quand il y a des problèmes de connexion de votre scanner est de vérifier les connexions physiques. L'icône indiquée dans la barre de tâche Windows indique si le logiciel du scanner est correctement installé et si le scanner et l'ordinateur sont en communication. Apparence Statut Le programme a été lancé avec succès et le scanner est connecté avec l'ordinateur. Ou, le scanner n'est pas en position de scanner. Aucun Affichage Vous avez choisi de terminer le programme, que le scanner soit connecté ou déconnecté de l'ordinateur.	

Indicateur à LED	
Les voyants d'alimentation/mode d'économie d'énergie et d'alerte indiquent les différents états du scanner. Voyant d'alimentation / mode d'économie d'énergie (LED) Allumé Blanc Orange Blinkant Blinkant Allumé Allumé Le scanner est allumé, prêt à numériser des images. Le scanner est en mode veille (mode de veille) après une inactivité de 10 minutes. Le bac à charge d'alimentation automatique est ouvert. Un composant interne du scanner pourrait ne pas fonctionner correctement. Le scanner est éteint, soit parce qu'il n'est pas allumé, soit parce qu'il n'est pas correctement connecté à la prise secteur. Informationi Questa funzione può non essere disponibile a seconda del modello di scanner acquistato.	

Capteur à ultrason	
Lorsque vous scannez une pile de documents en utilisant le bac d'alimentation automatique, le capteur à ultrason détecte les multibeds en vérifiant la couleur des pages (c'est-à-dire 2 ou plus pages insérées ensemble dans l'ADF). Nettoyez soigneusement le capteur à ultrason avec un chiffon sec, si nécessaire. Informationi Questa funzione può non essere disponibile a seconda del modello di scanner acquistato.	

Contenuto della confezione	
1. Scanner 2. Cabo USB 3. Adaptador AC 4. Soporte para papel 5. Guía rápida 6. CD-ROM de instalación 7. Hoja de calibración 8. Paño de limpieza 9. Módulo pad	
Fase 1. Instalación de la bandeja para papel 1. Abrir el caracasa del ADF empujando la palanca, y preparar la bandeja para papel. 2. Colocar el soporte de carga de papel en alineando e insertando las pestañas de la bandeja para papel en las ranuras del escáner. 3. Cerrar la caracasa del ADF empujándola hasta abajo hasta que se cierre correctamente en su sitio. Fase 2. Conectar el Scanner al su Computador 1. Conectar el transformador al conector de alimentación del scanner (➔ a-b). 2. Enchufar el otro extremo del adaptador AC a una toma de alimentación AC estándar. 3. Enchufar el extremo rectangular del cable USB suministrado en el puerto USB "1" ubicado en la parte posterior del scanner. 4. Conectar el otro extremo rectangular del cable USB a un puerto disponible sur votre ordinateur. 5. Si se le decide a conectar el scanner a un hub USB, asegure-se que el hub USB esté conectado a un port de votre ordinateur. Después, conecte el scanner al hub USB. Fase 3. Instalación del software 1. Encienda el scanner a través del interruptor situado en la parte posterior del scanner. 2. Si los componentes USB de su ordenador funcionan correctamente, el asistente de instalación de hardware detectará automáticamente y aparecerá el cuadro de diálogo "Asistente para agregar nuevo hardware". 3. Si su ordenador se encuentra desconectado automáticamente el escáner está desconectado, el mensaje "Instalar el nuevo hardware" aparecerá hasta que conecte el escáner e inicie Windows. Informazioni	

3. Per Windows XP: a. Inserire il CD di installazione fornito nell'apposita unità. b. Selezionare l'opzione Localizzare e installare il driver software (Consigliato). (Localize and install driver software) quando la finestra "Nuovi dispositivi rilevati" (Found New Hardware) appare. c. Fare clic su "Continuar" quando appare la finestra di dialogo "Control di account utente" (User Account Control). d. Inserire il CD di installazione fornito nella unità corrispondente quando il sistema la richiama "Inserire il disco che viene con il tuo scanner USB" (Insert the disc that came with your USB Scanner), e fare clic su "Siguente". e. Fare clic su "Siguente" quando la finestra appare. Dopo, continuare al passaggio 7.	
4. Per Windows Vista: a. Selezionare "Localizzare e installare il driver software" (Se "Consigliato") (Localize and install driver software) quando la visualizzata la finestra "Nuovi dispositivi rilevati" (Found New Hardware). b. Fare clic su "Continuar" quando appare la finestra di dialogo "Control di account utente" (User Account Control). c. Inserire il CD di installazione fornito nella unità corrispondente quando il sistema la richiama "Inserire il disco che viene con il tuo scanner USB" (Insert the disc that came with your USB Scanner), e fare clic su "Siguente". d. Fare clic su "Siguente" quando la finestra appare. Dopo, continuare al passaggio 8.	
5. Per Windows 7: a. Inserire il CD di installazione fornito nell'apposita unità. Chiusura la finestra "Autoplay". b. Dal menu (fare clic per ingrandire) di Windows, fare clic con il tasto destro sul riquadro "Dispositivi" e selezionare "Aggiorna driver software". c. In la finestra (Administra i dispositivi) che appare, fare clic con il tasto destro nel riquadro "Dispositivi" e selezionare "Aggiorna driver software". d. Inserire il CD di installazione fornito nella unità corrispondente quando il sistema la richiama "Inserire il disco che viene con il tuo scanner USB" (Insert the disc that came with your USB Scanner), e fare clic su "Siguente". e. Fare clic su "Siguente" quando la finestra appare. Dopo, continuare al passaggio 8.	
6. Per Windows 8: a. Inserire il CD di installazione fornito nell'apposita unità. Chiusura la finestra "Autoplay". b. Dal menu (fare clic per ingrandire) di Windows, fare clic con il tasto destro sul riquadro "Dispositivi" e selezionare "Aggiorna driver software". c. In la finestra (Administra i dispositivi) che appare, fare clic con il tasto destro nel riquadro "Dispositivi" e selezionare "Aggiorna driver software". d. Inserire il CD di installazione fornito nella unità corrispondente quando il sistema la richiama "Inserire il disco che viene con il tuo scanner USB" (Insert the disc that came with your USB Scanner), e fare clic su "Siguente". e. Fare clic su "Siguente" quando la finestra appare. Dopo, continuare al passaggio 8.	

Attenzione • Salvare il CD-ROM di installazione / Applicazione qualora fosse necessario installare nuovamente il software. • Conservare il Foglio per la calibrazione quando si esegue la calibrazione dello scanner in futuro. • Bewahren Sie das Programm und Treiber CD-Rom für den Fall, dass Sie die Software neu installieren müssen. • Bewahren Sie das Kalibrierungsblatt auf, falls Sie das Kalibrieren des Scanners in der Zukunft durchführen müssen.	
---	--

Regolare lo scanner	
Regolare lo scanner se i colori in tinta che dovrebbero restare bianchi e se i colori della immagine scansionata variano molto dall'originale. Una regolazione dello scanner è necessaria per compensare le variazioni di colore che possono avvenire nel tempo. Le fasi della regolazione sono le seguenti: 1. Inserire la foglia di etalonaggio, contrassegnata con frecce alle due estremità. 2. Inserire la foglia di etalonaggio nel supporto di carica del foglio. 3. Fare clic su "Continuar" quando appare la finestra di dialogo "Control di account utente" (User Account Control). 4. Inserire il CD di installazione fornito nell'unità corrispondente quando il sistema la richiama "Inserire il disco che viene con il tuo scanner USB" (Insert the disc that came with your USB Scanner), e fare clic su "Siguente". 5. Fare clic su "Siguente" quando la finestra appare. Dopo, continuare al passaggio 8.	

Pulire l'ADF	
1. Aprire il coperchio dell'ADF premendo sulla leva. 2. Pulire le zone indicate con un panno umido con il prodotto di pulizia. Tenga cuidado para no rayar la superficie. Pulire il modulo d'alimentazione: Pulire il modulo d'alimentazione di sinistra a destra e ruotarlo. Ripetere questa operazione finché tutta la superficie è pulita. Pulire il modulo Pad: Pulire il modulo Pad dall'alto verso il basso (in direzione delle frecce mostrate nella foto accanto). Fare attenzione a non danneggiare le molle del modulo. 3. Attendere che le zone umide si asciugano completamente. 4. Chiusure il portello dell'ADF, premere finché non si avverte un clic. 5. Attendere che il coperchio dell'ADF sia completamente asciutto. 6. Fare clic su "Siguente" quando la finestra appare. Dopo, continuare al passaggio 8.	

Eliminar archivos de papel	
Si un documento se queda atascado en el ADF, siga los siguientes pasos: 1. Retire todos los documentos que todavía están en el ADF. 2. Abra la carcasa del ADF empujando la palanca, y prepare la bandeja para papel. 3. Coloque el soporte de carga de papel en la ranura de la bandeja para papel. 4. Cierre la carcasa del ADF empujándola hacia abajo hasta que se cierre correctamente en su sitio.	

Connexion du Scanner	
La première étape à faire quand il y a des problèmes de connexion de votre scanner est de vérifier les connexions physiques. L'icône indiquée dans la barre de tâche Windows indique si le logiciel du scanner est correctement installé et si le scanner et l'ordinateur sont en communication. Apparence Statut Le programme a été lancé avec succès et le scanner est connecté avec l'ordinateur. Ou, le scanner n'est pas en position de scanner. Aucun Affichage Vous avez choisi de terminer le programme, que le scanner soit connecté ou déconnecté de l'ordinateur.	

Indicatore LED		Indicadores LED		O LED otro
Consumo energetico e il LED di avviso indicano i differenti stati dello scanner.		Los indicadores de encendido/aviso de energía y el de advertencia indican diferentes estados del escáner.		
LED (alimentación / risparmio energia)	Stato	Indicador LED de advertencia	Indicador LED de energía	L Estado
Bianco	Lo scanner è acceso ed è pronto a scansionare le immagini.	Aggiato	Bianco	El escáner está encendido y preparado para escanear imágenes.
Arancione	Lo scanner è in modalità standby (nessuna operazione) se rimane inattivo per 10 minuti.	Aggiato	Narancia	El escáner se encuentra en modo de espera (modo inactivo) si está inactivo durante 10 minutos.
Bianco lampeggiante	Il copricapo dell'ADF è aperto.	Rajo	Rajo e bianco	La carcasa del ADF está abierta.
Bianco	Carta inceppata.	Parapede in rajo	Bianco	Atasco de papel.
Spento	Un componente interno dello scanner potrebbe non funzionare correttamente.	Parapede in rajo	Aggiato	Puede que un componente interno del mismo esté funcionando correctamente.
Spento	Lo scanner è spento perché non è stato acceso oppure perché il trasformatore non è correttamente inserito nella presa elettrica.	Aggiato	Aggiato	El escáner está apagado, bien porque la alimentación no está activa o porque el adaptador de CA no está bien conectado a la toma de corriente CA.

