

Quick Guide (English)

- Box Contents**
1. Scanner
 2. USB Cable
 3. AC Adapter
 4. Quick Guide
 5. Setup/Application DVD-ROM

Installing and Setting up the Scanner

Step 1. Unlock Your Scanner
This scanner is designed with a locking mechanism to hold the scanning head in place during transportation. Before you connect your scanner with the computer, ensure to unlock your scanner. To unlock the scanner, slide the locking switch on the scanner's underside toward the back panel of the scanner until it snaps into place.

- Step 2. Connecting the Scanner to Your Computer**
1. Plug the AC adapter into the scanner's power receptor.
 2. Plug the other end of the power cable into a standard AC power outlet.
 3. Plug the square end of the included USB cable to the USB port at the rear of the scanner.
 4. Plug the rectangular end of the USB cable to an available USB port on your computer.
 5. If you plan to connect your scanner to a USB hub, make sure that the hub is connected to the USB port in your computer. Next, connect the scanner to the USB hub.

- Step 3. Installing the Software**
1. Switch on the scanner power from the side of the scanner.
 2. If the USB components on your computer are functioning correctly, they will automatically detect the scanner causing the "Add New Hardware Wizard" or "Found New Hardware Wizard" to be launched.

Information If your computer is off when the scanner is connected, the "Add New Hardware Wizard" message will not be displayed until the computer is on and Windows starts.

- 3. For Windows 7:**
- When the Setup/Application DVD is for several scanner models
- a. Insert the Setup/Application DVD-ROM, included with your scanner, into your DVD-ROM drive. Click **Run install.exe** in the **AutoPlay** window.
 - b. Click on the **Yes** button if the **User Account Control** dialog pops up. Follow the instructions in the pop-up installation message.
 - c. In the **Device Manager** window, right-click on the scanner under **Other devices** and select **Update Driver software** from the pop-up menu. Click **Browse my computer for driver software** in the window that appears, and click the **Browse** button.
 - d. In the **Browse For Folder** window, select the folder of the DVD-ROM drive that contains the scanner's driver and click the **OK** button to return to the previous screen. Click the **Next** button and click **Install this driver software anyway** if the **Windows Security** window appears. Afterwards, please skip to procedure 5.

- When the Setup/Application DVD is for one scanner model
- a. Insert the Setup/Application DVD-ROM, included with your scanner, into your DVD-ROM drive. Click on the pop-up notification, then click **Run install.exe** in the pop-up window. If you miss the pop-up notification, please eject and re-insert the Setup/Application DVD-ROM.
 - b. Click on the **Yes** button if the **User Account Control** dialog pops up. Afterwards, please skip to procedure 5.

- 4. For Windows 8 & Windows 10:**
- a. Insert the Setup/Application DVD-ROM, included with your scanner, into your DVD-ROM drive. Click on the pop-up notification, then click **Run install.exe** in the pop-up window. If you miss the pop-up notification, please eject and re-insert the Setup/Application DVD-ROM.
 - b. Click on the **Yes** button if the **User Account Control** dialog pops up. Afterwards, please skip to procedure 5.
- Follow the on-screen instructions to install all software that your new scanner requires. If the pop-up wizard window appears click **Next**, and click **Install this driver software anyway** in the **Windows Security** window then click **Finish** in the wizard window.
6. After the software is installed, close all open applications and click the Finish button to restart your computer.

Information Save the Setup/Application DVD in case you need to reinstall the driver and software in the future.

Wegweiser (Deutsch)

- Lieferumfang**
1. Scanner
 2. USB-Anschlusskabel
 3. Netzteil
 4. Wegweiser
 5. Programm und Treiber DVD-ROM

Scanner installieren und einrichten

Schritt 1. Scanner entriegeln
Dieser Scanner ist mit einem Verriegelungsmechanismus ausgestattet, um den Scannerkopf bei einem Transport zu fixieren. Vor dem Anschließen an den Computer müssen Sie den Scanner entriegeln. Um den Scanner zu entsperren, schieben Sie den Verschlusschieber an der Unterseite des Scanners Richtung Rückseite des Scanners bis er einrastet.

- Schritt 2. Den Scanner an Ihren Computer anschließen**
1. Verbinden Sie das Netzteil mit dem Netzanschluss am Scanner.
 2. Schließen Sie das andere Ende des Stromkabels an eine Standard-Wechselstromsteckdose.
 3. Schließen Sie den rechteckig geformten Stecker des mitgelieferten USB-Kabels an den USB-Anschluss des Scanners.
 4. Verbinden Sie das rechteckige Ende des USB-Kabels mit einem freien USB-Anschluss an der Rückseite Ihres Computers.
 5. Wenn Sie den Scanner an eine USB-Konsole anschließen möchten, achten Sie darauf, dass die Konsole mit dem Computer verbunden ist. Schließen Sie dann den Scanner an die USB-Konsole.

- Schritt 3. Software installieren**
1. Schalten Sie den Scanner an der Seite ein.
 2. Wenn die USB-Komponenten Ihres Computers einwandfrei funktionieren, wird der Scanner automatisch erkannt und der Assistent zum Hinzufügen neuer Hardware gestartet.

Hinweise Wenn der Computer bei der Installation des Scanners eingeschaltet war, wird nach dem nächsten Start von Windows die Meldung „Hardware-Assistent“ angezeigt.

- 3. Unter Windows 7:**
- Wenn die Programm- und Treiber-DVD-ROM für mehrere Scannermodelle ist
- a. Legen Sie die mit Ihrem Scanner mitgelieferte Setup-DVD-ROM in das DVD-ROM-Laufwerk ein. Klicken Sie im **Automatische Wiedergabe** Fenster auf **install.exe ausführen**.
 - b. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ja** falls der Dialog **Benutzerkontensteuerung** auftauchen sollte. Folgen Sie den Installationsanweisungen der Pop-up-Nachricht.
 - c. Klicken Sie im **Geräte-Manager** Fenster unter **Andere Geräte** mit der rechten Maustaste auf den Scanner und wählen Sie **Treibersoftware aktualisieren** aus dem Pop-up-Menü. Klicken Sie in dem erscheinenden Fenster auf **Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen** und klicken Sie die **Durchsuchen** Schaltfläche.
 - d. In der **Browse For Folder** Fenster wählen Sie den Ordner oder die DVD-ROM-Laufwerk, der den Scannerreiber enthält und klicken Sie die **OK** Schaltfläche um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Klicken Sie die **Weiter** Schaltfläche und **Diese Treibersoftware trotzdem installieren** falls das Fenster **Windows-Sicherheit** auftauchen sollte. Fahren Sie anschließend mit schritt 5 fort.

- Wenn die Programm- und Treiber-DVD-ROM nur für ein Scannermodell ist
- a. Legen Sie die mit Ihrem Scanner mitgelieferte Setup-DVD-ROM in das DVD-ROM-Laufwerk ein. Klicken Sie im **Automatische Wiedergabe** Fenster auf **install.exe ausführen**.
 - b. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ja** falls der Dialog **Benutzerkontensteuerung** auftauchen sollte. Fahren Sie anschließend mit schritt 5 fort.

- 4. Unter Windows 8 & Windows 10:**
- a. Legen Sie die mit Ihrem Scanner mitgelieferte Setup-DVD-ROM in das DVD-ROM-Laufwerk ein. Klicken Sie auf die Pop-up-Benachrichtigung und im anschließenden Pop-up-Fenster auf **install.exe** ausführen. Wenn Sie die Pop-up-Benachrichtigung verpassen, werden Sie bitte die Programm- und Treiber-DVD-ROM aus und wieder ein.
 - b. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ja** falls der Dialog **Benutzerkontensteuerung** auftauchen sollte. Fahren Sie anschließend mit schritt 5 fort.
5. Folgen Sie zum Installieren der benötigten Software für Ihren neuen USB-Scanner den Anweisungen am Bildschirm. Sollte der Pop-up-Assistent auftauchen, klicken Sie auf **Weiter** und klicken Sie im Fenster **Windows-Sicherheit** auf **Diese Treibersoftware trotzdem installieren**. Klicken Sie dann im Pop-up-Assistenten auf **Fertig stellen**.
6. Schließen Sie nach Installation der Software alle offenen Anwendungen und klicken Sie auf die Schaltfläche **Fertig stellen**, um Ihren Computer jetzt neu zu starten.

Hinweise Bewahren Sie die Programm und Treiber DVD-Rom für den Fall auf, dass Sie erneut den Treiber und die Software installieren müssen.

Guide rapide (Français)

- Contenu de l'Emballage**
1. Scanner
 2. Câble USB
 3. Transformateur
 4. Guide Rapide
 5. DVD-ROM d'installation

Installer et Configurer le Scanner

Etape 1. Déverrouiller Votre Scanner
Ce scanner est fabriqué avec un mécanisme de verrouillage afin de maintenir la tête du scanner durant le transport. Avant de connecter votre scanner à votre ordinateur, assurez-vous d'abord de débloquer le scanner. Pour déverrouiller le scanner, faites glisser le pion de verrouillage se trouvant en dessous du scanner.

- Etape 2. Connecter le Scanner à Votre Ordinateur**
1. Branchez le transformateur au connecteur d'alimentation du scanner.
 2. Branchez l'autre côté du câble dans une prise de courant standard.
 3. Branchez la partie carrée du câble USB dans la port USB à l'arrière du scanner.
 4. Branchez la partie rectangulaire du câble USB à un port disponible sur votre ordinateur.
 5. Si vous pensez connecter votre scanner à un hub USB, assurez-vous que ce hub USB est connecté à un port de votre ordinateur. Ensuite, connectez le scanner au hub USB.

- Etape 3. Installer le Logiciel**
1. Mettez sous tension le scanner à l'aide du bouton sur le côté.
 2. Si les composants USB de votre ordinateur fonctionnent correctement, ils détecteront automatiquement le scanner lançant ainsi le « Assistant d'installation d'un périphérique » ou le « Ajout de nouveau matériel ».

Informations Si votre ordinateur est éteint lorsque le scanner est connecté, le message « Assistant d'installation d'un périphérique » ne s'affichera pas jusqu'à ce que l'ordinateur soit en marche et que Windows démarre.

- 3. Pour Windows 7:**
- Quand le DVD-ROM d'installation est pour plusieurs modèles de scanner
- a. Insérez le DVD d'installation dans votre lecteur de DVD-ROM. Cliquez **Exécuter install.exe** dans la fenêtre **Exécution automatique**.
 - b. Cliquez sur le bouton **Oui** si le dialogue de **Contrôle de compte d'utilisateur** s'affiche. Suivez les instructions du message d'installation affiché.
 - c. Dans la fenêtre du **Gestionnaire de périphériques**, cliquez-droit sur le scanner sous la rubrique **Autres périphériques** et sélectionnez **Mettre à jour le pilote logiciel** depuis le menu déroulant. Cliquez sur **Rechercher un pilote sur mon ordinateur** dans la fenêtre qui apparaît, et cliquez sur le bouton **Parcourir**.
 - d. Dans la fenêtre **Rechercher un dossier**, sélectionnez le dossier ou votre lecteur de DVD-ROM contenant le pilote du scanner et cliquez sur le bouton **OK** pour revenir à l'écran précédent. Cliquez sur le bouton **Suivant** et cliquez sur **Installer ce pilote quand même** si la fenêtre de **Sécurité de Windows** apparaît. Ensuite, veuillez passer à l'étape 5.

- Quand le DVD-ROM d'installation est pour un modèle de scanner
- a. Insérez le DVD d'installation dans votre lecteur de DVD-ROM. Cliquez **Exécuter install.exe** dans la fenêtre **Exécution automatique**.
 - b. Cliquez sur le bouton **Oui** si le dialogue de **Contrôle de compte d'utilisateur** s'affiche. Ensuite, veuillez passer à l'étape 5.

- 4. Pour Windows 8 & Windows 10:**
- a. Insérez le DVD d'installation dans votre lecteur de DVD-ROM. Cliquez sur la notification qui s'affiche, cliquez ensuite sur **Exécuter install.exe** dans la fenêtre contextuelle. Si vous manquez la notification, veuillez éjecter puis réinsérer le DVD-ROM Configuration/Application.
 - b. Cliquez sur le bouton **Oui** si le dialogue de **Contrôle de compte d'utilisateur** s'affiche. Ensuite, veuillez passer à l'étape 5.
5. Suivez les indications à l'écran pour installer les logiciels dont votre scanner a besoin. Si la fenêtre de l'assistant s'affiche, cliquez sur **Suivant**, et cliquez **Installer ce pilote quand même** de ce logiciel de toute façon dans la fenêtre de ce logiciel de toute façon et cliquez sur **Installer le logiciel** dans la fenêtre de **Sécurité de Windows**, puis cliquez sur **Terminer** dans la fenêtre de l'assistant.
6. Après avoir installé le logiciel, fermez toutes les applications ouvertes et cliquez sur **Terminer** pour redémarrer votre ordinateur.

Informations Sauvegarder le DVD-ROM installation/ application au cas où vous devriez réinstaller le gestionnaire et le logiciel à l'avenir.

Guida rapida (Italiano)

- Contenuto della confezione**
1. Scanner
 2. Cavo USB
 3. Alimentatore di rete AC
 4. Guida Rapida
 5. DVD-ROM Setup/Applicazioni

Installazione e configurazione

Fase 1. Sbloccare lo scanner
Questo scanner è stato progettato con un meccanismo per bloccare la testa di scansione al suo posto durante il trasporto. Prima di connettere lo scanner al computer, accertarsi di sbloccarlo prima. Per sbloccare lo scanner, far scorrere l'interruttore di blocco che si trova nella parte inferiore, verso il pannello posteriore dello scanner finché non scorrerà al suo posto.

- Fase 2. Collegamento dello scanner Genius ColorPage al computer**
1. Collegare il trasformatore alla presa elettrica dello scanner.
 2. Inserire l'altra estremità del cavo in una presa di corrente CA standard.
 3. Inserire l'estremità quadrata del cavo USB incluso nella porta USB sul retro dello scanner.
 4. Collegare l'estremità rettangolare del cavo USB alla porta USB sul retro del computer.
 5. Se si va a connettere lo scanner a un hub USB, accertarsi che questo sia connesso alla porta USB del proprio computer. Quindi connettere lo scanner all'hub USB.

- Fase 3. Installazione dello software**
1. Accendere l'interruttore dello scanner che si trova su un lato.
 2. Se i componenti USB sul vostro computer stanno funzionando correttamente, il scanner verrà rilevato automaticamente e apparirà il quadro di dialogo "Assistente per aggregare questo nuovo hardware".

Informazioni Se il computer era spento quando è stato effettuato il collegamento dello scanner, il seguente messaggio apparirà quando si accenderà il computer e si avvierà Windows.

- 3. Per Windows 7:**
- Se il DVD-ROM Setup/Applicazioni è per diversi modelli di scanner
- a. Inserire il DVD d'installazione fornito nell'apposita unità. Fare clic su **Esecuzione di install.exe** nella finestra **AutoPlay**.
 - b. Fare clic sul pulsante **Sì** se viene visualizzata la finestra di dialogo **Controllo dell'account utente**. Seguire le istruzioni presentate nel messaggio della finestra di dialogo.
 - c. Nella finestra **Gestione dispositivi**, fare clic con il tasto destro su questo scanner in **Altri dispositivi** e selezionare **Aggiornamento software driver** dal menu pop-up. Fare clic su **Cerca il software del driver nel computer** nella finestra visualizzata, e fare clic sul pulsante **Sfoglia**.
 - d. Nella finestra **Cerca cartella**, selezionare la cartella o unità DVD-ROM che contiene il driver dello scanner e fare clic sul pulsante **OK** per tornare alla schermata precedente. Fare clic sul pulsante **Avanti** e fare clic su **Installa il software del driver** se viene visualizzata la finestra **Sicurezza di Windows**. In seguito andare al passaggio 5.

- Se il DVD-ROM Setup/Applicazioni è per un solo modello di scanner
- a. Inserire il DVD d'installazione fornito nell'apposita unità. Fare clic su **Esecuzione di install.exe** nella finestra **AutoPlay**.
 - b. Fare clic sul pulsante **Sì** button se viene visualizzata la finestra di dialogo **Controllo dell'account utente**. In seguito andare al passaggio 5.

- 4. Per Windows 8 & Windows 10:**
- a. Inserire il DVD d'installazione fornito nell'apposita unità. Fare clic sulla notifica, quindi fare clic su **Esegui install.exe** nella finestra a comparsa. Se si perde la notifica, estrarre e reinserire il DVD-ROM Setup/Application.
 - b. Fare clic sul pulsante **Sì** button se viene visualizzata la finestra di dialogo **Controllo dell'account utente**. In seguito andare al passaggio 5.
5. Seguire le istruzioni sullo schermo per installare tutto il software necessario allo scanner USB. Se viene visualizzata la finestra con la procedura guidata, fare clic su **Avanti**, e quindi fare clic su **Installa il software del driver** nella finestra **Sicurezza di Windows** e quindi fare clic su **Fin** nella finestra della procedura guidata.
6. Quando il software è installato, chiudere tutte le applicazioni aperte e fare clic sul pulsante **Finire** per riavviare il computer.

Informazioni Conservare il DVD-ROM Configurazione / Applicazione qualora fosse necessario reinstallare il driver e il software in futuro.

Guía Rápida (Español)

- Contenido del paquete**
1. Escáner
 2. Cable USB
 3. Adaptador AC
 4. Guía rápida
 5. DVD-ROM de instalación

Instalación y configuración

Paso 1. Desbloquee el escáner
Este escáner está diseñado con un mecanismo de bloqueo para mantener la cabeza de escaneo en su lugar durante el transporte. Antes de conectar el escáner al ordenador, asegúrese de desbloquear primero el escáner. Para desbloquear el escáner, deslice el interruptor de bloqueo en la parte inferior del escáner hacia el panel trasero del escáner hasta que se enganche en su lugar.

- Paso 2. Conexión del escáner al ordenador**
1. Enchufe el adaptador AC en el receptor de alimentación del escáner.
 2. Enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente de CA.
 3. Conecte el terminal cuadrado del cable USB incluido al puerto USB situado en la parte posterior del escáner.
 4. Conecte el extremo rectangular del cable USB a un puerto USB disponible en su ordenador.
 5. Si va a conectar el escáner a un concentrador USB, compruebe que el concentrador está correctamente conectado al PC. A continuación, conecte el escáner al concentrador USB.

- Paso 3. Instalación del software**
1. Encienda el interruptor de alimentación del escáner en la parte lateral del escáner.
 2. Si los componentes USB instalados en su ordenador funcionan correctamente, el escáner será detectado automáticamente y aparecerá el cuadro de diálogo "Asistente para agregar nuevo hardware".

Información Si su ordenador se encuentra desconectado mientras el escáner está diseñado, el mensaje "Asistente para agregar nuevo Hardware Wizard" no aparecerá hasta que conecte el ordenador e inicie Windows.

- 3. Para Windows 7:**
- Cuando el DVD-ROM de instalación es para varios modelos de escáner
- a. Inserte el DVD de instalación suministrado en la unidad correspondiente. Haga clic en **Ejecutar install.exe** en la ventana de **Reproducción automática** que aparece.
 - b. Haga clic en el botón **Sí** si aparece el diálogo de **Control de cuentas de usuario**. Siga las instrucciones del mensaje de instalación.
 - c. En la ventana **Administrador de dispositivos**, haga clic con el botón derecho en este escáner que está en **Otros dispositivos** y seleccione **Actualizar software de controlador** del menú desplegable. Haga clic en **Buscar software de controlador en el equipo** en la ventana que aparece y haga clic en el botón **Examinar**.
 - d. En la ventana **Buscar carpeta**, seleccione la carpeta o la unidad de DVD-ROM que contenga el controlador de este escáner y haga clic en el botón **Aceptar** para volver a la pantalla anterior. Haga clic en el botón **Siguiente** y haga clic en **Instalar este software de controlador de todas formas** si aparece la ventana de **Seguridad de Windows**. Después, continúe con el paso 5.

- Cuando el DVD-ROM de instalación es para un modelo de escáner
- a. Inserte el DVD de instalación suministrado en la unidad correspondiente. Haga clic en **Ejecutar install.exe** en la ventana de **Reproducción automática** que aparece.
 - b. Haga clic en el botón **Sí** si aparece el diálogo del **Control de cuentas de usuario**. Después, continúe con el paso 5.

- 4. Para Windows 8 & Windows 10:**
- a. Inserte el DVD de instalación suministrado en la unidad correspondiente. Haga clic en la notificación emergente, entonces haga clic en **Ejecutar install.exe** en la ventana emergente. Si se pierde la notificación emergente, por favor ejectar y reinsertar el DVD-ROM de Setup/Application.
 - b. Haga clic en el botón **Sí** si aparece el diálogo del **Control de cuentas de usuario**. Después, continúe con el paso 5.
5. Siga las instrucciones de la pantalla para instalar el software necesario para el escáner USB. Si aparece la ventana del asistente, haga clic en **Siguiente**, y haga clic en **Instalar este software de controlador de todas formas** en la ventana de **Seguridad de Windows** y luego haga clic en **Finalizar** en la ventana del asistente.
6. Cuando está instalado el software, cierre todas las aplicaciones y haga clic en el botón **Finalizar** para reiniciar su computador.

Información Guarde el DVD-ROM de instalación / Aplicación para futuras reinstalaciones de controlador y software cuando sea necesario.

Guia Rápida (Português)

- Conteúdo da Embalagem**
1. Scanner
 2. Cabo USB
 3. Adaptador AC
 4. Guia rápida
 5. O DVD-ROM de Instalação / Aplicativos

Instalação e Configuração

Passo 1. Desbloquee seu scanner
Este scanner dispõe de um mecanismo de travamento para manter a cabeça de leitura no lugar durante o transporte. Antes de conectar seu scanner ao computador, certifique-se de primeiramente destravar esse mecanismo. Para destravá-lo, deslize a chave da trava localizada abaixo do scanner até o final, em direção à parte de trás do aparelho.

- Passo 2. Conexão do scanner a seu computador**
1. Conecte o adaptador ao receptor de energia do scanner.
 2. Conecte a outra extremidade do Cabo de Alimentação de tensão numa tomada de Torça CA padrão.
 3. Conecte a extremidade quadrada do cabo USB incluído na porta USB na parte traseira do scanner.
 4. Conectar o extremo retangular do cabo USB para uma porta USB disponível no seu computador.
 5. Se você planeja conectar seu scanner a um hub USB, certifique-se de que este esteja conectado à porta USB em seu computador. A seguir, conecte o scanner ao hub USB.

- Passo 3. Instalação do software**
1. Ligue o scanner por meio do interruptor localizado na lateral do aparelho.
 2. Se os componentes USB em seu computador estiverem funcionando corretamente, eles detectarão automaticamente o scanner, ativando o "Assistente para adicionar novo hardware".


Informação Se seu computador estava desligado quando você conectou o scanner, a mensagem "Assistente para adicionar novo hardware" será exibida na próxima vez que o Windows iniciar.

- 3. Para o Windows 7:**
- Quando o O DVD-ROM de Instalação / Aplicativos for para diversos modelos de escâner
- a. Insira o DVD de instalação fornecido na unidade de DVD-ROM. Clique **Executar install.exe** na janela **Reprodução Automática** que aparecer.
 - b. Clique no botão **Sim** se aparecer o diálogo de **Controle de Conta de Usuário** Se as instruções na mensagem de instalação exibida.
 - c. Na janela **Gerenciador de Dispositivos**, clique a direita neste escâner sob o item **Outros dispositivos** e selecione **Atualizar Driver** a partir do menu suspenso. Clique **Procurar software de driver no computador** na janela que aparece, e clique no botão **Procurar**.
 - d. Na janela **Procurar Pasta**, selecione a pasta ou unidade de DVD-ROM que contém este driver do escâner e clique no botão **OK** para retornar à tela anterior. Clique no botão **Avançar** e clique **Instalar este software de driver mesmo assim se a janela Segurança do Windows** aparecer. Depois disso, vá para o passo 5.

- Quando o O DVD-ROM de Instalação / Aplicativos for para um modelo de escâner
- a. Insira o DVD de instalação fornecido na unidade de DVD-ROM. Clique **Executar install.exe** na janela **Reprodução Automática** que aparecer.
 - b. Clique no botão **Sim** se aparecer o diálogo de **Controle de Conta de Usuário**. Depois disso, vá para o passo 5.

- 4. Para o Windows 8 & Windows 10:**
- a. Insira o DVD de instalação fornecido na unidade de DVD-ROM. Clique no aviso de pop-up, em seguida, clique em **Executar install.exe** na janela de pop-up. Se não encontrar o aviso de pop-up, ejetar e reinsertar o DVD-ROM de Configuração/ Aplicativos.
 - b. Clique no botão **Sim** se aparecer o diálogo de **Controle de Conta de Usuário**. Depois disso, vá para o passo 5.
5. Siga as instruções na tela para instalar todos os programas necessários a seu scanner USB. Se a janela do assistente aparecer clique **Avançar**, e clique **Instalar este software de driver mesmo assim na janela de Segurança do Windows** e em seguida clique **Concluir** na janela do assistente.
6. Após a instalação do scanner, feche todos os aplicativos abertos e clique no botão **Concluir** para reiniciar seu computador.

Informação Guarde O DVD-ROM de Instalação / Aplicativos caso seja necessário reinstalar o controlador e o software no futuro.




Scanner Lock

Warning When you need to move the scanner, do lock the scanner to ensure accurate and problem-free use of your scanner.

Always Lock:
It holds the scanning head in place during transportation and traveling. The scanner will be kept in disabled status. To lock the scanner, slide the locking switch on the scanner's underside toward the power LED of the scanner until it snaps into place.

Placing the image(s)

1. Open the scanner's document cover and place a book or document, head toward the scanner button panel, on the scanner glass. Align the book or document with the mark on the scanner.
2. Gently close the document cover.



Scanning from the scanner's panel or via Book Pavilion Interface

Your scanner is equipped with function buttons designed to make your scanning experience more convenient and efficient. The buttons on scanner's panel perform **Book Pavilion**, **Preview**, **Color Scan**, **Grayscale Scan** and **Text Scan** functions. The settings for each button on the scanner's panel are configured through Book Pavilion.

Book Pavilion offers you quick access to the most frequently-used scanning functions. They are especially useful when you need to repeatedly scan with the same settings and send images to the same destination.

Configure Button Settings
Before performing your first scan via scanner buttons, you are recommended to configure the button settings to your needs and preferences first. There are three ways to configure or view the button settings of Book Pavilion:

- Press **Book Pavilion** or **Preview** button from the scanner's panel.
- Double-click the icon in the Windows system tray.

- Right-click the icon in the Windows system tray, and then choose **Setting...** in the pop-up menu that opens.
- Within the "Book Pavilion" window, you may adjust the scan settings by clicking **Mode Setting**. Also, you can configure the save settings of the scanned images.

Scan from the Buttons
Scanning books or images from this scanner is very easy. Follow the two steps described below:

1. Place the book or document onto the scanner.
2. Press the **Color Scan**, **Grayscale Scan** or **Text Scan** button on the scanner panel.

The scanner starts to scan immediately and carry out the corresponding action according to the settings you have set up in the "Book Pavilion" window.

Verriegelung des Scannerkopfes

Warnung Wenn Sie den Scanner umpositionieren wollen, verriegeln Sie bitte den Scanner, um die akkurate und problemlose Benutzung Ihres Scanners aufrecht zu erhalten.

Immer gesperrt:
Diese Maßnahme hält den Scannerkopf während eines Transports oder Reise am Platz. Der Scanner wird in einem arbeitsunfähigen Zustand bewahrt. Um den Scanner zu sichern, schieben Sie den Verschlusschieber an der Unterseite des Scanners Richtung Vorderseite des Scanners.

Bild(er) platzieren

1. Öffnen Sie die Scannerabdeckung, und legen Sie ein Buch oder Dokument mit dem Kopfende in Richtung Scannerkasten auf die Scanfläche. Richten Sie das Buch oder Dokument an der Markierung am Scannergehäuse aus.
2. Schließen Sie vorsichtig die Scannerabdeckung.

Scannen über das Bedienfeld oder das Programm Book Pavilion

Ihr Scanner verfügt über Funktions Tasten, die den Scannvorgang erleichtern und effizienter gestalten. Die Schaltflächen auf dem **Book Pavilion** Scanner sind auf **Preview**, **Color Scan** (Farb Scan), **Grayscale Scan** (Graustufen Scan) und **Text Scan** konfiguriert. Die Einstellungen für jeden Knopf am Scanner können in Book Pavilion konfiguriert werden. Book Pavilion ermöglicht ein schnelles Zugriff auf die gebräuchlichsten Scanfunktionen. Sie sind besonders nützlich, wenn Sie wiederholt mit den selben Einstellungen scannen und die Ergebnisse an das selbe Ziel senden müssen.

Konfiguration der Schaltflächeneinstellungen
Bevor Sie Ihren ersten Scan via Scanner Tasten ausführen, ist es empfehle, dass Sie die Tasteneinstellungen auf Ihre Anforderungen und Vorlieben entsprechend konfigurieren. Es gibt drei Möglichkeiten um die Tasteneinstellungen von Book Pavilion anzuschauen oder zu konfigurieren:

- Drücken Sie die Taste **Book Pavilion** oder **Preview** am Bedienfeld des Scanners.
- Doppelklicken Sie das Symbol in der Windows Systemleiste.

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol in der Windows Systemleiste, und wählen Sie dann **Voreinstellungen** in dem erscheinenden Pop-Up-Menü aus.

Im Book Pavilion Fenster können Sie die Scaneinstellungen ändern, indem Sie auf das **Detaillierte Einstellungen** klicken. Ebenso können Sie hier die gespeicherten Scan-Einstellungen ändern.

Scannen mit den Tasten
Das Scannen von Buch oder Bildern mit diesem Scanner ist sehr einfach. Folgen Sie den beiden unten beschriebenen Schritte:

1. Platzieren Sie das Buch oder Dokument auf dem Scanner.
2. Drücken Sie die Taste **Color Scan**, **Grayscale Scan** oder **Text Scan** am Scanner. Der Scanner startet sofort mit dem Scannen und führt die dazugehörige Aktion entsprechend den Einstellungen aus, die Sie in dem "Book Pavilion" Fenster festgelegt haben.

Verrouillage du Scanner

Avertissement Lorsque vous devez déplacer le scanner, verrouillez-le pour éviter de l'endommager.

Toujours Verrouillé:
Cela maintient la tête du scanner en place pendant un trajet ou un transport. Le scanner restera en position désactivée. Pour verrouiller le scanner, faites glisser le pion de verrouillage en dessous du scanner en direction du témoin de mise sous tension.

Placer les image(s)

1. Ouvrez le couvercle du scanner et placez un livre ou document sur la vitre, le haut orienté vers le haut. Alignez le livre ou document sur le repère du boîtier du scanner.
2. Fermez doucement le couvercle du document.

Balayer via le bouton le panneau de scanner ou via une Interface Book Pavilion

Votre scanner est équipé de touches de fonction qui faciliteront le processus de numérisation. Les boutons sur le panneau de contrôle du scanner pilotent le **Book Pavilion** pour les fonctions de **Prévisualisation** (**Preview**), **Numérisation Couleur** (**Color Scan**), **Numérisation en dégradé de Gris** (**Grayscale Scan**) et **numérisation de Texte** (**Text Scan**). La configuration de chaque bouton du panneau de contrôle est effectuée via le bouton **Book Pavilion**. Ils sont particulièrement utiles, quand vous devez balayer à plusieurs reprises avec les mêmes arrangements et envoyer des images à la même destination.

Krótki Przewodnik (Polski)

Zawartość opakowania
- Skaner - Kabel USB - Zasilacz - Krótki Przewodnik - Płyta DVD ze sterownikami i aplikacjami
Instalacja i konfiguracja skanera

Krok 1. Odbloki skaner
Skaner ten jest wyposażony w mechanizm blokujący, aby zabezpieczyć karetkę skanera i utrzymać ją w jednej pozycji na czas transportu. Przed podłączeniem skanera do komputera upewnij się, że został on odblokowany. Aby odblokować skaner, przesuń blokadę na spodzie urządzenia w kierunku tylnego panelu skanera, aż zatrzasnie się we właściwej pozycji.

Krok 2. Podłączenie skanera do komputera

- Podłącz zasilacz do gniazda w skanerze.
- Podłącz drugi koniec kabla zasilającego do standardowego gniazdzka sieciowego.
- Podłącz kwadratową wyszczę kabla USB do portu USB skanera.
- Podłącz prostokątną wyszczę kabla USB do wolnego portu USB komputera.
- Jesli planujesz podłączyć skaner przez koncentrator USB upewnij się, że jest on podłączony do portu USB komputera a następnie podłącz do niego skaner.

Krok 3. Instalacja oprogramowania

- Włącz skaner przyciskiem zasilania, umieszczonym z boku urządzenia.
- Jesli USB w swoim komputerze działa poprawnie skaner zostanie automatycznie wykryty i pojawi się okno „Kreator dodawania nowego sprzętu” lub „Kreator znajdowania nowego sprzętu”.

i	Jesli podczas podłączania skanera komputer jest wyłączonej żaden komunikat, się nie pojawi. Odpowiedni kreator uruchomi się dopiero po włączeniu komputera i załadowaniu systemu Windows.
----------	---

3. Dla Windows 7:
Gdy płyta DVD ze sterownikami i aplikacjami jest przeznaczona dla różnych modeli skanerów
a. Włóż płytę DVD, dołączoną do skanera do napędu DVD w komputerze. Kliknij **Uruchom: install.exe** w oknie **Autoodtworzenie**, które zostanie wyświetlone.
b. Kliknij przycisk **Tak**, jeśli wyświetli się okno dialogowe **Kontrola konta użytkownika**. Wykonuj instrukcje w wyskakującym oknie z komunikatami o instalacji.
c. W oknie **Menedżer urządzeń**, kliknij prawym klawiszem myszy ten skaner w pozycji **inne urządzenia** i wybierz **Aktualizuj oprogramowanie sterownika** z menu wyskakującego. Kliknij **Przejdź** lub **Komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika** w oknie, które zostanie wyświetlone, i kliknij przycisk **Przejdź**.
d. W oknie **Przebieganie w poszukiwaniu folderu**, wybrze folder lub napęd DVD-ROM zawierający sterownik tego skanera i kliknij przycisk **OK**, aby powrócić do poprzedniego ekranu. Kliknij przycisk **Dalej** i kliknij **Zainstaluj oprogramowanie sterownika mimo to**, jeśli wyświetli się okno **Zabezpieczenia systemu Windows. Przejdź do kroku 5**.

Gdy płyta DVD ze sterownikami i aplikacjami jest przeznaczona dla jednego modelu skanera
a. Włóż płytę DVD, dołączoną do skanera do napędu DVD w komputerze. Kliknij **Uruchom: install.exe** w oknie **Autoodtworzenie**, które zostanie wyświetlone.
b. Kliknij przycisk **Tak**, jeśli wyświetli się okno dialogowe **Kontrola konta użytkownika**. Przejdź do kroku 5.

4. Dla Windows 8 i Windows 10:
a. Włóż płytę DVD, dołączoną do skanera do napędu DVD w komputerze. Kliknij powiadomienie wyskakujące, a następnie kliknij w oknie podłączymy uruchomienie funkcji **Book Pavilion, Preview** (podgląd), **Color Scan** (skanowanie w kolorze), **Grayscale Scan** (skanowanie w skali szarości) oraz **Text Scan** (skanowanie tekstu). Ustawienia każdego przycisku na panelu skanera można skonfigurować za pomocą interaktywnego Book Pavilion. Kliknij **Zakończ** w oknie kreatora.

b. Kliknij przycisk **Tak**, jeśli wyświetli się okno dialogowe **Kontrola konta użytkownika**. Przejdź do instrukcji 5.
c. Postępuj zgodnie z krokami pojawiającymi się na ekranie monitora, aby zainstalować oprogramowanie wymagane przez skaner. Jeśli wyświetli się wyskakujące okno kreatora, kliknij **Dalej**, następnie **Zainstaluj oprogramowanie sterownika mimo to** w oknie **Zabezpieczenia systemu Windows**. Kliknij **Zakończ** w oknie kreatora.

6. Po zakończeniu instalacji zamknij wszystkie aplikacje i naciśnij przycisk **Zakończ**, aby uruchomić ponownie komputer.

i	Zachowaj Płytę DVD-ROM do instalacji urządzenia i oprogramowania sterownika, gdybyś potrzebował przedstawiało przewodnik lub oprogramowanie w przyszłości.
----------	--

--	--

Blokada skanera
Jeśli zachodzi konieczność przeniesienia skanera ZABLOKOWY go, żeby zapewnić jego dokładną i bezpieczną pracę. Oztszenie

Uwaga zablokowany:
Zauważ, że karetkę skanera w jednej pozycji i uniemożliwia jej przemieszczenie na czas transportu lub podróży. Skaner w tej pozycji nie będzie działał. Aby zablokować skaner, przesuń blokadę na spodzie urządzenia w kierunku kontroli zasilania skanera, aż zatrzasnie się we właściwej pozycji.

--	--

Umieszczanie obrazów
- Otwórz pokrywę skanera i umieść książkę, górą w stronę panelu skanera z tyłu skanera, na styku skanera. Wywołaj położenie książki do znacznika, który znajduje się na obudowie skanera. - Powoli i delikatnie zamknij klapy skanera.

--	--

--	--

Twój skaner wyposażony jest w przyszły funkcynie, zaprogramowane w celu wygodnego i efektywnego skanowania. Przyciski na panelu skanera wykonują następujące funkcje: **Book Pavilion, Preview** (podgląd), **Color Scan** (skanowanie w kolorze), **Grayscale Scan** (Skanowanie w skali szarości) oraz **Text Scan** (skanowanie tekstu). Ustawienia każdego przycisku na panelu skanera można skonfigurować za pomocą interaktywnego Book Pavilion. Kliknij **Zakończ** w oknie kreatora.

6. Wciśnij przycisk **Color Scan** (Skan kolorowy), **Grayscale Scan** (Skan w skali szarości) lub **Text Scan** (Skan tekstu) na panelu skanera. Book Pavilion zapewni dostęp do najszerszej gamy funkcji skanera. Jest to najbardziej przydatne, gdy chcesz skanujesz dokumenty z takimi samymi ustawieniami i wyszysz obrazy w te same miejsca.

Konfiguracja przycisków
Przed pierwszym skanowaniem za pomocą przycisków zaleca się ich wcześniejszą konfigurację i dopasowanie do swoich wymagań. Konfigurację przycisków Book Pavilion można wyświetlić i zmienić na trzy sposoby:
• Wciśnij przycisk **Book Pavilion** lub **Preview** na panelu skanera.

• Wykonasz dwuklik na ikonie w zasobniku systemu Windows.

• Kliknąk prawym przyciskiem myszy na ikonie w zasobniku systemu Windows. Wywołanie wyszysz z menu **Ustawie**.

Okno Book Pavilion umożliwia dostosowywanie ustawień skanowania za pomocą przycisków **Ustawienia trybu**. Ponadto istnieje możliwość skonfigurowania ustawień dotyczących zapisywania skanowanych obrazów.

Skanowanie za pomocą przycisków szybkiego dostępu
Skanowanie książki i obrazów tym skanerem jest bardzo proste i zostało opisane w poniższych dwóch krokach:
1. Umieść książkę lub dokumenty w skanerze.
2. Wciśnij przycisk **Color Scan** (Skan kolorowy), **Grayscale Scan** (Skan w skali szarości) lub **Text Scan** (Skan tekstu) na panelu skanera. Skaner zaczyna wykonywać akcję zadaną w oknie „Book Pavilion”.

?	W razie pytań i wątpliwości dotyczących użytkowania skanera, skonsultuj się z podręcznikiem pomocy online. Możesz także zanieść do „Poradcznia Użytkownika”, który jest instalowany automatycznie wraz z oprogramowaniem skanera.
----------	---

Руководство (Русский)

Комплект поставки
- Сканер - Блок питания - Сетевой блок питания - Короткий проводник - DVD-ROM (установочный диск)
Установка и подключение сканера

Шаг 1. Отпирание сканера
Сканер оснащён специальным запирающим механизмом, для удерживания сканирующей головки в нулевом положении во время транспортировки сканера. Прежде чем подключить сканер к компьютеру, убедитесь, что вы отпирали механизм. Для того, чтобы разблокировать сканер, сдвиньте фиксатор, расположенный в нижней части сканера, назад и удерживайте его в этом положении.

Шаг 2. Подключение сканера к компьютеру

- Подключите кабель питания к разъему питания сканера.
- Вставьте другой конец кабеля питания в розетку.
- Вставьте квадратный конец поставленного кабеля USB в порт USB, расположенный на задней панели сканера.
- Подсоедините прямоугольный конец USB-кабеля к свободному USB-порту компьютера.
- Если Вы собираетесь подключить сканер в USB-хаб, убедитесь, что он соединен с USB-портом Вашего компьютера.

Шаг 3. Подключение программного обеспечения

- Включите кнопку питания сканера на боковой панели.
- Если USB компоненты Вашего компьютера функционируют правильно, то сканер будет автоматически найден и появится надпись: “Add New Hardware Wizard – Добавить новое оборудование”.

i	Если при подключении сканера компьютер выключен, сообщение Мастера установки нового оборудования не будет отображаться вплоть до включения компьютера и запуска ОС Windows.
----------	---

3. Dla Windows 7:
Koga DVD-ROM (установочный диск) для нескольких моделей сканеров
a. Вставьте DVD-ROM, поставленный со сканером. В появившемся окне **Автоматическое нахождение и установка** нажмите **Install.exe**.
b. Если появится диалог **Контроль учетных записей пользователя**, нажмите **Да**. Следуйте инструкциям в появившемся сообщении по установке.
c. В окне **Диспетчер устройств**, правой кнопкой мыши кликнуть по пункту **Другие устройства** и из появившегося меню выбрать **Обновить драйверы**. В появившемся окне выберите **Выполнить поиск драйверов на этом компьютере** и нажмите кнопку **Обзор**.
d. В окне **Обзор папок** выберите папку пути DVD-ROM, содержащую драйвер для сканера и нажмите кнопку **OK** для возращения к предыдущему экрану. Если появится окно **Безопасность Windows, нажмите кнопку Далее и выберите: Все равно установить этот драйвер**. После выполнения описанных процедур перейдите к пункту 5.

Если DVD-ROM (установочный диск) для одной модели сканера
a. Вставьте DVD-ROM, поставленный со сканером. В появившемся окне **Автоматическое нахождение и установка** нажмите **Install.exe**.
b. Если появится диалог **Контроль учетных записей пользователя**, нажмите **Да**. После выполнения описанных процедур перейдите к пункту 5.

4. Dla Windows 8 i Windows 10:
a. Вставьте DVD-ROM, поставленный со сканером. Нажмите на появившееся уведомление, затем нажмите кнопку **Выполнить install.exe** в появившемся окне. Если вы пропустили всплывающее уведомление, пожалуйста, извлеките и снова вставьте установочный диск.
b. Если появится диалог **Контроль учетных записей пользователя**, нажмите **Да**. После выполнения описанных процедур перейдите к пункту 5.

5. Следуйте указаниям на экране для дальнейшего действия. Если появится окно мастера установки, нажмите **Далее** и выберите в окне **Безопасность Windows Все равно установить этот драйвер**, затем клиньте на **Готово** в окне мастера установки.

6. После окончания программного обеспечения закройте все приложения и нажмите **Готово** для перезагрузки компьютера.

i	Сохраните Установочный диск на случай, если Вам понадобится переустановить драйвер или программное обеспечение.
----------	---

--	--

Блокировка сканера
При необходимости перемещения сканера заблокируйте сканер для обеспечения его надлежащего использования. Предупреждение

В режиме постоянного запирания сканера:
В режиме постоянного запирания сканирующая головка удерживается на месте во время транспортировки и пожара. Сканиер при этом отключен.

--	--

Размещение документов
- Откройте крышку сканера и поместите книгу или документ на стекло сканера поперек правой стороны вхоа к головке по направлению ипотонной панели сканера. Сравните документ со значком на стеклу. - Аккуратно закройте крышку.

--	--

--	--

Ваш сканер оснащён функциональными кнопками, созданными для упрощения процесса сканирования. Кнопки на панели сканера выполняют следующие функции: **Book Pavilion, Preview** (предварительный просмотр), **Color Scan** (цветное сканирование), **Grayscale Scan** (сканирование в режиме оттенков серого) и **Text Scan** (сканирование текста). Настройки для каждой кнопки выполняются с помощью Book Pavilion. Они особенно полезны при необходимости повторного сканирования с использованием одинаковых настроек и отправки изображений одному адресату.

Конфигурирование настроек кнопок
Перед выполнением первого сканирования при помощи кнопок сканера рекомендуется выполнить конфигурирование настроек кнопок в соответствии с текущими требованиями и предпочтениями пользователя. Существуют 3 пути просмотра настроек кнопок в Book Pavilion.
• Нажмите кнопку **Book Pavilion** или **Preview** на панели сканера.

• Дважды щелкните значок в панели задач Windows.

• В панели задач Windows щелкните правой кнопкой мыши значок и в отображающемся выпадающем меню выберите **Настройки**. Во всплывающем меню щелкните параметр **Настройка** кнопки, необходимой кнопки. В окне Book Pavilion вы можете подобрать настройки сканирования, нажав кнопку **Настройка режима**.

Сканирование с помощью кнопок
Сканирование книг или любых других документов с помощью этого сканера представляет довольно лёгкую задачу. Выполните две приведенные ниже процедуры.
1. Поместите книгу или документ на стекло сканера.
2. Нажмите одну из кнопок на панели сканера: **Color Scan**, **Grayscale Scan** или **Text Scan**.
Сканер начнёт сканировать немедленно и выполнять действия, в соответствии с настройками, которые Вы задали в окне Book Pavilion.

--	--

?	По любым вопросам, связанным с использованием сканера, Вы можете обратиться к помощи онлайн. Вы также можете ознакомиться с полной версией Руководства Пользователя, которое автоматически устанавливается на Ваш компьютер при установке программного обеспечения сканера.
----------	---

Stručný Průvodce (Čeština)

Obsah balení
- Skenér - USB kabel - Střídavý adaptér - Stručný průvodce - Instalační DVD-ROM
Instalace a nastavení skeneru

Krok 1. Odemknutí skeneru
Tento skaner je vybaven antevčim mechanizmem, který znehybní skenovací hlavu při přepravě. Před připojením skeneru k počítači nejprve skener odemkněte. Předtím než připojíte skaner k počítači, uveďte ho do polohy, která umožňuje skenování skenerem směrem k zadní straně skeneru, dokud nezazníke pro příslušné poloh.

Krok 2. Připojení skeneru k počítači

- Připojte napájecí adaptér ke konektoru napájení skeneru.
- Zapojte druhý konec napájecího adaptéru do standardní AC elektrické zásuvky.
- Zapojte čtvercový konec přiloženého USB kabelu do USB portu na zadním panelu skeneru.
- Připojte obdélníkový konec USB kabelu do USB portu na zadním panelu Vašeho počítače.
- Přidržte klípek k bloku USB skeneru do rozbočovače USB hub, ujistěte se, že USB hub je připojen k Vašemu počítači. Poté zapojte skener do USB hub.

Krok 3. Instalace softwaru

- Zapněte napájecí skener.
- Jsou-li USB komponenty ve vašem počítači správně nakonfigurovány, váš skener bude po připojení ihned detekován a spustí se buď **„Provodce přidáním nového hardwaru”** nebo okno **„Nalezený nový hardware”**.

i	Byli-li váš počítač při připojení skeneru vypnutý, provodce instalaci se zobrazí při příštím spuštění počítače a systému Windows.
----------	---

3. Pro Windows 7:
Když je instalací DVD-ROM pro níže modely skenerů
a. Spustíte na rovněž zobrazeném tlačítku **Spustit instalaci** DVD-ROM se spustí instalace. Klikněte na tlačítko **Ano** jestliže se zobrazí dialogové okno **Rizení uživatelských účtů**. Postupujte podle instrukcí v dialogovém okně.
c. V okně **Správcé zařízení** klepněte pravým tlačítkem myši na tento skener v části **Další zařízení** a v místní nabídce vyberte **Aktualizovat software ovladače**. V zobrazeném okně klepněte na **Vyhledat ovladač v počítači** a klepněte na tlačítko **Procházet**.
d. V okně **Vyhledat službu** vyberte službu nebo DVD-ROM, který obsahuje ovladač skeneru a klepněm na **OK** se vrátíte zpět na předchozí obrazovku. Klepněte na tlačítko **Dalej** a klepněte na **Přesto nainstalovat tento software ovladače** jestliže se zobrazí okno **Bezpečnost systému Windows. Poté přejděte na krok 5**.

Když je instalací DVD-ROM pro jeden model skeneru
a. Vložte do jednotky instalací DVD-ROM, který je dodáván spolu se skenerem. Klikněte na **Spustit install.exe** v zobrazeném okně **Přehrávat automaticky**.
b. Klikněte na tlačítko **Ano** jestliže se zobrazí dialogové okno **Rizení uživatelských účtů**. Poté přejděte na krok 5.

4. Pro Windows 8 i Windows 10:
a. Vložte do jednotky instalací DVD-ROM, který je dodáván spolu se skenerem. V zobrazeném okně klepněte na příkaz **Spustit install.exe**. Pokud se okno neobjeví, prosím, vyměňte a znovu vložte instalací DVD-ROM.
b. Klikněte na tlačítko **Ano** jestliže se zobrazí dialogové okno **Rizení uživatelských účtů**. Poté přejděte na krok 5.
c. Postupujte dle instrukcí na obrazovce a nainstalujte všechny software pro váš Book Pavilion skener. **Book Pavilion** můžete nainstalovat také na **Přesto nainstalovat tento software ovladače v okně Bezpečnost systému Windows** a potom klikněte v okně provedení na tlačítko **Dokončit**.
6. Po dokončení instalace softwaru zavřete všechny spuštěné aplikace a klepněm na tlačítko **Dokončit** restartujte počítač.

i	Instalační disk DVD uchovávejte. Možná budete někdy v budoucnosti potřebovat znovu nainstalovat ovladač a software.
----------	---

--	--

Zámek skeneru
Když budete potřebovat skener přemístít, zamkněte jej, abyste zajistili přesné a bezpečné fungování skeneru. Varování

--	--

Vždy udržujte
V této poloze je skenovací hlava znehybněna během přepravy a cestování. Skener bude udržován v deaktivovaném stavu. Skener zamkne tak, že posune antevč mechanismus na spodní straně skeneru směrem ke světelné kontrolce napájení skeneru, dokud nezazníke na své místo.

--	--

Umístění obrázku(u)
- Otevřete krycí pracovní plochu a poloďte knihu nebo dokument na skio pracovní plochy ve směru k panelu řídicí skeneru. Knihu nebo dokument zarovnejte ke značce na skeneru. - Jemně zavřete víko.

--	--

--	--

Váš skener je vybaven tlačítky funkcí, která by měla zjednodušit vaši práci a také ji zprohndit. Tlačítka na panelu skeneru vykonávají funkce skenování v režimech **Book Pavilion, Preview** (předzřetelný pohled), **Color Scan** (Nastavení jednotlivých tlačítek na panelu skeneru se provádí pomocí aplikace Book Pavilion. Book Pavilion nabízí rychlý přístup k nejširšímu používání skanovacího funkcím. Jsou zvláště užitečné, když potřebujete opakovaně skenovat se stejným nastavením a odeslat snímky na stejné místo.

Konfigurace nastavení tlačítek
Před provedením prvního skenování pomocí tlačítek skeneru vám doporučujeme nejprve nakonfigurovat nastavení tlačítek dle vašich potřeb a preferencí. Provozby konfigurovat nebo zobrazit nastavení tlačítek v aplikaci Book Pavilion lze třemi způsoby:
• Stiskněte tlačítko **Book Pavilion** nebo **Preview** na panelu skeneru.

• Dvakrát kliknutí na ikonu v systémové liště Windows.

• Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu a v systémové liště Windows a pak vyberte **Setting...** v přejíklém menu, jež se otevře.
V okně „Book Pavilion” můžete skenování nastavit po kliknutí na položku **Mode Setting**. Další možnosti nastavení parametry ukládání naskenovaných obrázků.

Skenování pomocí tlačítek skeneru
Skenování knihních předloh nebo obrázků na tomto skeneru je velmi snadné.
1. Položte dokument nebo obrázek na skener.
2. Stiskněte tlačítko **Color Scan**, **Grayscale Scan** nebo **Text Scan** na panelu skeneru.
Skaner začne okamžitě skenovat a provádět příslušné kroky v souladu s nastavením vybraným v okně Book Pavilion.

Skener pomocí kliců
Skenování knihních předloh nebo obrázků na tomto skeneru je velmi snadné.
1. Položte dokument nebo obrázek na skener.
2. Stiskněte tlačítko **Color Scan**, **Grayscale Scan** nebo **Text Scan** na panelu skeneru.
Skaner začne okamžitě skenovat a provádět příslušné kroky v souladu s nastavením vybraným v okně Book Pavilion.

--	--

?	Pokud máte nějaké dotazy k používání skeneru, obraťte se prosím na online nápovědu, která je součástí instalačního CD, který je dodáván se skenerem.
----------	--

クイックガイド (日本語)

梱包箱内の内容物
- スキャナ - USBケーブル - ACアダプタ - クイックガイド - 設定/ドライバー/ソフトウェア/DVD-ROM
スキャナの設置と設定

ステップ1. スキャナのロックを解除します
スキャナが輸送中に動かぬよう固定されています。スキャナをPCに接続する前にスキャナのロックを解除してください。
スキャナが前面にありスキャナヘッドが前方へ向かう方向へとはまるまでスキャナをずらします。（詳しくはステップ2の図を参照してください。）

ステップ2. スキャナのUSBケーブルに接続します

- スキャナの電源ケーブルにACアダプタを接続します。
- 電源ケーブルの反対側を電源コンセントに挿入します。
- 同梱のUSBケーブルの正方形の端をスキャナの背面のUSBポートに接続します。
- 同梱のUSBケーブルの長方形の端をPCのUSBポートに接続します。
- スキャナをUSBポートに接続する場合に必ずUSBポートとスキャナを接続してからスキャナをUSBポートに接続してください。

ステップ3. ソフトウェアのインストール

- スキャナのUSB機能が正しく動作している時には「新しいハードウェアが追加されました。」（「新しいハードウェアが追加されました。」というメッセージが表示されます。）

i	スキャナを接続中にUSBケーブルを切るなど次回Windowsを起動した時に「新しいハードウェアが追加されました。」というメッセージが表示されます。
----------	---

3. Windows 7の場合:
a. スキャナに同梱されていたセットアップアプリケーション DVD-ROMをDVD-ROMドライブに挿入します。表示された **【自動再生】** ウィンドウで **【インストールの選択】** ボタンをクリックします。ポップアップメニューが表示されたら、**【はい】** ボタンをクリックします。
c. **【デバイスマネージャ】** ウィンドウで、**【ほかのデバイス】** 項目の下からこのスキャナを探をクリックし、ポップアップメニューから **【ドライバーソフトウェアの更新】** を選択します。表示されたウインドウで **【コンピュータを自動検索してドライバーソフトウェアを検索します】** をクリックしてから、**【はい】** ボタンをクリックします。
d. **【ファイルの選択】** ウィンドウで、DVD-ROMドライブにスキャナとドライバーを含むフォルダを選択し、**【OK】** ボタンを押してから画面のウィンドウで、**【次へ】** ボタンをクリックし、**【Windowsセキュリティ】** ウィンドウで **【ユーザーアカウント制御】** をクリックし、次にウィザードウィンドウで **【完了】** をクリックします。ステップ5に進んでください。

セットアップアプリケーション DVD-ROMのソフトウェアモデル用の場合
a. スキャナに同梱されていたセットアップアプリケーション DVD-ROMをDVD-ROMドライブに挿入します。表示された **【自動再生】** ウィンドウで **【インストールの選択】** ボタンをクリックします。ステップ5に進んでください。

4. Windows 8 i Windows 10の場合:
a. スキャナに同梱されていたセットアップアプリケーション DVD-ROMをDVD-ROMドライブに挿入します。ポップアップ通知をクリックして、ポップアップウィンドウで **【install.exeの選択】** をクリックします。ポップアップ通知が表示された場合は、Setup/Application（セットアップアプリケーション）DVD-ROMを取出しで直接挿入してください。
b. **【ユーザーアカウント制御】** ウィンドウで対話框が表示されたら、**【はい】** ボタンをクリックします。ステップ5に進んでください。
c. 画面の表示に従って必要なすべての新しいソフトウェアをインストールします。ポップアップウィンドウでソフトウェアがインストールされたら、**【はい】** をクリックします。
d. **【Windowsセキュリティ】** ウィンドウの **【このドライバーソフトウェアをインストールします】** をクリックし、次にウィザードウィンドウで **【完了】** をクリックします。ステップ5に進んでください。

6. ソフトウェアのインストールが完了したら、**【終了】** ボタンをクリックしてPCを再起動してください。

i	将来ドライバーおよびソフトウェアの再インストールが必要になった時に備えて、セットアップアプリケーションDVD-ROMは正しく保管してください。
----------	---

--	--

スキャナのロック
スキャナを移動、輸送する際には必ず常時ロックしてください。 警告

Always Lock (常時ロック)
この状態でスキャナを固定します。スキャナを動作させることはできません。スキャナのロックを解除するにはスキャナ下面のロック解除スイッチLEDの方向にボタンを押すまでロックを解除してください。

--	--