

ePhoto Z300 Quick Start Guide・快速使用指南・クイックガイド


1 Unpack and Connect・開箱及連接・開箱&接続の方法

Scan me-Installation Tutorial video

掃描QR Code以觀看安裝教學影片




QRコードをスキャンして、チュートリアルビデオを
観賞できる。





* Calibration Sheet * 校正紙 * キャリブレーションシート

①
Tear off the stickers.
撕掉膠帶。
ステッカーを剥がす。



②
Tear off the stickers and the protective EPE strip.
撕掉膠帶及EPE保護條。
ステッカーと保護EPEストリップを剥がす。



2 Install Software・安裝軟體・ソフトウェアインストール&キャリブレーション

Insert the product CD or download and run your product's software package.

放入安裝光碟或從網站下載並執行掃描器軟體套件。

製品同梱のCD-ROMでインストール執行するや、弊社のホームページの"ドライ
バー&ダウンロード"にて、対象ドライバーをダウンロードして実行する。




<http://downloads.plustek.com/z300/win.zip>




<http://downloads.plustek.com/z300/mac.dmg>

Calibrating
校正
キャリブレーション




3 Scan your photo・掃描您的照片・写真をスキャンする




①
Launch Plustek ePhoto :
啟動Plustek ePhoto:
Plustek ePhotoを起動する:



The LED shines blue: LED閃藍燈: ブルー色のLEDを光る:




②
Insert the photo / document face down into the scanner.
將照片/文件面朝下放入掃描器
写真/文書を裏返してスキャナーに挿入する。





Software • 軟體 • ソフトウェア






Troubleshooting • 疑難排除 • トラブルシューティング


If the color of the scanned images are not correct, please do the follows:

如果您發現掃描顏色不正確，請執行下列步驟：


スキャンした画像の色が正しくない場合は、次の手順を実行してください。



- Clean the scanner
- 清潔掃描器
- スキャナーを清潔する



- Calibrate the scanner
- 校正掃描器
- スキャナーをキャリブレーション執行する




Non-UI Scan • 無介面掃描 • 非UIスキャン

If you want to quickly scan photos without previewing each image, check "Scan and save directly to" and select your destination folder in the Preferences dialog :

如果您想要快速掃描照片無需預覽每個影像，請在偏好對話框裡勾選「掃描後直接儲存到」選項，並選取所需的儲存資料夾：

画像をプレビューせずにはやくスキャンするには、「スキャンして直接保存する」にチェックマークを付けて、設定ダイアログで保存先フォルダを選択する。



Technical Support • 技術支持 • 技術サポート

USA/CA

+1 714-670-7713
9am to 5:30pm, Pacific Time, Monday through Friday
For detailed information, please visit product website.

United Kingdom

0125-674-1513
9am-16pm, Monday through Friday
For detailed information, please visit product website.

台灣

02-26557866 # 2721 或 #2722
sales@plustek.com.tw
上午九點~下午六點，周一至周五，例假日除外

JAPAN

フリーダイヤル: 00531-880-039
【営業時間】: 10時~18時(土・日・祝日・年末年始・当社休業日を除く)
詳しい情報は弊社のホームページにご参照
<https://plustek.com/jp/about-us/contact-us.html>