SCANNER

P/NO.: 17-07-2A6596A-C

Quick Guide (English)

Box Contents

1. Scanner
2. USB Cable
3. AC Adapter
4. Stacker
5. Quick Guide
6. Setup/Application DVD-ROM
7. Calibration Sheet
8. Extended Paper Width Slider (2 pieces)(Extended paper width slider is not included in all scanner models.)
9. Protection Sheet (Protection Sheet is not included in all scanner models.)
10. Padded Carry Bag (Padded carrying bag is not included in all scanner models.)
11. Cleansing Cloth
12. Pad Module (Pad Module is not included in all scanner models.)

Installation and Setup



Step 1. Connecting the Scanner to Your Computer

1. Plug the AC adapter into the scanner's power receptor.
2. Plug the other end of the AC adapter into a standard AC power outlet.
3. Plug the square end of the included USB cable to the USB port at the rear of the scanner.
4. Plug the rectangular end of the USB cable to an available USB port on your computer.
5. If you plan to connect your scanner to a USB hub, make sure that the hub is connected to the USB port in your computer. Next, connect the scanner to the USB hub.

Step 2. Installing the Software

1. Switch on the scanner power from the rear of the scanner.
2. If the USB components on your computer are functioning correctly, they will automatically detect the scanner causing the **Add New Hardware Wizard** or **Found New Hardware Wizard** to be launched.

> Information: If your computer is off when the scanner is connected, the "Add New Hardware Wizard" message will not be displayed until the computer is on and Windows starts.

3. For Windows XP:
   a. Insert the Setup/Application DVD-ROM, included with your scanner, into your DVD-ROM drive.
   b. Select **Install the software automatically recommended** and click the **Next** button.
   c. Click the Next button in the window that appears. Afterwards, please skip to Step 7.
4. For Windows Vista:
   a. Select "Locate and install driver software (recommended)" when the "Found New Hardware" window is displayed.
   b. Click on the [Continue] button when the "User Account Control" dialog pops up.
   c. Insert the Setup/Application DVD-ROM, included with your scanner, into your DVD-ROM drive when the system prompts you "Insert the disc that came with your USB Scanner", and click on the [Next] button. Afterwards, please skip to Step 8.
5. For Windows 7:

When the Setup/Application DVD is for several scanner models

   a. Insert the Setup/Application DVD-ROM, included with your scanner, into your DVD-ROM drive. Click **Run install.exe** in the **AutoPlay** window
   b. Click on the **Yes** button if the **User Account Control** dialog pops up. Follow the instructions in the pop-up installation message.
   c. In the **Device Manager** window, right-click on this scanner under **Other devices** and select **Update Driver Software** from the pop-up menu. Click **Browse my computer for driver software** in the window that appears, and click the **Browse** button.
   d. In the **Browse For Folder** window, select the folder or the DVD-ROM drive that contains this scanner's driver and click the **OK** button to return to the previous screen. Click the **Next** button and click **Install this driver software anyway** if the **Windows Security** window appears. Afterwards, please skip to procedure 9.

When the Setup/Application DVD is for one scanner model

   a. Insert the Setup/Application DVD-ROM, included with your scanner, into your DVD-ROM drive. Click **Run install.exe** in the **AutoPlay** window.
   b. Click on the **Yes** button if the **User Account Control** dialog pops up. Afterwards, please skip to procedure 9.
6. For Windows 8 & Windows 10:
   a. Insert the Setup/Application DVD-ROM, included with your scanner, into your DVD-ROM drive. Click on the pop-up notification, then click **Run install.exe** in the pop-up window. If you miss the pop-up notification, please eject and re-insert the Setup/Application DVD-ROM.
   b. Click on the **Yes** button if the **User Account Control** dialog pops up. Afterwards, please skip to procedure 9.
7. During the process of the installation, a message "Windows can't verify the publisher of this driver software" might be prompted. Please ignore it, and click on **Install this driver software anyway** to continue the installation without any misgiving at your scanner functioning.
8. When the system completes the installation, click the **Finish** button.
9. Follow the on-screen instructions to install all software that your new scanner requires. If the pop-up wizard window appears click **Next**, and click **Install this driver software anyway** in the **Windows Security** window then click **Finish** in the wizard window.
10. After the software is installed, you will be prompted to perform the scanner calibration. If you are not prompted to perform the scanner calibration, please skip to procedure 13.
11. Insert the special calibration sheet into the ADF of the scanner, with arrows toward the scanner buttons.
12. Follow the on-screen instructions to complete the scanner calibration. After the calibration is complete, click **OK** and then click **Finish**.
13. After the installation is complete, close all open applications and click the **Finish** button to restart your computer.

> Attention: ● Save the Setup/Application DVD in case you need to reinstall the driver and software in the future. ● Save the Calibration Sheet in case you need to calibrate the scanner in the future.

Step 3. Install the Extended Paper Width Slider

1. Open the ADF cover by pulling the lever, and get the right and left extended paper width sliders ready.
2. Align and Insert the left extended paper width slider onto the paper width slider on the left. Position and Insert the right extended paper width slider onto the paper width slider on the right.
3. Gently push the slider down by pushing it back down until it snaps back into place.

Step 4. Install the Stacker

1. Insert the tabs on the stacker onto their slots on the scanner.

> Information: The installation of stacker is optional, if you have limited desktop space.

Placing Documents

1. Load the documents, headfirst and face down, toward the center of the ADF paper chute and all the way into the ADF until touching the bottom.
   For single-sided scans, load the documents face down so that the side to be scanned faces towards the paper chute.
   For double-sided scans, load the desired page order of documents face down so that the side to be scanned faces towards the paper chute.
2. If you are to scan longer documents, unfold the paper chute extension and side guide to provide further support for the documents.
3. Adjust the paper width slider for the paper size you are using. The paper width slider should be gently touching both sides of the documents.

Placing Business Cards

1. Load the business cards, headfirst and face down, toward the center of the ADF and all the way into the ADF until touching the bottom.
   For single-sided scans, load the business cards face down.
   For double-sided scans, load the business cards in desired order.
2. Adjust the paper width slider to the business card width. The paper width slider should be gently touching both sides of the business cards.

Placing Plastic Cards

The plastic card can be embossed credit card, driver license, ID card, insurance card, medic-care card or any membership card. Make sure to load the embossed face of the embossed card face up to the scanner. If the scanned images are not good enough, please remove the pad module before you load the plastic card.

1. Open the ADF cover by pulling the cover open lever.
2. Remove the pad module by pinching both sides of the pad module and pull it out.
3. Close the ADF cover by pushing it back down until it snaps back into place.
4. Horizontally load the plastic card, headfirst and face up, toward the center of the ADF.
   For single-sided scans, load the card face up.
   For double-sided scans, load the card in desired order.
5. Adjust the paper width slider to the card width. The paper width slider should be gently touching both sides of the card.

> Attention: ● Make sure the plastic cards you wish to scan are horizontally loaded into the ADF. ● Maximum thickness of each plastic card is 1.2 mm.

Placing Documents with the Protection Sheet

To avoid paper jam and documents be scratched, the protection sheet is designed for you to load and protect special documents. It allows you to scan a document that is not easy to load into the scanner. For example, paper with an odd (non-rectangular) shape, wrinkles, curls, folds, as well as stamps, magazine and newspaper clippings. You can also use the protection sheet when you scan photographs and valuable documents so they won't be scratched. If the scanned images are not good enough, please remove the pad module before you load the protection sheet.

1. Open the ADF cover by pulling the cover open lever.
2. Remove the pad module by pinching both sides of the pad module and pull it out.
3. Close the ADF cover by pushing it back down until it snaps back into place.
4. To scan a document with large page size, spread the page to be scanned facing outwards and neatly fold it in half from the center.
5. Open the protection sheet and place the document inside, headfirst and face down, toward the center of the sheet and all the way until touching the bottom of the sheet. Align the top of the document to the side of the protection sheet with the black line, and the folded portion toward to the right side of the sheet.
6. Load the protection sheet into the scanner, and align the protection sheet with the black line toward the center of the ADF.
7. For single-sided scans, load the protection sheet face down.
   For double-sided scans, load the protection sheet in desired order.
8. Adjust the paper width slider to the protection sheet width. The paper width slider should be gently touching both sides of the sheet.

> Information: ● When you are using the protection sheet for scanning, please load the sheet of papers one by one. ● Protection Sheet is not included in all scanner models.

Important Notes

1. Don't load more than 20 business cards in one batch.
2. DO NOT load more than 50 sheets of paper (70 g/m², 18 lb.) to the ADF.
3. Paper scanned from the ADF must be a minimum of 5.08 x 5.08 cm (2" x 2", W x L).
4. To prevent paper feeding errors and damages to the ADF unit, strictly follow the instructions below:
   - Remove all small objects e.g., paper clips, pins, staples or any other fasteners attached, before loading the paper into the ADF.
   - Make sure the paper is completely flat with no creased or curled corners.
   - The paper for each batch scanned by ADF can be of the same or different weights. However, make sure the length of each scan batch is the same.
5. DO NOT use the ADF to scan photographic sheets or particularly valuable document originals; wrinkles or other damages can happen in case of paper feeding errors.
6. Calibrate the scanner if colors appear in areas that should be white, or colors of the scanned image and the original vary a lot. This allows you to adjust and compensate for variations which can occur in the optical component over time by its nature.
7. When you use this scanner for the very first time after installation, you are suggested to clean the scanner before use. If unusual dots or lines are found in your scanned image, it is very likely that dust particles or other foreign objects have been brought inside the scanner. You may clean the scanner to rectify the problem.
8. Your scanner is designed to be maintenance-free. However, constant care and maintenance can keep your scanner working smoothly. Refer to "Chapter III. Care and Maintenance" of the Scanner User's Guide for more information.

Wegweiser (Deutsch)

Lieferumfang

1. Scanner
2. USB-Anschlusskabel
3. Netzteil
4. Papierhalter
5. Wegweiser
6. Programm und Treiber DVD-ROM
7. Kalibrierungs-Blatt
8. Erweiterte Papierseitenführungen(2 Stück)(Erweiterte Papierseitenführungen ist nicht in allen Scanner-Modellen eingeschlossen.)
9. Schutzblatt (Schutzblatt ist nicht in allen Scanner-Modellen eingeschlossen.)
10. Gepolsterte Tragetasche (Gepolsterte Tragetasche ist nicht in allen Scanner-Modellen eingeschlossen.)
11. Reinigungstuch
12. Pad-Modul (Pad-Modul ist nicht in allen Scanner-Modellen eingeschlossen.)

Scanner installieren und einrichten

Schritt 1. Den Scanner an Ihren Computer anschließen

1. Verbinden Sie das Netzteil mit dem Netzanschluss am Scanner.
2. Schließen Sie das andere Ende des Netzteil an eine Standard-Wechselstromsteckdose.
3. Schließen Sie den rechteckig geformten Stecker des mitgelieferten USB-Kabels an den USB-Anschluss des PC.
4. Verbinden Sie das rechteckige Ende des USB-Kabels mit einem freien USB-Anschluss an der Rückseite des Computers.
5. Wenn Sie den Scanner an eine USB-Konsole anschließen möchten, achten Sie darauf, dass die Konsole mit dem Computer verbunden ist. Schließen Sie dann den Scanner an die USB-Konsole

Schritt 2. Software installieren

1. Schalten Sie den Scanner an seiner Rückseite ein.
2. Wenn die USB-Komponenten Ihres Computers einwandfrei funktionieren, wird der Scanner automatisch erkannt und der Assistent zum Hinzufügen neuer Hardware gestartet.

> Information: Wenn der Computer bei der Installation des Scanners ausgeschaltet war, wird nach dem nächsten Start von Windows die Meldung „Hardware-Assistent" angezeigt.

3. Unter Windows XP:
   a. Legen Sie die mitgelieferte DVD-ROM in das DVD-Laufwerk ein.
   b. Wählen Sie **Automatische Softwareinstallation [Empfohlen]** und klicken Sie auf **Weiter**.
   c. Klicken Sie im folgenden Fenster auf die Schaltfläche **Weiter**. Fahren Sie anschließend mit Schritt 7 fort.
4. Unter Windows Vista
   a. Wählen Sie Option "Software automatisch installieren [EMPFOHLEN]" (Locate and install driver software), sobald das Dialogfeld des "Neues Gerät gefunden" (Found New Hardware) erscheint.
   b. Klicken Sie auf [Weiter], wenn sich das "Benutzerkonto" (User Account Control) Dialogfenster öffnet.
   c. Legen Sie die mitgelieferte DVD-ROM in das DVD-Laufwerk ein, wenn das Fenster erscheint: "Legen Sie die DVD ein, die mit Ihrem USB Scanner geliefert wurde" (Insert the disc that came with your USB Scanner), und klicken Sie auf [Weiter].Fahren Sie anschließend mit Schritt 8 fort.
5. Unter Windows 7

Wenn die Programm- und Treiber-DVD-ROM für mehrere Scannermodelle ist

   a. Legen Sie die mit ihrem Scanner mitgelieferte Setup-DVD-ROM in das DVD-ROM-Laufwerk ein. Klicken Sie im **Automatische Wiedergabe** Fenster auf **install.exe ausführen**.
   b. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ja** falls der Dialog **Benutzerkontensteuerung** auftauchen sollte. Folgen Sie den Installationsanweisungen der Pop-up Nachricht.
   c. Klicken Sie im **Geräte-Manager** Fenster unter **Andere Geräte** mit der rechten Maustaste auf den Scanner und wählen Sie **Treibersoftware aktualisieren** aus dem Pop-up Menü. Klicken Sie in dem erscheinenden Fenster auf **Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen** und klicken Sie die **Durchsuchen** Schaltfläche.
   d. Wählen Sie im Fenster **Ordner suchen** den Ordner oder das DVD-ROM-Laufwerk, der den Scannertreiber enthält und klicken Sie die **OK** Schaltfläche um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Klicken Sie die **Weiter** Schaltfläche und **Diese Treibersoftware trotzdem installieren** falls das Fenster **Windows-Sicherheit** auftauchen sollte. Fahren Sie anschließend mit Schritt 9 fort.

Wenn die Programm- und Treiber-DVD-ROM nur für ein Scannermodell ist

   a. Legen Sie die mit ihrem Scanner mitgelieferte Setup-DVD-ROM in das DVD-ROM-Laufwerk ein. Klicken Sie im **Automatische Wiedergabe** Fenster auf **install.exe ausführen**.
   b. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ja** falls der Dialog **Benutzerkontensteuerung** auftauchen sollte. Fahren Sie anschließend mit Schritt 9 fort.
6. Unter Windows 8 & Windows 10:
   a. Legen Sie die mit ihrem Scanner mitgelieferte Setup-DVD-ROM in das DVD-ROM-Laufwerk ein. Klicken Sie auf die Pop-up-Benachrichtigung und im anschließenden Pop-up-Fenster auf **Install.exe ausführen.** Wenn Sie die Pop-up-Benachrichtigung verpassen, werfen Sie bitte die Programm- und Treiber-DVD-ROM aus und wieder ein.
   b. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ja** falls der Dialog **Benutzerkontensteuerung** auftauchen sollte. Fahren Sie anschließend mit Schritt 9 fort.
7. Während des Installationsprozesses wird die Meldung "Windows kann den Herausgeber dieser Treibersoftware nicht überprüfen" (Windows can't verify the publisher of this driver software) angezeigt. Ignorieren Sie sie, und klicken Sie auf **Treibersoftware dennoch installieren** (Install this driver software anyway), um mit der Installation fortzufahren. Die korrekte Scannerfunktion ist dabei denoch gesichert.
8. Klicken Sie nach Abschluss der Installation auf **Fertig stellen**, um den Hardwareassistenten zu schließen.
9. Folgen Sie zum Installieren der benötigten Software für Ihren neuen USB-Scanner den Anweisungen am Bildschirm. Sollte der Pop-up Assistent auftauchen, klicken Sie auf **Weiter** und klicken Sie im Fenster **Windows-Sicherheit** auf **Diese Treibersoftware trotzdem installieren**. Klicken Sie dann im Pop-up Assistenten auf **Fertig stellen**.
10. Nach Installation der Software werden Sie dazu aufgefordert, die Kalibrierung des Scanners durchzuführen. Wenn Sie nicht zur Kalibrierung des Scanners aufgefordert werden, fahren Sie bitte mit Schritt 13 fort.
11. Legen Sie das Kalibrierungs-Blatt in den Papiereinzug, mit den Pfeilen in Richtung Bedienfeld des Scanners.
12. Folgen Sie zum Kalibrieren des Scanners den Anweisungen auf dem Bildschirm. Nachdem die Kalibrierung beendet ist, klicken Sie **OK** und anschließend **Abbrechen**.
13. Schließen Sie nach Installation alle offenen Anwendungen und klicken Sie auf die Schaltfläche **Fertig stellen,** um Ihren Computer jetzt neu zu starten.

> Attention: ● Bewahren Sie die Programm und Treiber DVD-Rom für den Fall auf, dass Sie erneut den Treiber und die Software installieren müssen. ● Bewahren Sie das Kalibrierungsblatt für den Fall auf, dass Sie den Scanner erneut kalibrieren müssen.

Schritt 3. Installieren des Erweiterte Papierseitenführungen

1. Öffnen Sie den ADF-Deckel indem Sie den Hebel ziehen, und halte sie die rechte und linke erweiterte Papierseitenführung bereit.
2. Setzen sie die erweiterte Papierseitenführung in die linke Führung und die rechte in die rechte Führung ein.
3. Schließen Sie den ADF-Deckel indem Sie Ihn wieder herunterdrücken bis er zurück in seinen Platz rastet.

Schritt 4. Installieren des Papierstaplers

1. Führen Sie die Laschen des Staplers in die Schlitze am Scanner.

> Information: Als Alternative müssen Sie den Stapler nicht installieren, wenn Sie nur begrenzten Platz auf dem Tisch haben.

Dokumente platzieren

1. Legen Sie das Dokument mit dem Kopf zuerst, Gesicht nach unten und dem Text in Richtung Papierhalter, in die Papiereinführung.
   Für einseitige Scans, legen Sie das Dokument mit dem Gesicht nach unten und dem Text in Richtung Papierhalter, in die Papiereinführung.
   Für mehrseitige Scanner, legen Sie das Dokument in der gewünschten Ordnung mit dem Gesicht nach unten und dem Text in Richtung Papierhalter, in die Papiereinführung.
   Wenn Sie längere Dokumente scannen, öffnen Sie die Verlängerung der Papiereinführ und die Seitenführung um eine sichere Papierführung zu gewährleisten.
3. Justieren Sie den Papierbreitenschieber und passen Sie die von Ihnen benutzte Papiergröße an. Der Papierbreitenschieber sollte beide Seiten des Dokuments zart berühren.

Platzieren Sie die Visitenkarten



1. Legen Sie die Visitenkarte kopfüber und mit der beschrifteten Seite nach unten auf den Scanner. Stecken Sie die Visitenkarten so weit herein, bis diese den Boden des ADF berühren.
   Wenn Sie simplex scannen wollen, legen Sie die Visitenkarten mit der beschrifteten Seite nach unten in den Scanner.
   Um duplex zu scannen, legen Sie die Visitenkarten in der gewünschten Reihenfolge in den Scanner.
2. Stellen Sie bei dem Papierbreitenschieber genau die Breite der Visitenkarte ein. Der Papierbreitenschieber sollte nun auf beiden Seiten mit den Rändern der Visitenkarten abschließen.

Einlegen von Plastikkarten

Plastikkarten wie Kreditkarten, Führerscheine, ID Karten, Versicherungskarten oder Mitgliedskarten können Erhebungen enthalten. Stellen Sie sicher, dass die Karten mit den Erhebungen nach oben in den Scanner eingelegt werden. Wenn die Scannresultate nicht zufriedenstellend sind, entfernen Sie bitte das Pad-Modul bevor Sie die Plastikkarten einlegen.

1. Öffnen den ADF-Deckel indem Sie an dem Deckelöffnungshebel ziehen.
2. Entfernen Sie das Pad-Modul indem Sie beide Seiten des Pad-Moduls einklemmen und es herausziehen.
3. Schließen Sie den ADF-Deckel indem Sie Ihn wieder herunterdrücken bis er zurück in seinen Platz rastet.
4. Legen Sie die Plastikkarte horizontal mit dem Kopf zuerst und der Oberseite nach oben in die Mitte des ADF.
   Wenn Sie simplex scannen wollen, legen Sie die Plastikkarte mit der Oberseite nach oben ein.
   Wenn Sie duplex scannen wollen, legen Sie die Plastikkarte in der gewünschten Ordnung.
5. Stellen Sie den Papierbreitenschieber auf die Kartenbreite ein. Der Papierbreitenschieber sollte beide Seiten der Karte berühren.

> Attention: ● Stellen Sie sichjer, dass die Karten die Sie scannen wollen, horizontal in den ADF eingelegt sind. ● Die maximale Dicke der Plastikkarte beträgt 1,2mm.

Einlegen von Dokumenten mit dem Schutzblatt

Um Papierstau und verkratze Dokumente zu vermeiden wurde das Schutzblatt entwickelt um spezielle Dokumente zu schützen. Es erlaubt Dokumente zu scannen, die nicht einfach in einen Scanner eingelegt werden können, zum Beispiel Papier mit einer nicht rechteckigen Form, wie Briefmarken. Sie können das Schutzblatt auch verwenden, wenn Sie Fotos oder wertvolle Dokumente scannen wollen. Wenn die Scannresultate nicht zufriedenstellend sind, entfernen Sie bitte das Pad-Modul bevor Sie das Schutzblatt einlegen.

1. Öffnen den ADF-Deckel indem Sie an dem Deckelöffnungshebel ziehen.
2. Entfernen Sie das Pad-Modul indem Sie beide Seiten des Pad-Moduls einklemmen und es herausziehen.
3. Schließen Sie den ADF-Deckel indem Sie Ihn wieder herunterdrücken bis er zurück in seinen Platz rastet.
4. Um ein großes Dokument zu scannen, legen Sie es mit der zu scannenden Seite nach außen und falten Sie es in der Mitte.
5. Öffnen Sie das Schutzblatt und legen Sie das Dokument ein mit dem Kopf zuerst und der Oberseite nach unten in die Mitte und bis es den Boden berührt. Orientieren Sie die Oberkante des Dokumentes zur Seite des Schutzblattes mit der schwarzen Linie.
6. Legen Sie das Schutzblatt in den Scanner, und orientieren Sie es mit der schwarzen Linie zur Mitte des ADF.
7. Wenn Sie simplex scannen wollen, legen Sie das Schutzblatt mit der Oberseite nach unten.
   Um duplex zu scannen, legen Sie das Schutzblatt in der gewünschten Ordnung ein.
8. Stellen Sie den Papierbreitenschieber auf die Breite des Schutzblattes ein. Der Papierbreitenschieber sollte beide Seiten des Schutzblattes berühren.

> Information: ● Wenn Sie zum Scannen das Schutzblatt verwenden, Legen Sie bitte jede Seite einzeln ein. ● Schutzblatt ist nicht in allen Scanner-Modellen eingeschlossen.

Wichtiger Hinweis

1. Packen Sie nicht mehr als 20 Visitenkarten in einen Stapel.
2. Laden Sie nie mehr als 50 Seiten Papier (70 g/m2) in den ADF.
3. Papier, welches von dem ADF gescannt wird, muss mind. 5,08 x 5,08 cm breit und lang sein.
4. Um Papierstau und Beschädigungen der ADF-Einheit zu verhindern, befolgen Sie genau diese unten angeführten Anweisungen:
   - Entfernen Sie alle kleinen angesteckten Objekte, z. B. Papierklammern, Nadeln, Hefter oder andere Befestigungen, bevor Sie das Papier in den ADF laden.
   - Vergewissern Sie sich, dass sich das Papier im völlig glatten Zustand befindet, ohne Falten oder Eselsohren.
   - Die Papiere eines jeden Stapels, welches von dem ADF gescannt wird, können das gleiche oder auch verschiedenes Gewicht haben. Die Hauptsache ist, dass Sie sicherstellen, dass die Länge jedes Stapels gleich ist.
5. Benutzen Sie den ADF NICHT um fotografische Blätter oder besonders wertvolle Dokumente zu scannen; im Fall von Papierein zugsstörungen könnten Falten oder andere Beschädigungen verursacht werden.
6. Eine Kalibrierung des Scanners ist erforderlich, wenn weiße Flächen in der Voransicht farbig sind, oder die Farbdarstellung von den Farben des Originals stark abweicht. Durch das Kalibrieren können Abweichungen und Messfehler, die bei allen optischen Geräten nach einiger Zeit auftreten, nachjustiert und kompensiert werden.
7. Vor der Inbetriebnahme des Scanners sollten Sie den Scanner reinigen. Wenn ungewöhnliche Punkte oder Linien im gescannten Bild zu sehen sind, ist das Innere des Scanners wahrscheinlich verschmutzt Reinigen Sie den Scanner, um dieses Problem zu beheben.
8. Ihr Scanner ist so konstruiert, um Instandhaltungsfrei zu sein. Dennoch, kann regelmäßige Pflege und Wartung die Lebensdauer Ihres Scanners erheblich erweitern und einen reibungslosen Arbeitsablauf bewirken. Beziehen Sie sich auf das "Kapitel III. Wartung und Pflege" dieses Handbuchs, um mehr darüber zu erfahren.

Wichtige Hinweise

1. Packen Sie nicht mehr als 20 Visitenkarten in einen Stapel.
2. Laden Sie nie mehr als 50 Seiten Papier (70 g/m², 18 lb.) dans l'ADF.
3. Papier, welches von dem ADF gescannt wird, muss mind. 5,08 x 5,08 cm breit und lang sein.
4. Um Papierstau und Beschädigungen der ADF-Einheit zu verhindern, befolgen Sie genau diese unten angeführten Anweisungen:
   - Entfernen Sie alle kleinen angesteckten Objekte, z. B. Papierklammern, Nadeln, Hefter oder andere Befestigungen, bevor Sie das Papier in den ADF laden.
   - Vergewissern Sie sich, dass sich das Papier im völlig glatten Zustand befindet, ohne Falten oder Eselsohren.
   - Die Papiere eines jeden Stapels, welches von dem ADF gescannt wird, können das gleiche oder auch verschiedenes Gewicht haben. Die Hauptsache ist, dass Sie sicherstellen, dass die Länge jedes Stapels gleich ist.
5. Benutzen Sie den ADF NICHT um fotografische Blätter oder besonders wertvolle Dokumente zu scannen; im Fall von Papierein zugsstörungen könnten Falten oder andere Beschädigungen verursacht werden.
6. Eine Kalibrierung des Scanners ist erforderlich, wenn weiße Flächen in der Voransicht farbig sind, oder die Farbdarstellung von den Farben des Originals stark abweicht. Durch das Kalibrieren können Abweichungen und Messfehler, die bei allen optischen Geräten nach einiger Zeit auftreten, nachjustiert und kompensiert werden.
7. Vor der Inbetriebnahme des Scanners sollten Sie den Scanner reinigen. Wenn ungewöhnliche Punkte oder Linien im gescannten Bild zu sehen sind, ist das Innere des Scanners wahrscheinlich verschmutzt Reinigen Sie den Scanner, um dieses Problem zu beheben.
8. Ihr Scanner ist so konstruiert, um Instandhaltungsfrei zu sein. Dennoch, kann regelmäßige Pflege und Wartung die Lebensdauer Ihres Scanners erheblich erweitern und einen reibungslosen Arbeitsablauf bewirken. Beziehen Sie sich auf das "Kapitel III. Wartung und Pflege" dieses Handbuchs, um mehr darüber zu erfahren.

Guide rapide (Français)

Contenu de l'Emballage

1. Scanner
2. Câble USB
3. Transformateur
4. Bac décaleur
5. Guide rapide
6. DVD-ROM Setup/Applicazioni
7. Feuille d'étalonnage
8. Support papier avec glissières (2 pieces) (Le support papier avec glissières n'est pas inclus dans tous modèles de scanner.)
9. Feuille de protection (Le Feuille de protection n'est pas inclus dans tous modèles de scanner.)
10. Sac rembourré (Le sac rembourré n'est pas inclus dans tous modèles de scanner.)
11. Linge doux de nettoyage
12. Module d'extension (Le Module d'extension n'est pas inclus dans tous modèles de scanner.)

Scanner installieren und einrichten

Étape 1. Connecter le Scanner à Votre Ordinateur

1. Branchez le transformateur au connecteur d'alimentation du scanner
2. Branchez l'adaptateur de courant à une prise de courant alternatif.
3. Branchez la partie carrée du câble USB dans le port USB à l'arrière du scanner.
4. Branchez la partie rectangulaire du câble USB à un port disponible sur votre ordinateur.
5. Si vous pensez connecter votre scanner à un hub USB, assurez-vous que ce hub USB est connecté à un port de votre ordinateur. Ensuite, connectez le scanner au hub USB.

Étape 2. Installazione del software

1. Accendere lo scanner dalla parte posteriore.
2. Se i componenti USB sul vostro computer stanno funzionando correttamente, rileveranno automaticamente un nuovo dispositivo connesso alla porta USB e sullo schermo apparirà questa finestra.

> Informazioni: Se il computer era spento quando è stato effettuato il collegamento dello scanner, il seguente messaggio apparirà quando si accenderà il computer e si avvierà Windows.

3. Per Windows XP:
   a. Inserire il DVD di installazione fornito nell'apposita unità.
   b. Selezionare [Installa il Software Automaticamente (Scelta Consigliata)] e fare clic sul pulsante [Avanti].
   c. Nella finestra visualizzata fare clic sul pulsante [Avanti]. In seguito andare al passaggio 7.
4. Per Windows Vista:
   a. Selezionare "Ricerca e installa il software driver. [Scelta Consigliata]" (Locate and install driver software), quando è visualizzata la finestra "Trovato nuovo hardware" (Found New Hardware).
   b. Fare clic su "Continua" quando appare la finestra di dialogo "Controllo account utente" (User Account Control).
   c. Inserire il DVD di installazione fornito in dotazione allo scanner nell'unità DVD-ROM quando il sistema suggerisce "Inserire il disco fornito in dotazione allo Scanner USB" (Insert the disc that came with your USB Scanner), e fare clic sul pulsante [Avanti].In seguito andare al passaggio 8.
5. Per Windows 7:

Se il DVD-ROM Setup/Applicazioni è per diversi modelli di scanner

   a. Inserire il DVD di installazione fornito nell'apposita unità. Fare clic su **Esecuzione di install.exe** nel finestra **AutoPlay**.
   b. Fare clic sul pulsante **Sì** se viene visualizzata la finestra di dialogo **Controllo dell'account utente**. Seguire le istruzioni presentate nel messaggio della finestra di dialogo.
   c. Nella finestra **Gestione dispositivi,** fare clic con il tasto destro su questo scanner in **Altri dispositivi** e selezionare **Aggiornamento software driver** dal menu pop-up. Fare clic su **Cerca il software del driver nel computer** nella finestra visualizzata, e fare clic sul pulsante **Sfoglia**.
   d. Nella finestra **Cerca cartella,** selezionare la cartella o unità DVD-ROM che contiene il driver dello scanner e fare clic sul pulsante **OK** per tornare alla schermata precedente. Fare clic sul pulsante **Avanti** e fare clic su Installa il software del driver se viene visualizzata la finestra **Sicurezza di Windows**. In seguito andare al passaggio 9.

Se il DVD-ROM Setup/Applicazioni è per un solo modello di scanner

   a. Inserire il DVD di installazione fornito nell'apposita unità. Fare clic su **Esecuzione di install.exe** nel finestra **AutoPlay**.
   b. Fare clic sul pulsante **Sì** se viene visualizzata la finestra di dialogo **Controllo dell'account utente.** In seguito andare al passaggio 9.
6. Per Windows 8 & Windows 10:
   a. Inserire il DVD di installazione fornito nell'apposita unità. Fare clic sulla notifica, quindi fare clic su **Esegui install.exe** nella finestra a comparsa. Se si perde la notifica, estrarre e reinserire il DVD-ROM Setup/Application.
   b. Fare clic sul pulsante **Sì** button se viene visualizzata la finestra di dialogo **Controllo dell'account utente.** In seguito andare al passaggio 9.
7. Nel corso dell'installazione può essere visualizzato il messaggio Richiesta autorizzazione tipo di Windows **Windows non è in grado di verificare l'autore di questo software driver.** Ignorare il messaggio e fare clic su **Installa questo software driver in ogni caso** per continuare l'installazione senza compromettere il funzionamento dello scanner.
8. Al termine dell'installazione fare clic sul pulsante **Fine**.
9. Seguire le istruzioni sullo schermo per installare tutto il software necessario allo scanner USB. Se viene visualizzata la finestra con la procedura guidata, fare clic su **Avanti**, e quindi fare clic su **Installa il software del driver** nella finestra **Sicurezza di Windows** e quindi fare clic su **Fine** nella finestra della procedura guidata.
10. Una volta installato il software, verrà chiesto di eseguire la calibrazione dello scanner. Se non viene richiesto di eseguire la calibrazione dello scanner, passare alla procedura 13.
11. Inserire il foglio di calibrazione speciale nell'ADF dello scanner, con le frecce rivolte verso i tasti.
12. Per completare la taratura dello scanner, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Una volta terminata la calibrazione, fare clic su **OK**, quindi su **Fine**.
13. Una volta terminata l'installazione, chiudere tutte le applicazioni aperte e fare clic sul pulsante Fine per riavviare il computer.

> Attention: ● Sauvegader le DVD-ROM installation/ application au cas où vous devriez réinstaller le gestionnaire et le logiciel à l'avenir. ● Sauver la Feuille d'étalonnage au cas où vous devriez calibrer le scanneur à l'avenir.

Étape 3. Installation du Support papier avec glissières

1. Ouvrez le bolter de l'ADF en tirant sur le levier, et positionnez les glissières droites et gauche correctement.
2. Insérez les deux picots de l'extension de glissière gauche dans les 2 trous de la glissière gauche. Procédez de mêmme pour l'extension de glissière droite.
3. Fermez le boîtier de l'ADF en le poussant vers le bas jusqu'à ce qu'il se clisse en place.

Étape 4. Installation du bac décaleur

1. Inserez les attaches du bac décaleur dans leurs supports sur le scanner.

> Informations: l'installation de ce bac n'est pas nécessaire. Si vous avez un espace de bureau limité.

Placer les Documents



1. Placez les documents, tête de page en premier et face vers le bas, vers le centre du chargement papier de l'ADF faire glisser les documents jusqu'a ce qu'ils touchent le fond.
   Pour une simple numérisation, chargez les documents face vers le bas de façon à ce que la face à scanner soit vers le chargement papier.
   Pour une numérisation recto verso, chargez l'ordre souhaité des documents face vers le bas de façon à ce que la face à scanner soit vers le chargement papier.
2. Si vous scannez des documents plus long, déployez l'extension du chargement papier et faites glissez les guides afin d'avoir plus de support pour le document.
3. Ajustez la glissière de largeur du papier en fonction de celui que vous utilisez. La glissière doit légèrement toucher les deux bords des documents.

Placer les cartes de visite



1. Chargez la carte de visite, tête en premier et face vers le bas, au centre du chargeur, jusqu'en butée.
   Pour des numérisations simple face, charger les cartes de visite face vers le bas.
   Pour des numérisations recto/verso, charger les cartes de visite dans l'ordre désiré.
2. Ajuster les guides à la taille des cartes de visite. Les guides doivent effleurer les cartes.

Positionner les cartes plastiques

Les cartes plastiques peuvent être en relief (cartes de crédit, cartes vitales, ou cartes de membres quelconques). Assurez-vous de mettre la face en relief face vers le haut dans le scanner. Si les images numérisées ne sont pas de qualité suffisante, veuillez retirer le module d'extension avant de charger la carte plastique.

1. Ouvrir le boîtier de l'ADFen tirant le levier d'ouverture.
2. Enlever le module d'extension en pinçant les deux cotés du module et en le tirant.
3. Fermez le boîtier de l'ADF en le poussant vers le bas jusqu'à ce qu'il se clisse en place.
4. Chargez la carte plastique horizontalement, tête en premier et face vers le haut, au centre du chargeur.
   Pour des numérisations simple face, chargez la carte face vers le haut.
   Pour des numérisations recto/verso, chargez la carte dans l'ordre désiré.
5. Ajustez les GLISSIERES à la taille de la carte. Les GLISSIERES doivent effleurer chaque coté de la carte.

> Attention: ● Assurez-vous que les cartes plastiques que vous voulez numériser sont positionnées horizontalement dans le chargeur ADF. ● L'épaisseur maximum de chaque carte plastique ne peut exéder 1,2 mm.

Placer le document avec la Feuille de protection

Pour prévenir les bourrages papiers et la destruction de documents, la feuille de protection est destinée à charger et protéger les documents sensibles. Elle permet de numériser des documents qui ne sont pas facilement introductibles dans le scanner. par exemple, une forme non-rectangulaire, froissée, pliée, mais aussi des timbres et des coupures de journaux. Vous pouvez aussi utiliser la feuille de protection lors de numérisations de photos ou de documents importants. Si les images numérisées ne sont pas de qualité suffisante, veuillez retirer le module d'extension avant de charger la Fe

Руководство (Русский)

Комплект поставки

1. Сканер
2. USB кабель
3. Блок питания
4. Укладчик
5. Руководство
6. DVD-ROM
7. Лист калибровочного шаблона
8. Направляющая для бумаги увеличенной ширины (2 шт.) (прилагается не ко всем моделям сканеров)
9. Защитный лист (прилагается не ко всем моделям сканеров.)
10. Мягкая сумка (прилагается не ко всем моделям сканеров)
11. ткань для очистки
12. Планшетного модуля (прилагается не ко всем моделям сканеров)

Установка и подключение сканера

Шаг 1. Подключение сканера к компьютеру

1. Подключите кабель питания к разъему питания сканера.
2. Вставьте другой конец кабеля питания в розетку.
3. Вставьте квадратный конец подсоединительного кабеля USB в порт USB, расположенный на задней панели сканера.
4. Подсоедините прямоугольный конец USB-кабеля к свободному USB-порту компьютера.
5. Если Вы собираетесь подключить сканер в USB-хаб, убедитесь, что он соединен с USB-портом Вашего компьютера

Шаг 2. Подключение программного обеспечения

1. На задней панели сканера включите питание.
2. ЕслиUSBкомпонентыВашегокомпьютерафункционируютправильно, то сканер будет автоматически найден и появится надпись "Add New Hardware Wizard – Добавить новое оборудование".

Информация: Если при подключении сканера компьютер выключен, сообщение Мастера установки нового оборудования не будет отображаться вплоть до включения компьютера и запуска ОС Windows

3. Для Windows XP:
   а. Вставьте DVD-ROM, поставляемый со сканером и нажмите [Далее].
   b. Выберите "Устанавливать программу автоматически - [Рекомендуется]" и нажмите [Далее].
   c. Щелкните на кнопке [Далее] в открывшемся окне. После выполнения описанных процедур перейдите к пункту 7.
4. Для Windows Vista:
   а. Выберите(выскускутановкапрограммыдрайвера(рекомендуется)» (Locate and install driver software) при отображении окна «Найдено новое оборудование» (Found New Hardware).
   b. Нажмите кнопку [Продолжить], при отображении диалогового окна «Контроль учетных записей» (User Account Control).
   c. Поместите в дисковод DVD-ROM компакт-диск с программой установки и приложениями DVD-ROM, входящий в комплект сканера, система выдаст запрос «Вставьте диск, который поставялся со сканером для USB» (Insert the disc that came with your USB Scanner), затем нажмите кнопку [Далее]. После выполнения описанных процедур перейдите к пункту 8.
5. Для Windows 7:

Когда DVD-ROM (установочный диск) для нескольких моделей сканера
   а. Вставьте DVD-ROM, поставляемый со сканером. В появившемся окне **Автозапуск нажмите** Выполнить install.exe.
   b. Если появится **Контроль учетных записей пользователей** нажмите кнопку Да. Следуйте инструкции в появившемся сообщении по установке.
   c. В окне **Диспетчер устройств**, правой кнопкой мыши кликните по пункту **Другие устройства** и из появившегося меню выберите **Обновить драйверы**. В появившемся окне выберите **Выполнить поиск драйверов на этом компьютере** и нажмите кнопку **Обзор**.
   d. В окне **Обзор папок** выберите папку или DVD-ROM, содержащую драйвер для сканера и нажмите кнопку **OK** для возвращения к предыдущему экрану. Если появится окно **Безопасность Windows, нажмите кнопку Далее** и выберите **Все равно установить этот драйвер**. После выполнения описанных процедур перейдите к пункту 9.

Если DVD-ROM (установочный диск) для одной модели сканера
   а. Вставьте DVD-ROM, поставляемый со сканером. В появившемся окне **Автозапуск нажмите** Выполнить install.exe.
   b. Если появится сообщение **Контроль учетных записей пользователей**, нажмите **Да**. После выполнения описанных процедур перейдите к пункту 9.
6. Для Windows 8 & Windows 10:
   а. Вставьте DVD-ROM, поставляемый со сканером. Нажмите на всплывающее уведомление, затем нажмите кнопку **Выполнить install.exe** в всплывающем окне. Если вы пропустите всплывающее уведомление, пожалуйста, извлеките и снова вставьте установочный диск.
   b. Если появится сообщение **Контроль учетных записей пользователей**, нажмите **Да**. После выполнения описанных процедур перейдите к пункту 9.
7. Во время установки возможно появление запроса "Windows не сможет проверить издателя данной программы драйвера" (Windows can't verify the publisher of this driver software). Нажмите "Несмотря на это установите программу драйвера" (Install this driver software anyway) для продолжения установки.
8. После окончания установки нажмите кнопку **Готово**.
9. Следуйте указаниям на экране для дальнейшей установки. Если появится окно **мастер установки**, нажмите **Далее** и выберите в окне Безопасность Windows **Все равно установить этот драйвер**, затем кликните на **Готово** в окне **мастера установки**.
10. После установки программного обеспечения, Вам будет рекомендовано выполнить процесс калибровки сканера. Если вы не собираетесь выполнить калибровку сканера, перейдите к пункту 13.
11. Вставьте специальный калибровочный лист в автоподатчик сканера (стрелками к кнопкам сканера).
12. Чтобы выполнить калибровку сканера, следуйте указаниям на экране. После выполнения калибровки нажмите **OK**, а затем нажмите **Готово**.
13. По окончании процесса установки, закройте все открытые приложения и нажмите кнопку **Готово** для перезагрузки компьютера.

Внимание: • Сохраните Установочный диск на случай, если Вам понадобится переустановить драйвер или программное обеспечение. • Сохраните Калибровочный лист на случай, если Вам понадобится повторно откалибровать сканер.

Шаг 3. Установите направляющую для бумаги увеличенной ширины

1. Откройте крышку автоподатчика, потянув за рычаг, и подготовьте к работе левую и правую направляющие для бумаги увеличенной ширины.
2. Выровняйте и установите левую направляющую для бумаги увеличенной ширины на направляющую регулировки ширины бумаги слева. Выровняйте и установите правую направляющую для бумаги увеличенной ширины на направляющую регулировки ширины бумаги справа.
3. Закройте крышку автоподатчика, надавливая на нее, пока она не зафиксируется на месте.

Шаг 4. Настройка сканера

1. Вставьте карточки в укладчик в соответвествующее для них отверстие на сканере.

Информация: Установка укладчика является опциональной, в случае если у вас недостаточно места на стоне.

Размещение документов

1. Загрузите документ в автоподатчик передней стороной вперед, лицевой стороной вниз по направлению к центру лотка для бумаги автоподатчика до упора.
   Для односторонного сканирования, загрузите документ лицевой стороной вниз, так чтобы сторона, которую нужно отсканировать была направлена к желобу для бумаги.
   Для двухстороннего сканирования, For double-sided scans, загрузите необходимое количество документов лицевой стороной вниз, так чтобы сторона, которую нужно отсканировать была направлена к желобу для бумаги.
   Если необходимо отсканировать более длинные документы, разложите лоток для бумаги и боковую направляющую для обеспечения поддержки документов.
3. Настройте регулятор толщины бумаги в соответствии с размерами, используемой Вами бумаги. Регулятор должен осторожно касаться обеих сторон документа.

Размещение визитных карточек

1. Вставьте визитную карточку передней стороной вперед, лицевой стороной вниз по направлению к центру автоподатчика до упора.
   Для односторонного сканирования, поместите карточку лицевой стороной вниз.
   Для двухстороннего сканирования, карточку в нужном порядке.
2. Настройте регулятор толщины бумаги в соответствии с размерами визитной карточки. Регулятор должен осторожно касаться обеих сторон карточки.

Размещение пластиковых карточек

Пластиковыми карточками могут быть рельефные кредитные карточки, водительские права, документы, удостоверяющие личность, страховые полиса, медицинские карточки и так далее. Убедитесь, что карта вставлена в отверстие рельефной стороной вверх. Если отсканированные изображения не достаточно хороши, извлеките планшетный модуль перед загрузкой пластиковых карточек.

1. Откройте крышку автоподатчика, потянув за переднюю плоскость крышки.
2. Удалите сменный модуль, сжав его с обеих сторон и вытянув.
3. Закройте крышку автоподатчика, надавливая на нее, пока она не зафиксируется на месте.
4. Вставьте карточку горизонтально, головой вперёд и лицевой стороной вверх по направлению к центру автоподатчика.
   Для односторонного сканирования, поместите карточку лицевой стороной вверх.
   Для двухстороннего сканирования вставляйте карточку в желаемом порядке.
5. Настройте регулятор толщины бумаги в соответствии с размерами пластиковой карточки. Регулятор должен осторожно касаться обеих сторон карточки.

Внимание: • Убедитесь, что пластиковая карточка, которую Вы хотите отсканировать вставлена в автоподатчик горизонтально. • Максимальная толщина каждой карточки 1.2 мм.

Размещение документов с защитным листом

Чтобы избежать смятия бумаги для Вас был разработан специальный защитный лист для охраны важных документов. Он позволяет сканировать документы, которые просто поместить в сканер. Например, бумагу неправильной формы, мятую бумагу или документы с печатями, штампами, вырезки из газет и журналов. It allows you to scan a document that is not easy to load into the scanner. Вы также можете использовать защитный лист при сканировании фотографий и ценных документов, во избежание их повреждения. Если отсканированные изображения не достаточно хороши, извлеките планшетного модуля перед загрузкой защитных листов.

1. Откройте крышку автоподатчика, потянув за переднюю плоскость крышки.
2. Удалите сменный модуль, сжав его с обеих сторон и вытянув.
3. Закройте крышку автоподатчика, надавливая на нее, пока она не зафиксируется на месте.
4. Для сканирования документов больших размеров, распределите страницу лицевой стороной наружу, и аккуратно сложите её пополам.
5. Откройте защитный лист и поместите документ внутрь, головой вперёд и лицевой стороной вниз по направлению к центру листа и до упора. Сровняйте верхнюю часть документа с чёрной полосой защитного листа, а сопнутую часть с правой стороной защитного листа.
6. Поместите защитный лист в сканер и сровняйте чёрную линию с центром автоподатчика.
7. Для односторонного сканирования, вставьте защитный лист лицевой стороной вниз.
   Для двухстороннего сканирования, поместите защитный лист в нужном порядке.
8. Настройте регулятор толщины бумаги в соответствии с размерами защитного листа. Регулятор должен осторожно касаться обеих сторон защитного листа.

Информация: • При использовании защитного листа, листы вставляются один за другим. • прилагается не ко всем моделям сканеров.

Важные примечания

1. Не загружайте одновременно более 20 визитных карточек.
2. НЕ ЗАГРУЖАЙТЕ в автоподатчик более 50 листов бумаги (70 г/м², 18 фунтов).
3. Документ, который необходимо сканировать при помощи автоподатчика, должен иметь размер не менее 50.8 x 50.8 мм (2 x 2 дюйма Ш x Д).
4. Для предотвращения ошибок подачи бумаги и повреждения автоподатчика выполняйте приведенные ниже инструкции.
   ■ Перед загрузкой бумаги в автоподатчик удалите все небольшие объекты, скрепки для бумаги, кнопки, скобы и любые другие крепежи.
   ■ Убедитесь, что бумага ровная, ее края не согнуты и не закруглены.
   ■ Бумага для каждого пакета, отсканированного при помощи автоподатчика, может быть одинаковой или различной плотности. Убедитесь, что все сканируемые пакеты имеют одинаковую длину.
5. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ автоподатчик для сканирования фотографий и особо ценных документов, при возникновении ошибок подачи документов документы могут быть повреждены.
6. Если появляются цвета на белых участках или цвета отсканированного изображения и оригинала существенно отличаются, отрегулируйте сканер. Это позволит отрегулировать сканер и компенсировать различия, которые иногда могут возникать в работе оптического элемента.
7. После установки сканера и перед его первым использованием, сканер следует очистить. Если на отсканированном изображении обнаружатся точки или линии, вполне вероятно, что в сканер попали частицы пыли или другие объекты. Для устранения этой проблемы следует очистить сканер.
8. Сканер практически не требует обслуживания. Однако постоянный уход и обслуживание способствуют поддержанию надлежащей работы сканера. Для получения дополнительной информации см. «Глава III. Уход и обслуживание» в руководстве пользователя.

Stručný Průvodce (Čeština)

Obsah balení

1. Skener
2. USB kabel
3. Síťový adaptér
4. Odkládací zásobník
5. Stručný průvodce
6. Instalační DVD-ROM
7. Kalibrační list
8. Posuvný nástavec pro větší šířky papíru (2 ks) (není součástí všech modelů)
9. Ochranná fólie (není součástí všech modelů.)
10. Polstrovaná taška (není součástí všech modelů)
11. Čistící utěrka
12. Pad Module (není součástí všech modelů)

Instalace a nastavení

1. Připojení skeneru k počítači

1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru ⊖➔◎.
2. Zapojte druhý konec adaptéru do zásuvky.
3. Zapojte čtvercový konec USB kabelu do USB portu ⭠ v zadní části skeneru.
4. Zapojte obdélníkový konec USB kabelu do volného USB portu na vašem počítači.
5. Chcete-li skener připojit na USB hub, připojte hub k USB portu na svém počítači. Pak skener připojte k USB hubu. (USB hub není součástí balení.)

2. Instalace software

1. Zapněte skener vypínačem v zadní části skeneru.
2. Fungují-li USB komponenty vašeho počítače správně, automaticky najdou skener a objeví se hlášení **Add New Hardware Wizard** nebo **Found New Hardware Wizard**.

Informace: Pokud byl při připojení skeneru počítač vypnutý, hlášení Add New Hardware Wizard se neobjeví, dokud počítač nezapnete a nespustí se Windows.

3. Windows XP:
   a. Vložte do mechaniky DVD-ROM Setup/Application, který je součástí skeneru.
   b. Vyberte **Install the software automatically recommended** a klikněte na **Next**.
   c. V následujícím okně klikněte na **Next**. Přejděte na krok 7
4. Windows Vista:
   a. Když se objeví hlášení **Found New Hardware,** vyberte možnost **Locate and install driver software (recommended).**
   b. Až se objeví dialog **User Account Control,** klikněte na tlačítko [Continue].
   c. Až vás systém vyzve **Insert the disc that came with your USB Scanner,** vložte do mechaniky DVD-ROM Setup/Application, který je součástí skeneru. Klikněte na tlačítko [Next].Přejděte na krok 8
5. Windows 7:

Když je Instalační DVD-ROM pro různé modely skenerů
   a. Vložte do jednotky Instalační DVD-ROM, který je dodávaný spolu se skenerem. Klikněte na **Spustit install.exe** v zobrazeném okně **Přehrát automaticky**.
   b. Klikněte na tlačítko **Ano** jestliže se zobrazí dialogové okno **Řízení uživatelských účtů**. Postupujte podle instrukcí v dialogovém okně.
   c. V okně **Správce zařízení** klepněte pravým tlačítkem myši na tento skener v části **Další zařízení** a v místní nabídce vyberte **Aktualizovat software ovladače**. V zobrazeném okně klepněte na **Vyhledat ovladač v počítači** a klepněte na tlačítko **Procházet**.
   d. V okně **Vyhledat složku** vyberte složku nebo DVD-ROM, která obsahuje ovladač skeneru a klepnutím na **OK** se vraťte zpět na předchozí obrazovku. Klepněte na tlačítko **Další** a klepněte na **Přesto nainstalovat tento software ovladače** jestliže se zobrazí okné **Zabezpečení systému Windows**. Poté přejděte na krok 9.

Když je Instalační DVD-ROM pro jeden model skeneru
   a. Vložte do jednotky Instalační DVD-ROM, který je dodávaný spolu se skenerem. Klikněte na **Spustit install.exe** v zobrazeném okně **Přehrát automaticky**.
   b. Klikněte na tlačítko **Ano** jestliže se zobrazí dialogové okno **Řízení uživatelských účtů**. Poté přejděte na krok 9.
6. Pro Windows 8 & Windows 10:
   a. Vložte do jednotky Instalační DVD-ROM, který je dodávaný spolu se skenerem. V zobrazeném okně klepněte na příkaz **Spustit install.exe**. Pokud se okno neobjeví, prosím, vyjměte a znovu vložte instalační DVD-ROM.
   b. Klikněte na tlačítko **Ano** jestliže se zobrazí dialogové okno **Řízení uživatelských účtů**. Poté přejděte na krok 9.
7. Během instalace se může zobrazit zpráva "Je vyžadován digitální podpis" (Windows can't verify the publisher of this driver software). Zprávu ignoujte. Klepněte na Nainstalovat tento software ovladače (Install this driver software anyway). Instalace bude pokračovat, aniž by došlo k narušení funkční sexnosti.
8. Po dokončení instalace stiskněte tlačítko "**Dokončit**".
9. Postupujte dle instrukcí na obrazovce a nainstalujte všechen software pro skenery USB MUF USB skener. Jestliže se zobrazí okno průvodce, klikněte na **Další**, a klikněte na **Přesto nainstalovat tento software ovladače** v okně **Zabezpečení systému Windows** a potom klikněte v okně průvodce na tlačítko **Dokončit**.
10. Po nainstalování ovladačů budete vyzváni k provedení kalibrace skeneru. Pokud nejste vyzváni k provedení skeneru kalibraci, přejděte na postup 13.
11. Vložte speciální kalibrační list do ADF skeneru tak, aby šipka směřovala ke tlačítkům skeneru.
12. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete kalibraci. Po dokončení kalibrace klikněte na **OK** a pak na **Finish**.
13. Po dokončení instalace zavřete všechny spuštěné aplikace a klikněte na tlačítko **Dokončit** restartujte počítač.

Pozor: • Instalační disk DVD uschovejte. Možná budete někdy v budoucnosti potřebovat znovu nainstalovat ovladač a software. • Uschovejte kalibrační list pro případ, že byste v budoucnu potřebovali skener zkalibrovat.

3. Posuvný nástavec pro větší šířky papíru

1. Otevřete tryť podavače zatažením za páčku.
2. Nasuňte levý nástavec na levou stranu podavače papíru a pravý nástavec na pravou stranu podavače papíru.
3. Zaklapněte kryt podavače zpět.

4. Odkládací zásobník

1. Vložte jezdce na zásobníku do příslušných drážek na skeneru.

Informace: Máte-li na pracovním stole málo místa, není nutné odkládací zásobník montovat.

Шаг 3. Установите направляющую для бумаги увеличенной ширины

1. Откройте крышку автоподатчика, потянув за рычаг, и подготовьте к работе левую и правую направляющие для бумаги увеличенной ширины.
2. Выровняйте и установите левую направляющую для бумаги увеличенной ширины на направляющую регулировки ширины бумаги слева. Выровняйте и установите правую направляющую для бумаги увеличенной ширины на направляющую регулировки ширины бумаги справа.
3. Закройте крышку автоподатчика, надавливая на нее, пока она не зафиксируется на месте.

Шаг 4. Настройка сканера

1. Вставьте карточки в укладчик в соответвествующее для них отверстие на сканере.

Информация: Установка укладчика является опциональной, в случае если у вас недостаточно места на стоне.

Размещение документов

1. Загрузите документ в автоподатчик передней стороной вперед, лицевой стороной вниз по направлению к центру лотка для бумаги автоподатчика до упора.
   Для односторонного сканирования, загрузите документ лицевой стороной вниз, так чтобы сторона, которую нужно отсканировать была направлена к желобу для бумаги.
   Для двухстороннего сканирования, For double-sided scans, загрузите необходимое количество документов лицевой стороной вниз, так чтобы сторона, которую нужно отсканировать была направлена к желобу для бумаги.
   Если необходимо отсканировать более длинные документы, разложите лоток для бумаги и боковую направляющую для обеспечения поддержки документов.
3. Настройте регулятор толщины бумаги в соответствии с размерами, используемой Вами бумаги. Регулятор должен осторожно касаться обеих сторон документа.

Размещение визитных карточек

1. Вставьте визитную карточку передней стороной вперед, лицевой стороной вниз по направлению к центру автоподатчика до упора.
   Для односторонного сканирования, поместите карточку лицевой стороной вниз.
   Для двухстороннего сканирования, карточку в нужном порядке.
2. Настройте регулятор толщины бумаги в соответствии с размерами визитной карточки. Регулятор должен осторожно касаться обеих сторон карточки.

Размещение пластиковых карточек

Пластиковыми карточками могут быть рельефные кредитные карточки, водительские права, документы, удостоверяющие личность, страховые полиса, медицинские карточки и так далее. Убедитесь, что карта вставлена в отверстие рельефной стороной вверх. Если отсканированные изображения не достаточно хороши, извлеките планшетный модуль перед загрузкой пластиковых карточек.

1. Откройте крышку автоподатчика, потянув за переднюю плоскость крышки.
2. Удалите сменный модуль, сжав его с обеих сторон и вытянув.
3. Закройте крышку автоподатчика, надавливая на нее, пока она не зафиксируется на месте.
4. Вставьте карточку горизонтально, головой вперёд и лицевой стороной вверх по направлению к центру автоподатчика.
   Для односторонного сканирования, поместите карточку лицевой стороной вверх.
   Для двухстороннего сканирования вставляйте карточку в желаемом порядке.
5. Настройте регулятор толщины бумаги в соответствии с размерами пластиковой карточки. Регулятор должен осторожно касаться обеих сторон карточки.

Внимание: • Убедитесь, что пластиковая карточка, которую Вы хотите отсканировать вставлена в автоподатчик горизонтально. • Максимальная толщина каждой карточки 1.2 мм.

Размещение документов с защитным листом

Чтобы избежать смятия бумаги для Вас был разработан специальный защитный лист для охраны важных документов. Он позволяет сканировать документы, которые просто поместить в сканер. Например, бумагу неправильной формы, мятую бумагу или документы с печатями, штампами, вырезки из газет и журналов. It allows you to scan a document that is not easy to load into the scanner. Вы также можете использовать защитный лист при сканировании фотографий и ценных документов, во избежание их повреждения. Если отсканированные изображения не достаточно хороши, извлеките планшетного модуля перед загрузкой защитных листов.

1. Откройте крышку автоподатчика, потянув за переднюю плоскость крышки.
2. Удалите сменный модуль, сжав его с обеих сторон и вытянув.
3. Закройте крышку автоподатчика, надавливая на нее, пока она не зафиксируется на месте.
4. Для сканирования документов больших размеров, распределите страницу лицевой стороной наружу, и аккуратно сложите её пополам.
5. Откройте защитный лист и поместите документ внутрь, головой вперёд и лицевой стороной вниз по направлению к центру листа и до упора. Сровняйте верхнюю часть документа с чёрной полосой защитного листа, а сопнутую часть с правой стороной защитного листа.
6. Поместите защитный лист в сканер и сровняйте чёрную линию с центром автоподатчика.
7. Для односторонного сканирования, вставьте защитный лист лицевой стороной вниз.
   Для двухстороннего сканирования, поместите защитный лист в нужном порядке.
8. Настройте регулятор толщины бумаги в соответствии с размерами защитного листа. Регулятор должен осторожно касаться обеих сторон защитного листа.

Информация: • При использовании защитного листа, листы вставляются один за другим. • прилагается не ко всем моделям сканеров.

Важные примечания

1. Не загружайте одновременно более 20 визитных карточек.
2. НЕ ЗАГРУЖАЙТЕ в автоподатчик более 50 листов бумаги (70 г/м², 18 фунтов).
3. Документ, который необходимо сканировать при помощи автоподатчика, должен иметь размер не менее 50.8 x 50.8 мм (2 x 2 дюйма Ш x Д).
4. Для предотвращения ошибок подачи бумаги и повреждения автоподатчика выполняйте приведенные ниже инструкции.
   ■ Перед загрузкой бумаги в автоподатчик удалите все небольшие объекты, скрепки для бумаги, кнопки, скобы и любые другие крепежи.
   ■ Убедитесь, что бумага ровная, ее края не согнуты и не закруглены.
   ■ Бумага для каждого пакета, отсканированного при помощи автоподатчика, может быть одинаковой или различной плотности. Убедитесь, что все сканируемые пакеты имеют одинаковую длину.
5. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ автоподатчик для сканирования фотографий и особо ценных документов, при возникновении ошибок подачи документы могут быть повреждены.
6. Если появляются цвета на белых участках или цвета отсканированного изображения и оригинала существенно отличаются, отрегулируйте сканер. Это позволит отрегулировать сканер и компенсировать различия, которые иногда могут возникать в работе оптического элемента.
7. После установки сканера и перед его первым использованием, сканер следует очистить. Если на отсканированном изображении обнаружатся точки или линии, вполне вероятно, что в сканер попали частицы пыли или другие объекты. Для устранения этой проблемы следует очистить сканер.
8. Сканер практически не требует обслуживания. Однако постоянный уход и обслуживание способствуют поддержанию надлежащей работы сканера. Для получения дополнительной информации см. «Глава III. Уход и обслуживание» в руководстве пользователя.

Hurtigveiledning (Norsk)

Innhold i boksen

1. Skanner
2. USB-kabel
3. AC-adapter
4. Stableenhet
5. Hurtigveiledning
6. DVD-ROM for oppsett/program
7. Kalibreringsark
8. Glider for utvidet papirbredde (2 deler)(Glider for utvidet papirbredde er ikke inkludert for alle skannermodeller.)
9. Beskyttelsesark (Beskyttelsesark er ikke inkludert for alle skannermodeller.)
10. Polstret bæreveske (polstret bæreveske er ikke inkludert for alle skannermodeller)
11. Renseklut
12. Pulsett (Pulsesett er ikke inkludert for alle skannermodeller.)

Installasjon og oppsett

Trinn 1. Koble skanneren til datamaskinen

1. Koble AC-adapteren til strømkontakten på skanneren ⊖➔◎.
2. Sett inn den andre ende av AC-strømadapteren i et vegguttak.
3. Koble den firkantede enden av USB-kabelen (inkludert) til USB-porten ⭠ på baksiden av skanneren.
4. Koble den firkantede enden av USB-kabelen til en tilgjengelig USB-port på datamaskinen.
5. Hvis du planlegger å koble skanneren til en USB-hub, må du sørge for at huben er koblet til USB-port på datamaskinen. Deretter må du koble skanneren til USB-huben.

Trinn 2. Installere programvaren

1. Slå på strømmen til skanneren fra baksiden av skanneren.
2. Hvis USB-komponentene på datamaskinen fungerer riktig, vil de automatisk oppdage skanneren, og åpner **Velviser for installasjon av ny maskinvare** eller **Ny maskinvare funnet**.

Informasjon: Hvis datamaskinen er slått av når skanneren kobles til, vises ikke «Veiviser for installasjon av ny maskinvare» for datamaskinen er slått på og Windows starter.

3. For Windows XP:
   a. Sett inn DVD-platen for oppsett/program som følger med skanneren, i DVD-ROM-stasjonen.
   b. Velg **Install programvaren automatisk (anbefales)** og klikk på **Neste**.
   c. Klikk på **Neste**-knappen i vinduet som vises. Ettertrå går du videre til trinn 7.
4. For Windows Vista:
   a. Velg «Finn og installer driverprogrammen (anbefales)» når «Ny maskinvare funnet» vises.
   b. Klikk på [Fortsett] når «Brukerkontrollkontroll» vises.
   c. Sett inn DVD-platen for oppsett/program (inkludert), i DVD-ROM-stasjonen når systemet spør deg om å «sette inn platen som fulgte med USB-skanneren», og klikk på [Neste] -knappen. Ettertrå går du videre til trinn 8.
5. For Windows 7:

Når DVD-ROMen for oppsett/program gjelder for flere skannermodeller
   a. Sett inn DVD-platen for oppsett/program som følger med skanneren, i DVDROM-stasjonen. Klikk **Kør install.exe i Autokjør**-vinduet som åpnes.
   b. Klikk på **Ja**-knappen dersom **Brukerkontrollkontroll**-dialogvinduet vises. Følg veiledningen i pop-up-vinduet.
   c. I vinduet **Enhetsbehandling**, høyreklikk på denne skanneren under **Andre enheter**-elementet og velg **Oppdater driverprogrammer** fra hurtigmenyen. Klikk på **Søk på datamaskinen etter driverprogrammer** i vinduet som vises, og klikk på knappen **Bla gjennom**.
   d. I **Bla gjennom etter mappe**-vinduet, velg mappen eller DVD-ROM-stasjon som inneholder denne skannerdriveren og klikk på **OK**knappen for å gå tilbake til forrige skjerm. Klikk på **Neste**-knappen og klikk på **Installer denne driverprogrammen allikevel** dersom **Windows-sikkerhet**-vinduet vises. Ettertrå går du videre til trinn 9.

Når DVD-ROMen for oppsett/program gjelder for en skannermodell
   a. Sett inn DVD-platen for oppsett/program som følger med skanneren, i DVDROM-stasjonen. Klikk **Kør install.exe i Autokjør**-vinduet som åpnes.
   b. Klikk på **Ja**-knappen dersom **Brukerkontrollkontroll**-dialogvinduet vises. Ettertrå går du videre til trinn 9.
6. For Windows 8 & Windows 10:
   a. Sett inn DVD-platen for oppsett/program som følger med skanneren, i DVDROM-stasjonen. Klikk på pop-up-varsling, og klikk deretter på **Kjør install.exe** i pop-up-vinduet. Hvis du går glipp pop-up-varsling, må du bare ut og sette inn DVD-platen for oppsett/program.
   b. Klikk på Ja-knappen dersom **Brukerkontrollkontroll**-dialogvinduet vises. Ettertrå går du videre til trinn 9
7. Mens installasjonen er i gang vil det hende at en melding om at «Windows kan ikke kontrollere utgiver av denne driverprogrammeren» vises. Denne meldingen kan du ignorere, og klikke på **Installer denne driverprogrammen allikevel** for å fortsette installasjonen.
8. Når systemet er ferdig med installasjonen, klikker du på **Fullfør**-knappen.
9. Følg instruksjonene på skjermen for å installere all programvare som den nye skanneren krever. Dersom et pop-up-vindu med en assistent vises, klikk **Neste**, og klikk **Installer denne driverprogrammen allikevel** i **Windows-sikkerhet**-vinduet, og klikk deretter **Fullfør** i assistent-vinduet.
10. Når programvaren er installert, vil du bli bedt om å utføre kalibreringen til skanneren. Hvis du ikke blir bedt om å utføre skanneren kalibrering, kan du gå til prosedyren 13.
11. Sett inn det spesielle kalibreringsarket i ADF på skanneren, med pilene mot skannerknappene.
12. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre skannerkalibreringen. Når kalibreringen er ferdig, klikker du på **OK** og deretter **Fullfør**.
13. Når installasjonen er ferdig, lukk alle åpne programmer, og klikk på **Fullfør**-knappen for å starte datamaskinen på nytt

OBS: • Lagre Oppsett/Program DVD-ROM hvis du ønsker å installere driveren og programvare i fremtiden. • Lagre arken med kalibrering hvis du ønsker å kalibrere skanneren i fremtiden.

Trinn 3. Installere glideren for utvidet papirbredde

1. Åpne ADF-dekslet ved å trekke i spaken, og gjør klar høyre og venstre glider for utvidet papirbredde.
2. Sett på plus og for en fin venstre glider i glideren for papirbredde på venstre side. Posisjoner og for inn høyre glider i glideren for papirbredde på høyre side.
3. Lukk ADF-dekslet ved å dytte det tilbake til det klikker på plass.

Trinn 4. Installere stableenheten

1. Sett inn klaffene på stableenheten inn i sporene på skanneren.

Informasjon: Installasjon av stableenheten er valgfritt, hvis du har begrenset plass på skrivebordet.

Installasjon og Inställning

Steg 1. Anslutning av skannern till din dator

1. Koppla in strömadaptarens i skannerns anslutning för strömsladden ⊖➔◎.
2. Koppla in den andra änden av strömadaptern i ett vanligt vägguttag.
3. Koppla in den fyrkantiga änden av den medföljande USB-kabeln i USB-porten ⭠ på baksidan av skannern.
4. Koppla in den rektangulära änden av USB-kabeln i en ledig USB-port på din dator.
5. Om du planerar att anslutna skannern till en USB-hub bör du se till att hubben är ansluten till USB-porten på din dator. Vidare, anslut skannern till USB-hubben.

Steg 2. Installera programmet

1. Slå på strömmen på baksidan av skannern.
2. Om USB-komponenterna på din dator fungerar korrekt kommer de att automatiskt att upptäcka skanner och gjra att **Guiden lägg till ny hårdvara** eller **Guiden ny hårdvara hittad** startar.

Informatie: Dara comparteul este oprit în momentul în care scanerul este conectat , mesajul "Add New Hardware Wizard" va fi afisat doar atunci atunci cand computerul e pornit.

3. För Windows XP:
   a. Sätt in Installations-/program-DVD-skivan som medföljer skannern i DVD-enheten.
   b. Selectati "Install the software automatically recommended" si apasati butonul Next.
   c. Apasati butonul Next in fereastra ce apare. Apoi, va rugam treceti direct la Pasul 7.
4. För Windows Vista:
   a. Välj "Leta reda på och installera drivrutinsprogram (rekommenderas)" när fönstret "Ny hårdvara hittad" visas.
   b. Klicka på knappen [Fortsätt] när dialogrutan "Kontroll användarkonto" poppar upp.
   c. Sätt in DVD-skivan Installation/program som medföljde skanner i DVD-enheten när systemet uppmanar dig "Sätt in skivan som levererades med din USB-skanner" och klicka på knappen [Nästa]. Därefter hoppa till Steg 8.
5. För Windows 7:

När DVD-skivan med installation/program gäller för flera skannermodeller
   a. Sätt in Installations-/program-DVD-skivan som medföljer skannern i DVD-enheten. Klicka på **Kör install.exe** i fönstret **Spela upp automatiskt** som visas.
   b. Klicka på knappen **Ja** om dialogen **User Account Control** poppar upp. Följ anvisningarna i popupens installationsmeddelande.
   c. I fönstret **Enhetshanterare**, högerklicka på denna skanner under posten **Andra enheter** och välj **Uppdatera drivrutin** från popupmenyn. Klicka på **Välj drivrutinsprogramvara som redan finns på datorn** i fönstret som visas, och klicka på knappen **Bläddra**.
   d. I fönstret **Välj mapp**, välj den mapp eller DVD-enhet som innehåller denna skannerdrivrutin och klicka på knappen **OK** för att återgå till föregående skärm. Klicka på knappen **Nästa** och klicka på **Installera drivrutinen ändå** i fönstret **Windows-säkerhet**. Därefter hoppa till Steg 9.

När DVD-skivan med installation/program gäller för en skannermodell
   a. Sätt in Installations-/program-DVD-skivan som medföljer skannern i DVD-enheten. Klicka på **Kör install.exe** i fönstret **Spela upp automatiskt** som visas.
   b. Klicka på knappen **Ja** om dialogen **User Account Control** poppar upp. Därefter hoppa till Steg 9.
6. För Windows 8 & Windows 10:
   a. Sätt in Installations-/program-DVD-skivan som medföljer skannern i DVD-enheten. Klicka på pop-up-meddelandet och sedan på filen **install.exe** i fönstret. Om du missar pop-up-meddelandet, ta då ut DVD-ROM-skivan ur din läsare och sätt in den igen.
   b. Klicka på knappen **Ja** om dialogen **User Account Control** poppar upp. Därefter hoppa till Steg 9.
7. Under installationsprocessen kan meddelandet **Windows kan inte verifiera utgivaren av detta drivrutinsprogram** visas. Ignorera det och klicka på **Installera detta drivrutinsprogram i ändå fall** för att fortsätta installationen som nägon annan programvara.
8. När systemet är ferdig med installasjonen, klikker du på **Fullfør**-knappen.
9. Följ instruktionerna på skärmen för att installera all programvara som den nya skannern behöver. Om en pop-up-vindu med en assistent visas, klikk **Neste**, og klikk **Installer denne drivrutprogrammen allikevel** i **Windows-säkerhet**-vinduet, och klick deretter **Fullfär** i assistent-vinduet.
10. Med installationen av mjukvaran är det klart att du måste kalibrera din skanner. Om du inte gjorde det om att utföra skannern kalibrering, vänligen gå till proceduren 13.
11. Sätt in det specialiska kalibreringsarket i ADF på skannern med pilarna riktade mot skannerns knappar.
12. Följ instruktionerna på skärmen för att fullföja skannerkalibreringen. När kalibreringen är klar klicka på **OK** och klicka på knappen **Avsluta**.
13. Efter att installationen är klar, stäng samtliga öppna applikationer och klicka på knappen **Slutför** för att starta om din dator.

OBS: • Spara installningar / applikation DVD-ROM om du måste installera om drivrutiner och programvara i framtiden. • Spara kalibreringsarket i fall du behöver för att kalibrera skannern i framtiden.

Steg 3. Installera de förlängda pappersglidskenorna

1. Öppna ADF locket genom att dra i handtaget och ha den högra och vänstra förlängda pappersglidaren redo.
2. Rikta in och sätt in den vänstra förlängda pappersglidaren i pappershållaren till vänster. Rikta in och sätt in den högra förlängda pappersglidaren i pappershållaren till höger.
3. Stäng ADF locket genom att skjuta det tillbaka ned tills det snäpper på plats.

Steg 4. Installera utmatningsfacket

1. Sätt in flikarna på facket i öppningarna på skannern.

Informasjon: Installationen av utmatningsfacket är valfritt om du har begränsat skrivbordutrymme.

Plasarea documentelor

1. Incarcati documentele, cu capul si fata in jos, spre centrul ADF-ului pana cand acestea ating marginea.
Pentru scanarile pe o singura parte, incarcati documentele cu fata in jos.
Pentru scanarile fata-verso, incarcati documentele in ordine dorita cu fata in jos.
2. Daca scanati documente mai mari, desfaceti extensia glisanta pentru hartie, oferindu-i acestei a un suport adecvat.
3. Ajustati hartia cu slider-ul pe dimensiunea hartiei folosite. Hartia si slider-ul ar trebui sa se atinga usor pe ambele parti ale documentului

Plassere visittkort

1. Mat inn visittkortene, hodet først og med ansiktet ned, mot midten av ADF og helt inn i ADF uten å komme i kontakt med bunnen.
For ensidige skanninger, mater du inn visittkortene med tekstsiden ned.
For tosidige skanninger, mater du inn visittkortene i ønsket rekkefølge.
2. Juster glideren for papirbred