

Box Contents
- Scanner - USB Cable - AC Adapter - Power Cable - Quick Guide - Setup/Application CD-ROM - Calibration Sheet - Cleaning Cloth - Pad Module x 2 - Feed Roller - Paper Guide

Calibrating the Scanner

Calibrate the scanner if colors appear in areas that should be white, or colors of the scanned image and the original vary a lot. This allows you to adjust and compensate for variations that can occur in the optical component over time by its nature.

The following describes how to calibrate the scanner:

- The Calibration Sheet, marked with an arrow on either edge at both sides, is used specially for **ADF** scanning calibration.
- Insert the special calibration sheet into the ADF of the scanner, with an arrow toward the scanner buttons.
- Click **Start > All Programs > Your scanner model name > Calibration Wizard**.
- For Windows 8 users: Point your mouse cursor to the upper or lower right corner of your screen to open the **Charm** bar. Click on the **Search** charm. The **Apps** screen will be shown. Click on an empty space in the **Apps** screen, move your cursor to the right edge of the screen to scroll right until you find **Your scanner model name**, and then click on **Calibration Wizard**.
- Click **Next** from the Calibration Wizard that pops up and then click **Calibrate Now**.
- Click on the **Start** button to begin the calibration process.
- The scanner pulls the calibration sheet through the scanner, which completes this scanner calibration. After the calibration is complete, click **OK** and then click **Finish**.

Cleaning the ADF

- Open the ADF cover by pulling the lever.
- Gently wipe the following areas with the cloth dampened with the cleaner. Be careful NOT to scratch their surfaces.

Clean Feed Roller:
Wipe the Feed Roller from side to side and then rotate it. Repeat this until its entire surface is cleaned.

Clean Pad Module:
Wipe the Pad Module (in the direction of arrow shown in below picture).

- Wait for cleaned areas to dry completely.
- Close the ADF cover by pushing it back down until it snaps back into place.

Replacing the Pad Module

- Open the ADF cover by pulling the cover open lever.
- Remove the pad module by pinching both sides of the pad module and pull it out.
- Install the new pad module by inserting the tabs on the module onto their slots on the scanner.
- Close the ADF cover by pushing it back down until it snaps back into place.

Clearing Paper Jams

If a paper jam in the ADF happens, please perform the following steps:

- Remove any unjammed documents still loaded into the ADF.
- Open the ADF cover by pulling the cover open lever.
- Gently but firmly pull the jammed documents out of the ADF. Try to avoid creasing or wrinkling the documents.
- Close the ADF cover by pushing it back down until it snaps back into place.

Scanner Connection

The first step to take when troubleshooting connection problems with your scanner is to check all physical connections. The icon  located on the Windows system tray, indicates if the scanner software is properly launched and the scanner and computer are communicating with each other.

Appearance	Status
	The program has been successfully launched, the scanner is connected with the computer and the scanner connection is activated, ready to scan images.
	The scanner is not connected with the computer, the scanner connection is not activated or the scanner power is not switched on. You have chosen to terminate the program, no matter the scanner is connected or disconnected with the computer.
No Display	

LED Indicator

Warning LED Light	Power / Power Saving LED Light	Status
Off	Blue	The scanner is turned on, ready to scan images.
Off	Orange	The scanner is in standby mode (sleep mode) if it is idle for 10 minutes.
Red Blinking	Blinking Blue	The ADF cover is opened.
Red	Blue	Paper jam.
Blinking Red	Off	An internal component of the scanner may have malfunctioned.
Blinking Red	Off	The scanner is off, either because the power is not turned on, or because the AC adapter is not properly plugged into an AC power outlet.

Ultrasonic Sensor

When scanning a stack of documents by ADF, the ultrasonic sensor detects multifeeds by checking paper overlap (i.e. 2 or more pages stuck together when being fed through the ADF). Clean the ultrasonic sensor lightly with a dry cloth if it is necessary.



Ultrasonic Sensor

Lieferumfang
- Scanner - USB-Anschlusskabel - Netzteil - Stromkabel - Wegweiser - Programm und Treiber CD-ROM - Kalibrierungs-Blatt - Reinigungstuch - Pad-Modul x 2 - Einzugs-Rolle - Papierführung

Kalibrierung des Scanners

Eine Kalibrierung des Scanners ist erforderlich, wenn weiße Flächen in der Voransicht farbig sind, oder die Farbdarstellung von den Farben des Originals stark abweicht. Durch das Kalibrieren können Abweichungen und Messfehler, die bei allen optischen Geräten nach einiger Zeit auftreten, nachjustiert und kompensiert werden.

Im Folgenden wird die Kalibrierung des Scanners beschrieben:

- Das Kalibrierungsblatt, welches an beiden Kanten mit Pfeilen markiert ist, wird speziell zur Kalibrierung des Papierinzugs benötigt.
- Legen Sie das spezielle Kalibrierungsblatt in den Papierzug mit dem Pfeil in Richtung des Bedienfeldes des Scanners.
- Das **Kalibrierungsassistent** finden Sie unter Windows **START** Menü > **Alle Programme** > Dem Ordner Ihres Scanners, und dort klicken Sie bitte auf **Kalibrierungsassistent**.
- (Für Windows 8 Benutzer: Bewegen Sie Ihren Mauszeiger in die obere oder untere rechte Ecke Ihres Bildschirms um die **Charm**-Leiste zu öffnen. Klicken Sie auf das **Suche**-Charm. Der **Apps**-Bildschirm wird angezeigt. Klicken Sie auf eine freie Stelle im **Apps**-Bildschirm, bewegen Sie Ihren Mauszeiger an den rechten Rand des Bildschirms um nach rechts zu scrollen bis Sie **Den Ordner Ihres Scanners** finden, und klicken Sie dann auf **Kalibrierungsassistent**).
- Klicken Sie **Weiter** im „Kalibrierungsassistent“ der sich öffnet und anschließend klicken Sie **Jetzt Kalibrieren**.
- Klicken Sie auf den **Start**-Knopf um den Kalibrierungsprozess zu starten.
- Das Kalibrierungsblatt wird eingezoogen und nach Durchlauf wieder ausgegeben. Damit ist die Kalibrierung des Scanners abgeschlossen. Nachdem die Kalibrierung beendet ist, klicken Sie **OK** und anschließend **Abbrechen**.

Reinigung des ADF

- Öffnen Sie den ADF-Deckel indem Sie den Hebel ziehen.
- Wischen Sie **sau** über die folgenden Flächen mit dem mit Reinigungsflüssigkeit (nur 95% Isopropyl-Alkohol benutzen!) befeuchteten Tuch. Seien Sie vorsichtig damit Sie NICHT die Oberflächen zerkratzen.

Reinigen Sie die Einzugs-Rolle:
Wischen Sie den Einzugsroller von der einen Seite zur anderen Seite, und drehen Sie ihn dann. Wiederholen Sie dies bis die ganze Oberfläche gründlich gereinigt ist.

Reinigung des Pad-Moduls:
Wischen Sie das Pad-Modul (in der Richtung wie der Pfeil in dem unteren Bild zeigt).

- Warten Sie bis die gereinigten Flächen richtig getrocknet sind.
- Schließen Sie den ADF-Deckel indem Sie ihn wieder herunterdrücken bis er zurück in seinen Platz rastet.

Erssetzen des Pad-Moduls

- Öffnen Sie den ADF-Deckel indem Sie an dem Deckelöffnungshebel ziehen.
- Entfernen Sie das Pad-Modul indem Sie beide Seiten des Pad-Moduls einckenmen und es herausziehen.
- Installieren Sie das neue Pad-Modul indem Sie die Laschen in deren Führungen am Scanner schieben.
- Schließen Sie den ADF-Deckel indem Sie ihn wieder herunterdrücken bis er zurück in seinen Platz rastet.

Clearing Paper Jams

Wenn ein Papierstau in dem ADF entsteht, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:

- Entnehmen Sie alle ungestauten Dokumente welche sich immer noch im ADF befinden (wenn unbedingt den Deckel dazu öffnen.)
- Öffnen Sie den ADF-Deckel indem Sie an dem Deckelöffnungshebel ziehen.
- Ziehen Sie behutsam aber fest die sich angestauten Dokumente aus dem ADF. Versuchen Sie die Dokumente nicht zu falten oder zu knittern.
- Schließen Sie den ADF-Deckel indem Sie ihn wieder herunterdrücken bis er zurück in seinen Platz rastet.

Verbindung mit dem Scanner

Wenn Verbindungsprobleme auftreten sollten, überprüfen Sie zuerst alle Kabelverbindungen. Das Symbol  in den Windows-Tastleiste zeigt an, ob die Scanner-Software ordnungsgemäß gestartet wurde und der Computer und der Scanner miteinander kommunizieren.

Anzeige	Status
	Das Programm wurde erfolgreich gestartet, der Scanner ist mit dem Computer verbunden und die Scannerverbindung ist aktiviert, bereit um Scanner des Images.
	Der Scanner ist nicht mit dem Computer verbunden, die Scannerverbindung ist nicht aktiviert oder der Scanner ist nicht eingeschaltet. Sie haben die Software beendet – unabhängig davon, ob der Scanner mit dem Computer verbunden ist oder nicht.
Keine Anzeige	

LED Anzeige

Warn-LED Lampe	Power / Energiespar LED Lampe	Status
Aus	Blau	Der Scanner ist eingeschaltet, bereit um Bilder einzuscannen.
Aus	Orange	Der Scanner geht in den Standby Modus (Ruhezustand), wenn er für 10 Minuten im Leerlauf ist.
Rot	Blau blinkend	Die ADF Abdeckung ist offen.
Blinkendes Rot	Blau	Papierstau
Blinkendes Rot	Aus	Eine interne Komponente des Scanners hat eine Fehlfunktion.
Aus	Aus	Der Scanner ist aus, entweder weil er nicht eingeschaltet ist oder weil das Stromkabel nicht richtig in die Netzteil-Steckdose gesteckt wurde.

Ultraschall-Sensor

Wenn Sie einen Stapel Dokumente mit dem ADF scannen wollen, erkennt der Ultraschall-Sensor Multifeeds durch das Überprüfen von Papierüberlappungen (z. B. 2 oder mehr Seiten hängen zusammen, wenn Sie durch den ADF eingezogen werden). Reinigen Sie den Ultraschall-Sensor vorsichtig mit einem trockenen Tuch, wenn es notwendig ist.

Contenu de l'emballage
- Scanner - Câble USB - Transformateur - Câble d'alimentation - Guide rapide - CD-ROM d'installation - Feuille d'étalonnage - Linge douce de nettoyage - Module d'extension x 2 - Rouleau d'alimentation - Support du chargement papier

L'étalonnage du scanner

Étalonnez le scanner si des couleurs apparaissent là où du blanc devait être visible ou si les couleurs varient considérablement entre l'image de prévisualisation et l'original. Vous pouvez ainsi régler et compenser les variations qui peuvent affecter le composant optique avec le temps.

Vous trouverez ci-après les consignes à suivre pour étalonner le scanner :

- La feuille de calibration identifiée par une flèche sur un bord de chaque face est spécifique pour la calibration avec le chargeur ADF.
- Insérer la feuille de calibration spéciale dans le chargeur, une flèche orientée vers le panneau de boutons.
- Dans le menu **Démarrer** dans Windows, aller sur **Tous les programmes** > **Nom du Modèle de Votre Scanner**, puis cliquez sur **Assistant d'étalonnage**.
- (Pour les utilisateurs de Windows 8: pointez le curseur de votre souris dans le coin supérieur ou inférieur droit de votre écran pour ouvrir la barre **Charm**. Cliquez sur **Recherche**. L'écran **Applications** s'affiche. Cliquez sur un emplacement vide de l'écran **Applications**, déplacez votre curseur vers le bord droit de l'écran pour naviguer vers la droite jusqu'à afficher **Nom du Modèle de Votre Scanner**, puis cliquez sur **Assistant d'étalonnage**.)
- Cliquez sur **Suivant** à partir de « Assistant d'étalonnage » Un pop up s'affichera cliquez alors sur **Étalonner maintenant**.
- Cliquez sur **Démarrer** pour lancer le processus de calibration.
- Le scanner fait glisser la feuille d'étalonnage dans l'appareil qui effectue l'étalonnage. Après la calibration, cliquez sur **OK** et ensuite cliquez sur **Annuler**.

Nettoyer l'ADF

- Ouvrez le boîtier de l'ADF en tirant sur le levier.
- Essuyez délicatement les endroits suivants avec un linge humidifié avec du nettoyant. Veillez à ne PAS rayer leur surface.

Nettoyer le rouleau d'alimentation:
Essuyez le rouleau d'alimentation d'un côté à l'autre puis faites-le tourner. Répétez jusqu'à atteindre la propriété de la surface.

Nettoyer le module d'extension:
Essuyez le module d'extension (dans la direction des flèches sur la photo ci-dessous).

- Attendez que les endroits nettoyés aient totalement séché.
- Fermez le boîtier de l'ADF en le repoussant vers le bas jusqu'à ce qu'il se remette en place.

Remplacer le module d'extension

- Ouvrir le boîtier de l'ADF en tirant le levier d'ouverture.
- Enlever le module d'extension en pinçant les deux côtés du module et en le tirant.
- Installer le nouveau module d'extension en enclenchant les pions du module dans leurs supports sur le scanner.
- Fermez le boîtier de l'ADF en le poussant vers le bas jusqu'à ce qu'il se clique en place.

Dégager un Bouchage

Si un bouchage survient dans l'ADF, suivez les étapes suivantes:

- Enlever tous les documents non coincés de l'ADF.
- Ouvrir le boîtier de l'ADF en tirant le levier d'ouverture.
- Délicatement mais fermement, tirez les documents tournés hors de l'ADF. Essayez d'éviter de froisser ou de déchirer les documents.
- Fermez le boîtier de l'ADF en le poussant vers le bas jusqu'à ce qu'il se clique en place.

Connexion du Scanner

La première étape lorsque vous voulez résoudre des problèmes de connexion avec votre scanner est de vérifier les connexions physiques. L'icône  située dans la barre de tâches Windows indique si le logiciel du scanner est correctement lancé et si le scanner et l'ordinateur communiquent entre eux.

Apparence	Statut
	Le programme a été lancé avec succès, le scanner est connecté à l'ordinateur et la connexion du scanner est activée, prêt pour scanner des images.
	Le scanner n'est pas relié à l'ordinateur, la connexion du scanner n'est pas activée ou le scanner n'est pas allumé.
Aucun Affichage	

INDICATEUR à LED

Voyant d'alerte (LED)	Voyant d'alimentation / mode d'économie d'énergie (LED)	Statut
Arrêt	Bleu	Le scanner est en marche, prêt à numériser des images.
Arrêt	Orange	Le scanner se met en veille (mode de veille) après une inactivité de 10 minutes.
Rouge	Bleu clignotant	Le bac d'alimentation automatique est ouvert.
Rouge clignotant	Bleu	Bouchage papier.
Rouge clignotant	Arrêt	Un composant interne du scanner semble ne pas fonctionner.
Arrêt	Arrêt	Le scanner est arrêté, soit parce qu'il n'est sur arrêt, soit parce que le cordon d'alimentation n'est pas relié.

Captteur à ultrason

Lorsque vous numérisez une pile de documents en utilisant le bac d'alimentation automatique, le capteur à ultrason détecte les problèmes de bouchage papier en analysant le chevauchement des feuilles de papier (c'est à dire 2 pages ou plus collées ensemble). Quand cela est nécessaire, veuillez nettoyer soigneusement le capteur à ultrason avec un chiffon sec.

Contenu della confezione

- Scanner
- Cavo USB
- Adattatore di rete AC
- Cavo di alimentazione
- Guida rapida
- CD-ROM setup/applicazioni
- Foglio di taratura
- Panno di limpeza
- Modulo pad x 2
- Rullo alimentazione
- Scivolo carta

Regolare lo scanner

Regolare lo scanner se i colori in zone che dovrebbero restare bianche o se i colori delle immagini scannizzate e gli originali differiscono parecchio. Questo permette di regolare e compensare le differenze che possono avvenire nel tempo nelle componenti ottiche.

Le righe seguenti descrivono come regolare lo scanner:

- Il foglio di regolazione viene usato specialmente per la regolazione di scansione ADF.
- Inserire lo speciale foglio di regolazione nell'ADF dello scanner.
- Cliccare su **Fare clic per iniziare > Tutti i Programmi > Nome del vostro scanner > Calibrazione guidata**.
- (Utenti Windows 8: Puntare il cursore del mouse nell'angolo in alto o in basso a destra dello schermo per aprire la barra **Accessi**. Fare clic sull'icona promemoria **Ricerca**. Sarà visualizzata la schermata **App**. Fare clic su uno spazio vuoto nella schermata **App**, spostare il cursore del mouse sul bordo destro dello schermo per scorrere verso destra fino a trovare il **nome del vostro scanner**, quindi fare clic su **Calibrazione guidata**.)
- Cliccare su **Start** per iniziare il processo di regolazione dell'ADF.
- Il scanner tira il foglio di regolazione nello lo scanner, che completa la regolazione. Dopo che la regolazione è terminata, fare clic su **OK** e quindi fare clic su **Fine**.

Pulire l'adf

- Aprire il coperchio dell'ADF premendo sulla leva.
- Pulire delicatamente i seguenti settori con il panno inumidito con il detergente. Fare attenzione a NON graffiare le superfici.

Pulire il rullo di alimentazione:
Pulire il rullo di alimentazione da un lato all'altro e poi ruotarlo. Ripetere questa operazione fino a quando tutta la superficie è pulita.

Pulire il modulo Pad:
Pulire il modulo Pad (in direzione della freccia mostrata nella foto qui sotto).

- Attendere che le zone umide si asciughino completamente.
- Chudere il portello dell'ADF, premere finché non si avverte un clic.

Sostituzione del modulo pad

- Aprire il coperchio dell'ADF premendo sulla leva.
- Rimuovere il modulo pad applicando pressione lateralmente ed estraendolo.
- Installare il nuovo modulo inserendo le linguette del modulo nelle scanalature del modulo o scanner.
- Chudere il portello dell'ADF, premere finché non si avverte un clic.

Rimozione inceppamento della carta

Se la carta si inceppa nell'ADF, seguire le seguenti istruzioni:

- Rimuovere i documenti non inceppato che si trovano nell'Alimentatore automatico di documenti (ADF).
- Aprire l'ADF tirando il coperchio.
- Estrarre delicatamente, ma con decisione, le pagine inceppate dall'ADF. Cercare di evitare di rovinare o strappare i documenti.
- Chudere il portello dell'ADF, premere finché non si avverte un clic.

Connessione scanner

Il primo passo da fare quando ci sono problemi con la connessione dello scanner è controllare tutte le connessioni fisiche. L'icona  indica se il programma dello scanner è lanciato correttamente e se lo scanner e il computer comunicano tra loro.

Figure	Stato
	Il programma è stato lanciato correttamente, lo scanner è connesso con il computer e la connessione è attiva, tutto è pronto per scansionare immagini.
	Lo scanner non è connesso con il computer, la connessione non è attiva o lo scanner è spento.
Niente	

Indicatore LED

LED di avviso	LED alimentazione/ risparmio energetico	Stato
Spento	Blu	Lo scanner è acceso ed è pronto a scansionare le immagini.
Spento	Arancione	Lo scanner è in modalità standby (modalità sospensione) se rimane inattivo per 10 minuti.
Rosso	Blu intermittente	Il coperchio dell'ADF è aperto.
Rosso lampeggiante	Blu	Carta inceppata.
Rosso lampeggiante	Spento	Un componente interno dello scanner potrebbe non funzionare correttamente.
Spento	Spento	Lo scanner è spento perché non è stato acceso oppure perché il trasformatore non è correttamente inserito nella presa elettrica.

Sensore ultrasonico

Quando si scansionano mucchi di documenti usando ADF, il sensore ultrasonico rileva l'alimentazione multipla verificando la sovrapposizione della carta (es. 2 o più pagine insieme inserite nell'ADF). Pulire delicatamente il sensore ultrasonico con un panno asciutto, se necessario.

Contenido del paquete

- Escáner
- Cabo USB
- Adaptador AC
- Cable de Alimentación
- Guía rápida
- CD-ROM de instalación
- Hoja de calibración
- Pano de limpeza
- Modulo de almohadilla x 2
- Rollo de Alimentación
- Bandeja para papel

Calibración del escáner

Deberá calibrar el escáner si aparecen colores en zonas que deberían ser blancas o si los colores de la imagen escaneada varían mucho del original. Esta opción le permitirá ajustar y compensar las variaciones que puedan ocurrir en el componente óptico con el paso del tiempo por naturaleza.

A continuación se describe cómo calibrar el escáner:

- Se utiliza especialmente la Hoja de calibración para calibrar la zona de escáner ADF.
- Introduzca la Hoja especial de calibración en el alimentador ADF del escáner.
- Haga clic en **Iniciar > Todos los Programas > Nombre del modelo de su escáner > Asistente de Calibración**.
- (Para usuarios de Windows 8: Punte el cursor sobre la esquina superior o inferior derecha de su monitor para abrir la barra **Accesos**. Haga clic en el acceso a **Buscar**. La ventana de **Aplicaciones** será mostrada. Haga clic en cualquier espacio vacío en la ventana de **Aplicaciones**, mueva el cursor al borde derecho del monitor para desplazar hasta que encuentre el **nombre del modelo de su Escáner**, entonces haga clic en **Asistente de Calibración**.)
- Haga clic en **Siguiente** en el Asistente de calibración que aparece y haga clic en **Calibrar Ahora**.
- Haga clic en el botón **Iniciar** para iniciar el proceso de calibración del ADF.
- El escáner expulsará la hoja de calibración y se completará la calibración del dispositivo. Cuando la calibración haya terminado, haga clic en **Finalizar**.

Limpeza do ADF

- Abra a carcasa do ADF empurrando a alavanca.
- Limpe com cuidado as seguintes zonas com o pano umedeado com o produto de limpeza. Tenha cuidado para não arranhar suas superfícies.

Limpeza do rolo de alimentação:
Limpe o rolo de alimentação de lado a lado e em seguida gire-o. Repita isto até que sua superfície inteira esteja limpa.

Limpeza do módulo de almohadilla:
Limpe o módulo de almohadilla (in la dirección de las flechas mostrada en la siguiente ilustración).

- Espera a que las zonas limpiadas se sequen completamente.
- Cierre la carcasa del ADF empujándola hacia abajo hasta que se cierre correctamente en su sitio.

Reemplazar el módulo de almohadilla

- Abra la carcasa del ADF empujando la palanca.
- Extraiga el módulo de la almohadilla apretando a ambos lados del mismo y tirando hacia fuera.
- Coloque la nueva almohadilla insertando las pestañas del módulo en las ranuras del escáner.
- Cierre la carcasa del ADF empujándola hacia abajo hasta que se cierre correctamente en su sitio.

Eliminar atascos de papel

Si un documento se queda atascado en el ADF, siga los siguientes pasos:

- Extraiga los documentos que no se hayan atascado y que estén en el ADF.
- Abra la carcasa del ADF empujando la carcasa.
- Extraiga con cuidado pero con firmeza los documentos atascados en el ADF. Intente evitar que los documentos se doblen o se arruguen.
- Cierre la carcasa del ADF empujándola hacia abajo hasta que se cierre correctamente en su sitio.

Connexión del escáner

El primer paso que debe realizar cuando se enfrenta a problemas de conexión de su escáner será comprobar todas las conexiones físicas. El icono  ubicado en la bandeja de sistema de Windows, indica si el software del escáner se ha ejecutado apropiadamente y si el escáner y el ordenador están en comunicación correctamente.

Apariencia	Estado
	Se ha ejecutado el programa correctamente. El escáner está conectado al ordenador y la conexión del escáner está activada. El escáner está listo para escanear imágenes.
	El escáner no está conectado al ordenador. La conexión del escáner no está activada o el escáner no está encendido.
No se muestra	

Indicadores LED

Indicador LED de advertencia	Indicador LED de encendido/ ahorro de energía	Estado
Apagado	Azul	El escáner está encendido y preparado para escanear imágenes.
Apagado	Naranja	El escáner se encuentra en modo de espera (modo inactivo) si está inactivo durante 10 minutos.
Vermeja	Azul parpadando	La carcasa del ADF está abierta.
Parpadea en rojo	Azul	Atasco de papel.
Parpadea en rojo	Apagado	Puede que un componente interno del mismo no esté funcionando correctamente.
Apagado	Apagado	El escáner está apagado, bien porque la alimentación no está activa o porque el adaptador de CA no está bien conectado a la toma de corriente CA.

Sensor Ultrassónico

Cuando el ADF escanea una gran cantidad de documentos, el sensor ultrassónico detecta alimentaciones múltiples comprobando la sobrecarga de la carta (es decir, 2 o más hojas que se amontonan al introducirse en el ADF). Limpie el sensor ultrassónico suavemente con un paño seco si es necesario.

Conteúdo da Embalagem
- Scanner - Cabo USB - Adaptador AC - Cabo de Alimentação - Guia rápido de Instalação - Placa CD-ROM de Instalação / Aplicativos - Folha de Calibração - Pano de Limpeza - Módulo do Bloco x 2 - Rolo de Alimentação - Rampa do Papel

Calibração do Scanner

Calibre o scanner se as cores aparecerem em áreas onde devam ser br

Руководство (Русский)

Комплект поставки
- Сканер - USB кабель - AC адаптер - Кабель питания - Руководство - Установочный диск - Калибровочный лист - Ткань для очистки - Планшетного модуля x 2 - Подложка барбаена - Листов для бумаги

Калибровка сканера

Сканер следует откалибровать в случае, если области изображения, которые должны быть белыми, имеют определенный оттенок, либо если цвета оригинала и изображения для предвзвешенного просмотра сильно различаются. Процедура калибровки позволит настроить сканер и компенсировать изменения, которые с течением времени происходят в оптических компонентах сканера, что связано с их природой. Далее описан процесс калибровки сканера.

- Калибровочный лист, обозначенный стрелками на каждом углу с обеих сторон,используется специально для калибровки автоподатчика.
- Вставьте специальный калибровочный лист в автоподатчик сканера стрелками направленно к кнопкам на панели сканера.
- Нажмите **Пуск > Все Программы > Модель** Вашего сканера > **Мастер калибровк**.
- (Для пользователей Windows 8: Наведите курсор мыши на верхний или нижний правый угол экрана, чтобы открыть **Чудо-кнопки**. Нажмите на Пониск-чудо-панель. Появится интерфейс приложения. Нажмите на пустое пространство в окне приложения, наведите курсор на правый край экрана для прокрутки вправо, пока не найдете **Название Вашего сканера**, а затем нажмите на **Мастер калибровки**.)
- Нажмите **Далее** из выпадающего меню **Мастер калибровки** и затемнажмите **Калибровка...**
- Нажмите кнопку **Пуск** для начала процесса калибровки.
- Сканер протяннет через себя калибровочный лист, что является собой завершение процесса калибровки. После окончания калибровки нажмите клавиши **OK** и затем **Отмена**.

Чистка автоподатчика
- Откройте крышку автоподатчика, потянув за рычаг. - Аккуратно протрите следующие части сканера тканью, пропитанной чистой жидкостью. Будьте осторожны, не поцарапайте поверхность датчиков.

Чистка планшетного барабана: Протрите подложку барабан с стороны в сторону и затем поверните его. Повторите процедуру до тех пор, пока поверхность не станет чистой.

Чистка планшетного модуля: Протрите планшетного модуля (так как показано на рисунке).

- Дожидаетесь полного высыхания поверхности.
- Закройте крышку автоподатчика.

Замены планшетного модуля
- Откройте крышку автоподатчика, потянув за рычаг. - Для извлечения планшетного модуля надавите на него с двух сторон и выньте. - Установите новый модуль путем вставления ушек на модуле в отверстия на сканере. - Закройте крышку автоподатчика.

Выравнивание помятой бумаги
Если бумага помялась в автоподатчике, пожалуйста, выполните следующие: - Вытащите все документы из автоподатчика. - Откройте крышку автоподатчика. - Аккуратно, но резко выньте документы из автоподатчика. Старайтесь, по возможности, избежать снятия документов. - Закройте крышку автоподатчика.

Подключение сканера
Первый шаг в поиске неисправности – это проверить все физические соединения Вашего сканера. Знаком  расположенный в панели задач Windows указывает на то, что все программные приложения запущены, и сканер и компьютер соединены между собой.

Изображение	Статус
	Программа успешно запущена, сканер соединен с компьютером, соединение активировано и аппарат готов к сканированию файлов.
	Сканер не соединен с компьютером, соединение не активировано или не включена кнопка питания сканера.
	Вы выбрали прерывание программы, не важно подключен Ваш сканер к компьютеру или нет.

Подключение сканера

Первый шаг в поиске неисправностей – это проверить все физические соединения Вашего сканера. Значок  расположенный в панели задач Windows указывает на то, что все программные приложения запущены, и сканер готов к работе.

Изображение	Статус
	Программа успешно запущена, сканер соединен с компьютером, соединение активировано и аппарат готов к сканированию файлов.
	Сканер не соединен с компьютером, соединение не активировано или не включена кнопка питания сканера.
	Вы выбрали прерывание программы, не важно подключен Ваш сканер к компьютеру или нет.

Предупреждающий фотодиод	Питание/Энергосберегающий фотодиод	Статус
Выключена	Синий	Сканер включен и готов к работе.
Выключена	Оранжевый	Сканер переходит в режим ожидания (спящий режим) после 10 минут простоя.
Красный	Мерцающий Синий	Крышка автоподатчика открыта.
Мерцающий красный	Синий	Заканчивание бумаги.
Мерцающий красный	Выключена	Внутренний компонент сканера работает некорректно.
Выключена	Выключена	Сканер выключен. Или потому что кнопка питания не включена, или адаптер питания не до конца вставлен в разъем.

Ультразвуковой сенсор
При сканировании стопки документов с автоподатчика, ультразвуковой сенсор определяет захват нескольких листов. При необходимости аккуратно чистите ультразвуковой сенсор сухой мягкой тканью.

Ультразвуковой сенсор
При сканировании стопки документов с автоподатчика, ультразвуковой сенсор определяет захват нескольких листов. При необходимости аккуратно чистите ультразвуковой сенсор сухой мягкой тканью.

По любым вопросам, связанным с использованием сканера, Вы можете обратиться к помощи службы поддержки.

Вы также можете ознакомиться с полной версией Руководства Пользователя, которая доступна для загрузки на Ваш компьютер при установке программного обеспечения сканера.

Stručný Průvodce (Čeština)

Obsah balení
- Skener - USB kabel - AC adaptér - Nádržní kabel - Stručný průvodce - Instalační CD-ROM - Kalibrační list - Čistící hadřík - Ochranný modul x 2 - Podložka vlnice - Podavač papíru

Kalibrování skeneru

Zkalibruje skener, pokud se objevují barvy na místech, která by měla být bílá, nebo pokud se barvy naskenovaného obrazu a originálu velmi liší. To umožňuje upravit a kompenzovat odchylky, ke kterým může časem docházet v optické soustavě vzhledem k jejímu postojení.

- Následující části jsou popsány pokyny pro kalibraci skeneru:
 - Kalibrační list, který je označen šipkou na některém okraji na obou stranách, se používá speciálně pro kalibraci Skenování ADF.
 - Všechny speciální kalibrační listy do ADF skeneru tak, aby šípka směřovala ke tlačítkům skeneru.
 - Klepněte na **Start > Všechny programy > Název modelu skeneru > Průvodce kalibrací**.
 - Pro uživatele Windows 8: Ukažte kurzorem myši na horním nebo dolním pravém rohu obrazovky a otevřete panel s [Ovládacími tlačítky]. Klikněte na ovládací tlačítko [Head]. Ukažte se vám obrazovka [Apkace]. Klikněte na prázdné místo v obrazovce [Apkace], přesuňte kurzor na pravý okraj obrazovky k procházení doprava až najdete [Název modelu skeneru] a poté klepněte na [Calibration Wizard].
 - Klepněte na **Další** v zobrazeném Průvodce kalibrací a potom klepněte na **Kalibrovat...**
 - Klepnutím na tlačítko **Start** zahájíte proces kalibrace.
 - Když kalibrační list projde skenerem, kalibrace je dokončena. Po dokončení kalibrace klepněte na **OK** a potom klepněte na **Dokončit**.

Čištění ADF

- Stlačím otevřít páčky otevřete kryt ADF.
- Opatrně otevřte následující plochy hadříkem navlhčeným v čisté, ZABÍRÁTE pokrbyání povrchu.

Očistěte podávací váleček: Otevřte podávací váleček ze strany na stranu a potom jej otočte. Tento postup opakujte, až bude očištěn celý jeho povrch.

Čištění ochranného modulu: Otevřte ochranný modul (ve směru šípky na obrázku níže).

- Počkejte, až očištěné plochy zcela oschnou.
- Zaklepněte kryt podávace zpět.

Vkládání dokumentů s ochrannou fólií
- Stlačím otevřít páčky otevřete kryt ADF. - Stiskněte obě strany ochranného modulu a vysuňte jej. - Nainstalujte nový ochranný modul zasunutím jazyčků na modulu do příslušných otvorů na skeneru. - Ujistěte se, že ochranný modul je správně spuštěný a zda spolu skener a počítač komunikují.

Připojení skeneru
Prvním krokem při vytvářdávání chyby při problémech se spojením se skenerem je kontrola všech fyzických spojů. Ikona na hlavním panelu systému Windows ukazuje, zda je software skeneru správně spuštěný a zda spolu skener a počítač komunikují.

Vzhled	Stav
	Program byl úspěšně spuštěn, skener je připojen k počítači, připojení skeneru je aktivováno a je připraven skenovat obrazy.
	Skener není připojen k počítači, připojení skeneru není aktivováno nebo není zapnuté napájení skeneru.
	Rozhodli jste se ukončit program bez ohledu na to, zda je skener připojen nebo odpojen od počítače.

Odstránění zaseknutého papíru
Pokud se zasekne papír v ADF, proveďte následující kroky: - Vyjměte veškeré zaseknuté dokumenty, které se dosud nacházejí v ADF. - Stiskáním obě strany ochranného modulu a vysuňte jej. - Nainstalujte nový ochranný modul zasunutím jazyčků na modulu do příslušných otvorů na skeneru. - Opatrně ale pevně vyjměte zaseknuté dokumenty z ADF. Pokuste se zabránit ohnutí nebo pomatčení dokumentů. - Zaklepněte kryt podávace zpět.

Připojení skeneru
Prvním krokem při vytvářdávání chyby při problémech se spojením se skenerem je kontrola všech fyzických spojů. Ikona na hlavním panelu systému Windows ukazuje, zda je software skeneru správně spuštěný a zda spolu skener a počítač komunikují.

Vzhled	Stav
	Program byl úspěšně spuštěn, skener je připojen k počítači, připojení skeneru je aktivováno a je připraven skenovat obrazy.
	Skener není připojen k počítači, připojení skeneru není aktivováno nebo není zapnuté napájení skeneru.
	Rozhodli jste se ukončit program bez ohledu na to, zda je skener připojen nebo odpojen od počítače.

Indikátor LED	Indikátor LED napájení/řízení spotřeby	Stav
svítí	Modrá	Skener je zapnutý a připravený skenovat obrazy.
svítí	Oranžová	Po 10 minutách nečinnosti skener přejde do pohotovostního režimu (režimu spánku).
světlá	Bliká modře	Je otevřen kryt ADF.
bliká	Modrá	Zaseknutý papír.

Indikátor LED napájení/řízení spotřeby a výstražný indikátor LED ukazují různé stavy skeneru.		
	Nesvití	Pravděpodobně došlo k sehnání vnitřní součásti skeneru.
Indikátor LED napájení/řízení spotřeby a výstražný indikátor LED ukazují různé stavy skeneru.	Nesvití	Skener je vypnutý, protože není zapnuté napájení nebo protože adaptér střídavého napájení není řádně připojen k elektrické zásuvce.

Ultrazvukový snímač
Při skenování složky dokumentů pomocí ADF ultrazvukový snímač rozpoznává zavedení více dokumentů najednou kontrolou překrývání papíru (například když jsou do ADF zavedeny 2 nebo více stránek slepených k sobě). Podle potřeby jeho očištění ultrazvukový snímač suchým hadříkem.

Ultrazvukový snímač
Při skenování složky dokumentů pomocí ADF ultrazvukový snímač rozpoznává zavedení více dokumentů najednou kontrolou překrývání papíru (například když jsou do ADF zavedeny 2 nebo více stránek slepených k sobě). Podle potřeby jeho očištění ultrazvukový snímač suchým hadříkem.

Pokud máte nějaké dotazy k používání skeneru, obraťte se prosím na online nápovědu, která je součástí instalačního CD. Kdey je dodáván se skenerem.

Вы также можете ознакомиться с полной версией Руководства Пользователя, которая доступна для загрузки на Ваш компьютер при установке программного обеспечения сканера.

快速安裝指南 (繁體中文)

原廠附件
- 掃描儀 - USB連接線 - 交流變壓器 - 電纜線 - 快速安裝指南 - 驅動安裝光碟 - 校正紙 - 清潔布 - 軟墊模組 x 2 - 進紙滾輪 - 進紙匣

校正掃描儀

當掃描影像上應該為白色的區域出現顏色，或者掃描影像的顏色與原件顏色有很大的差異時，掃描儀就需要進行校正了。掃描儀中的光學元件隨著時間的推移會自然的產生一些變化，校正能夠讓您对其进行調整。

請按照以下步驟校正掃描儀：

- 校正紙兩面的兩邊各有一個箭頭，這是專用于ADF掃描的校正紙。
- 將校正紙放入掃描儀中的ADF，其中一個箭頭指向掃描儀的投機。
- 点击Windows菜单“开始”>所有程式”>（掃描儀名稱）>校正程式”。（Windows 8用戶： 將鼠標光標指向計算機屏幕的右上角或右下角以開啓“快捷鍵”欄，點擊“搜尋”快速鍵，即可顯示“應用程式”頁面，點擊“應用程式”頁面的任何空白處，將鼠標游標往螢幕右側邊緣移動，以向右卷動捲動螢幕直到找到「本掃描器型號」，然後點擊「校正程式」。）
- 在弹出的校正指導窗口中点击“下一步”，然后点击“立即校正……”。
- 点击“开始”按钮開始校正過程。
- 掃描儀將校正紙放入，當安裝導掃描儀即完成校正過程。校正完成後，請點選「確定」，然後點選「完成」。

清潔 ADF
- 輕輕擰動蓋板扣即可打開ADF蓋板。 - 用沾少許清潔劑的棉布輕輕擦拭如下提到的部位。注意勿摩擦表面。

清潔進紙滾輪：

橫向擦拭滾輪，轉動後再橫向擦拭。如此重複擦拭直至整個滾輪表面清潔完畢。

清潔軟墊模組：

擦拭軟墊模組（如下圖中箭頭所示方向）。

清潔軟墊模組：

擦拭軟墊模組（如下圖中箭頭所示方向）。

- 輕輕擰動蓋板扣即可打開ADF蓋板。
- 從側面向內清潔軟墊模組兩端以將垃圾拉出盒下。
- 安裝新的軟墊模組，將軟墊模組上的卡鉤裝入掃描儀上對應的孔中，即可換好新的軟墊模組。
- 用手壓下ADF蓋板卡入機體。

更換軟墊模組
- 擰動蓋板扣打開ADF蓋板。 - 從側面向內清潔軟墊模組兩端以將垃圾拉出盒下。 - 安裝新的軟墊模組，將軟墊模組上的卡鉤裝入掃描儀上對應的孔中，即可換好新的軟墊模組。 - 用手壓下ADF蓋板卡入機體。

更換模塊
- 輕輕擰動蓋板扣打開ADF蓋板。 - 從側面向內清潔模塊的兩端，拉拔模塊。 - 換新的模塊，將模塊板上的卡鉤裝入掃描儀上對應的孔中，即裝好新模塊。 - 用手壓下ADF蓋板卡入機體。

更換模塊
- 輕輕擰動蓋板扣打開ADF蓋板。 - 從側面向內清潔模塊的兩端，拉拔模塊。 - 換新的模塊，將模塊板上的卡鉤裝入掃描儀上對應的孔中，即裝好新模塊。 - 用手壓下ADF蓋板卡入機體。

排除卡紙故障
如果ADF發生卡紙，請按照如下方法操作： - 將所有未卡住的紙張從ADF紙張托盤上取出。 - 輕輕擰動蓋板扣打開ADF蓋板。 - 輕輕將卡在ADF中的紙張慢慢拉出，避免損壞紙張或讓紙張產生皺褶。 - 用手壓下ADF蓋板卡入機體。

掃描儀的連接
一旦發現連接錯誤，請首先檢查所有線路的連接是否正確。Windows工具列右方系統欄的圖標表示掃描器軟體是否正常啟動，及掃描儀和電腦之間的通訊連接是否正確。

顯示	狀態
	掃描器程式已成功載入，掃描儀和電腦正常連接，且掃描器連接已啟動，隨時可開始掃描。
	掃描器未和電腦正常連接，掃描器連接未啟動，或是您掃描儀電源沒有開啟。
	您已選擇關閉此程式，無論掃描儀和電腦是否正常連接，此顯示窗不會出現。

顯示	狀態
	掃描器程式已成功啟動，掃描儀和計算機正常連接，且掃描儀連接已被激活，隨時可開始掃描。
	掃描儀未和計算機正常連接，掃描儀連接未啟動，或是您掃描儀電源沒有打開。
	您已選擇關閉此程序。無論掃描儀和計算機是否正確連接，此顯示圖標將不會出現。

LED指示燈

指示燈和警告指示燈顯示不同的掃描器狀態。