OpticSlim A3 series Start here • Empieza aquí

Software tutorial videos
videos tutoriales de software





Button Configuration (Plustek OpticSlim A3 Series) Scan Button Templote: Scan Scan Launch only E Mail Color JPEG JPEG Scan Type: Flabbed Reflective: Manual Herging Adjustment Marge Pages Configure... Chemotally Configure... Page Settings Configure... Configure... Configure... </tr

Click Add button to add frequently-used image-editing programs, for example: Photoshop, PageManager.

Haga clic en el botón **Agregar** para agregar programas de edición de imágenes de uso frecuente, por ejemplo: Photoshop, PageManager.

Button Template:	File Utility	
Description	Scan and save images to your storage d	levice.
Saving Eolder:	C:\Users\Public\Documents\ScanDoc\	•
File <u>N</u> ame:	2018-06-07-14-34-48-xx	Setup
File Format		
Color	Grayscale	<u>B</u> /W
		Con
JPEG	✓ JPEG ✓ JPI	EG 💌 gom
JPEG Scan Type:	▼ JPEG ▼ JPI	Page Settings
JPEG Scan Type:	JPEG JPI Idead Reflective Merce Pages Soit	Page Settings Front Side Rotate: 0*
JPEG <u>S</u> can Type:	IPEG IPIG Flatbed Reflective Merge Pages Spit	Page Settings Front Side Rotate: 0* Rear Side Rotate: 0*

Click **Setup** button to customize the file name, for example: student picture.

Haga clic en el botón **Configurar** para personalizar el nombre del archivo, por ejemplo: imagen del alumno.

Page Size. Max. Scal	n Area		Auto Density
Scan Mode: Color		-	Auto Crop
Document Type: Photo			Auto Deskew
Resolution: 300		▼ 300	Image Edge Fill
Brightness: 4		▶ 15	Multi-image output
Contrast:		• 35	Remove Punch Holes Remove Background
Gamma: 🔺		▶ 1.20	Denoise
Threshold: Basic(Fixe	ed)	* >> 	Character Enhancement
Color Dropout: None		-	
Descreen: None		*	
Filter: None		•	Preview Default
		-	

Application:		
Name:		_
Memo:		_
Command Line:		
Tin: Up to 10 applic:	ons can be added	

Useful Tips:

Apply Color Matching. This option uses the default parameters (sRGB profile) to adjust the colors of the image.

Consejos útiles:

Aplicar coincidencia de colores. Esta opción utiliza los parámetros predeterminados (perfil sRGB) para ajustar los colores de la imagen.

1.01			Co	ntinuous Scan	
	Page Size: Max. Scan	Area	• 🗆 Ap	ply Color Matching	9
	Scan Mode: Grayscale		I Au	to Density	
	Document Type: Photo & Ter	et	▼ Au	to Crop to Deskew	
	Resolution: 200	- 20	0 🗆 Im	age Edge Fill	
	Brightness: 4	▶ 15	E Mu	lti-image output	
	Contrast: 4) 35		move Punch Hole move Backgroup	d and a second
	Gamma: 4	▶ 1.3	20 🗆 De	noise	
	Ihreshold Basic(Fixed		>> 🗆 🗆 Ch	aracter Enhancer	nent
	Color Drgpout: None		•		
	Descreen: None		•		
	Eiker: None		•	Preview	Default
bal Settings		OK	Cancel	Apply	Help

File Name Setup		
Date and Time		
C Use genating sy	item setting	
@ Uperdefined 5	199 v Inn	v dd v
μ.	egend: Year = yyyyv/yy, N	fonth = nm, Day = ddl
Separator -		4Hour Style
C Dustom		
Prefix of udent p	shune	
Numbering Schem		
Star with 1	Ead 5	
Overvite the file	of the same name	
Prompt for confir	ning file name prefix	
C Display the dialog all	r each scan to confirm file	e name prefix.
Example: student pict	#e00001	
Leunch designated a	pplication after saving file	
	Add.	Modify Delete

Useful Tips:

1. Select desired utility, for example: File Utility.

2. If you want to scan a batch of documents, check the box **Continuous Scan**.

Consejos útiles:

1. Seleccione la utilidad deseada, por ejemplo: Utilidad de archivo.

2. Si desea escanear un lote de documentos, marque la casilla Escaneo continuo.

OCR Button • OCR Botón Select the desired file Button Configuration (Plustek OpticSlim A3 Series) Button Template: OCR L format: 69) Convert images of text documents created by the scanner into text files that can be Description: Scan Seleccione el archivo OCR Application: FineR Launch designated application after exporting file Save Setup... deseado formato. Export to: C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\\WINWORD.EXE Primary Language: English Saving Folder:C:\Users\Public\Documents\ScanDoc\ E-Mail File Format: Rich Text Format (*.rtf) Q Plain Text (*.txt) <u>Rich Text Format (*.ttf)</u> MS Excel Document(*.xlsx) Portable Document Format (*.pdf) MS Word Document(*.docx) Scan Type: Flatbed Reflective ٣ 🗖 Merge Pages 🔲 Split Front Side Rotate: Auto Configure... POF C Horizontally C Vertically Electronic Publication (*.epub) PDF Continuous Scan Page Size: Max. Scan Are Apply Color Matchin Auto Density Scan Mode: Gray Select the desired OCR nent Type: Photo & Tex Resolution: 300 language: Image Edge Fil Multi-image output rightness: 🔳 ▶ 15 Seleccione el idioma de Remove Punch Hole Contrast ▶ 35 Remove Background Gamma: 🔳 OCR desead ▶ 1.20 Character Enh Threshold: \forall Document Language Color Dropout: None • Descreen: None Selected Language: Eilter: None Ŧ Preview Default English Global Settings ОK Cancel Apply <u>H</u>elp 🔽 English 🔲 Bulgarian 🔲 Hungarian 🔲 German German (new spelling)

PDF Button • PDF Botón



Useful Tips:

- 1. File Format (Default) : Searchable PDF
- 2. If you want to scan a batch of documents, please check the box **Continuous Scan**. A dialog countdown will appear to place the next page.

Consejos útiles:

- 1. Formato de archivo (predeterminado): PDF con capacidad de búsqueda
- 2. Si desea escanear un lote de documentos, marque la casilla Escaneo continuo. Aparecerá una cuenta regresiva de diálogo para colocar la página siguiente.

Troubleshooting • Solución de problemas

FAQ 1: The colors of the scanned images are strange, or there are some stripes on the scanned image.

Solutions:

- Calibrate the scanner if colors of the scanned image vary a lot. Find Calibration Wizard as follows:
- Preguntas frecuentes 1: los colores de las imágenes escaneadas son extraños o hay algunas rayas en la imagen escaneada.

Soluciones:

• Calibre el escáner si los colores de la imagen escaneada varían mucho. Encuentre el asistente de calibración de la siguiente manera:



- Reset the scan settings to default scanning task again.
- Restablezca la configuración de escaneo a la tarea de escaneo predeterminada nuevamente.

		 0	Auto Crop	
Gamma:	▶ 1.20 Denoise	 1.00		
Threshold: Desis(Eises)	Character Enhancement	1.00	Auto Deskew	

FAQ 2: The scanned image from photos have lines or wave marks.

Solutions:

- 1. Make sure document type is in "Photo"
- 2. Adjust brightness, contrast or colormatching to get better image.

Preguntas frecuentes 2: La imagen escaneada de las fotos tiene líneas o marcas de onda.

Soluciones:

- 1. Asegúrese de que el tipo de documento esté en "Foto".
- 2. Ajuste el brillo, el contraste o la combinación de colores para obtener una mejor imagen.

FAQ 3: The scanned images are not very clear.

Solutions:

- Please reset the scan settings to default in DocAction/MacAction and perform the scanning task again.
- Please remember to scan with your scanner cover closed properly.

Preguntas frecuentes 3: las imágenes escaneadas no son muy claras.

Soluciones:

- Restablezca la configuración de escaneo a la predeterminada en DocAction / MacAction y vuelva a realizar la tarea de escaneo.
- Recuerde escanear con la cubierta del escáner cerrada correctamente.

Color Digout None	128 Remove Blank Pages T Image Edge Fill Preview 1 Default
OK Cancel 2 Apply Heb	OK Cancel 2 Apply Help

Technical Support • Soporte técnico

USA/Canada

Service Hours (Except National Holiday): Monday to Friday, 9AM to 5:30PM Pacific Time

Tel.: 714-670-7713 Web: https://plustek.com/usa/support/

Estados Unidos / Canadá

Horario de servicio (excepto feriado nacional): De lunes a viernes, de 9 a.m. a 5:30 p.m., hora del Pacífico

Tel.: 714-670-7713 Web: https://plustek.com/usa/support/